

GRĂȚAR ELECTRIC PLANCHA 90CM 1800W PEM

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

- Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de prima utilizare.
- Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultări ulterioare.
- Verificați dacă tensiunea de la priză corespunde cu cea de pe aparat.
- Aparatul este destinat pentru uz casnic și medii similare, cum ar fi la birou, de către clienți la hoteluri sau alte tipuri de cazare, etc.
- Utilizați aparatul doar în modul indicat în manual.
- Nu puneți niciodată aparatul în apă sau alte lichide și nici nu lăsați aparatul să intre în contact cu apa.
- Nu utilizați dispozitivul cu mâinile ude.
- Dacă dispozitivul se udă sau se umezește, deconectați-l imediat de la priză.
- Informați potențialii utilizatori despre aceste instrucțiuni.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce funcționează.
- Utilizați aparatul doar în scopul prevăzut. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru posibilele daune cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.
- Copiii și persoanele cu dizabilități nu sunt întotdeauna conștienți de pericolele reprezentate de utilizarea aparatului.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, doar dacă sunt supravegheați și instruiți cu privire la modul de utilizare în siguranță a aparatului, de către o persoană responsabilă de siguranța acestora.
- Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuată de către copii decât dacă sunt mai mari de 8 ani și dacă sunt supravegheați.
- Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor.
- Dispozitivul nu este o jucărie! Nu lăsați copiii să se joace cu acesta!
- Pentru a asigura siguranța copiilor, vă rugăm să păstrați toate ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistiren, etc.) departe de aceștia.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

PERICOL DE SUFOCARE!

- Din când în când verificați dacă cablul este deteriorat. Nu utilizați niciodată aparatul dacă aparatul sau cablul prezintă semne de deteriorare.
- Nu introduceți niciodată aparatul în apă sau alte lichide.
- Nu puneți niciodată aparatul în mașina de spălat vase.
- Nu utilizați niciodată aparatul în apropierea suprafețelor fierbinți.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către un service autorizat.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de curățare, întreținere și înainte de asamblarea accesoriilor.
- NU utilizați niciodată aparatul în exterior și puneți-l întotdeauna într-un mediu uscat.
- Nu utilizați niciodată accesorii nerecomandate de către producător. Acestea pot fi periculoase pentru utilizator și pot deteriora aparatul.
- Nu utilizați niciodată alt conector decât cel furnizat.
- Trebuie utilizat doar conectorul potrivit.
- Nu mutați niciodată aparatul trăgând de cablu.
- NU înfășurați niciodată cablul în jurul aparatului.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu suprafețele fierbinți ale aparatului.
- Asigurați-vă că aparatul s-a răcit complet înainte de curățare și depozitare.

- Temperatura suprafețelor accesibile poate fi foarte ridicată în timpul funcționării. Nu atingeți niciodată aceste părți pentru a nu vă arde.
- Asigurați-vă că aparatul nu intră niciodată în contact cu materiale inflamabile, cum ar fi perdele, haine, etc. și că cablul de alimentare nu intră în contact cu apa.
- Întotdeauna înainte de curățare deconectați aparatul de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească.
- Acest aparat nu este destinat utilizării cu temporizatoare externe sau cu alte sisteme separate de control de la distanță.
- Puneți întotdeauna unitatea pe o suprafață plană. Asigurați-vă că nu acoperiți aparatul și că nu puneți nimic pe acesta.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă nu este utilizat.
- Utilizarea și manipularea necorespunzătoare poate deteriora aparatul și poate cauza accidente.
- Acest dispozitiv este destinat pentru uz casnic și respectă standardele referitoare la acest tip de produs.

ATENȚIE: În caz de supraîncălzire, termostatul integrat de siguranță va opri automat dispozitivul (și lumina).

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare.
- Așteptați 10-20 de secunde și reconectați dispozitivul. Acesta va fi pregătit pentru utilizare.

Este posibil ca suprafețele accesibile să fie fierbinți în timpul funcționării. **NU ATINGEȚI** aceste părți niciodată, pentru a evita arsurile!

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Curățați grătarul și accesoriile. Este recomandat să încălziți grătarul timp de 10 minute fără a pune mâncare pe acesta, pentru a elimina grăsimea care ar putea adera în timpul fabricației și pentru a scăpa de mirosul de nou.
- Aerisiți camera în această perioadă.

UTILIZARE

- Desfaceți complet cablul de alimentare.
- Verificați dacă tensiunea de la rețea în țara în care vă aflați corespunde cu tensiunea indicată pe aparat.
- Introduceți mufa termostat în aparat, asigurați-vă că termostatul se află în poziția sa minimă și introduceți ștecherul într-o priză cu pământare.
- Conectați aparatul la o priză corespunzătoare (și conectată la pământare dacă unitatea este clasa I), pentru a evita orice pericol.
- Deconectați aparatul de la priză înainte de curățare, de întreținere și de a asambla accesoriile.
- Puneți aparatul pe o masă sau pe o suprafață plană.
- Nu modificați niciodată aparatul în niciun fel.
- Selectați temperatura de gătit utilizând butonul termostat. Indicatorul luminos se va aprinde, indicând faptul că aparatul se încălzește.
- Preîncălziți grătarul pentru a ajunge la temperatura de gătire dorită. Când aparatul atinge temperatura selectată, indicatorul luminos se va stinge.
- Acum puteți pune alimentele pe suprafața de gătire.
- Timpul de gătire variază în funcție de alimente și de gustul propriu.
- Când ați terminat de utilizat aparatul, opriți-l și deconectați-l de la sursa de alimentare.

SFATURI PRACTICE

- Alimentele înghețate ar trebui dezghețate înainte de a le pune pe grătar.

- Pentru a găti carne, puneți termostatul pe poziția maximă și preîncălziți grătarul. Pentru alte alimente, selectați temperatura corespunzătoare.
- Nu zgâriați niciodată suprafața specială anti-aderentă. Utilizați o spatulă din lemn sau o spatulă din plastic rezistentă la căldură.
- Poziția termostatlui de temperatură:
 - 0 – OFF (Oprit)
 - 1 – 110°C
 - 2 – 150°C
 - 3 – 200°C
 - 4 – 230°C
 - 5 – 280°C

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, puneți termostatul în poziția minimă și asigurați-vă că scoateți cablul de alimentare din priză.
- Lăsați grătarul să se răcească complet și deconectați termostatul de la aparat.
- Nu introduceți niciodată aparatul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide. Totuși, dacă ajunge apă pe aparat, așteptați ca acesta să se răcească înainte de a-l utiliza din nou.
- Ștergeți suprafața exterioară cu un material textil umed și apoi uscați bine.
- Componentele (detașabile) care intră în contact cu alimentele, cum ar fi farfuria, bolul, furculițele, spatula, etc. pot fi spălate cu un burete cu apă caldă și detergent sau le puteți pune în mașina de spălat vase.
- Nu utilizați detergenți abrazivi duri deoarece pot deteriora suprafața antiaderentă.
- Conectorul trebuie îndepărtat înainte să curățați aparatul, iar intrarea aparatului trebuie uscată complet înainte de a utiliza aparatul din nou.

DEPOZITARE

- Asigurați-vă că unitatea este uscată și răcită complet.
- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului deoarece se poate deteriora.
- Păstrați aparatul într-un loc uscat și răcoros.

DATE TEHNICE

Tensiune: 50 Hz, 220-240V

Putere: 1800 W

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

