

PLY1137

FLASH USB QUER 4 GB

Manual de utilizare

Dispozitivul USB Flash drive se utilizeaza pentru stocarea informatiilor si nu necesita alimentare separata.

Inainte de utilizare scoateti capacul de protectie de pe flash-drive si conectati-l in portul USB (compatibil USB 2.0)

La prima utilizare, este necesar un timp pentru ca sistemul sa-si instaleze driverele pentru recunoasterea dispozitivului. Este un dispozitiv plug&play, nu necesita software special de instalare.

Dupa instalarea driverelor, stick-ului de memorie i se aloca o litera de catre sistem si apoi puteti sa transferati date in/ din dispozitivul flash-drive.

Nu deconectati dispozitivul de la calculator daca LED-ul de la flash-drive inca palpaie, pentru a evita pierderea datelor de pe stick.

Deconectarea

PENTRU A EVITA PIERDEREA DATELOR SAU CORUPEREA STICK-ULUI, RESPECTATI PAȘII DESCRIȘI MAI JOS.

1. În bara de sistem, faceți click pe iconul pentru "Extragerea în siguranță a unei componente hardware".
2. Selectați dispozitivul pe care vreți să îl deconectați.
3. Atunci când Windows vă anunță că puteți face acest lucru în siguranță, deconectați dispozitivul de la computer.

Nu pastrati stick-ul de memorie in medii cu praf, in campuri magnetice sau in medii umede.

Nu utilizati stick-ul de memorie in medii cu temperaturi extreme.

Evitati socurile mecanice.

Compatibil cu sistemele de operare: Windows 2000/XP/7/8