

Casti digitale Hi-Fi

SLU0039

Imagini produs

1. POWER---- indicator pornire
2. OFF/ON---- OPRIRE/PORNIRE
3. ----- indicator incarcare
4. ----- mufa USB
5. VOL----buton volum
6. LINE IN----INTRARE LINIE
7. SD/FM -----indicator mod SD/FM
8. MODE ----- buton mod SD/FM
9. ----- indicator consum mic de energie
10. ----- buton Pre
11. ----- buton Redare/Pauza
12. ----- buton Next
13. ----- blocare SD



Specificatii tehnice

Compatibil audio cu formatele MP3, WMA, WAV

Raport S/N: >90dB

THD: <1%

Raspuns in frecventa: 20Hz ~ 20KHz

Alimentare: acumulator cu capacitate 320mA/h

Durata continua de functionare: mai mult de 8h pentru un volum de nivel 1/3 din maxim

Durata incarcarii: 2.5h

Temperatura de functionare: 0°C ~ 40°C

Intervalul de frecventa al receptorului FM: 87.5 ~ 108MHz.

Scurta introducere

Dispozitivul SLU0039 este un dispozitiv stereo Hi-Fi, compatibil cu formatele MP3, WMA, WAV. Este disponibil pentru card Sd sau TF, folosit de asemenea ca si hard disc mobil si cititor de carduri. Puteti asculta programe radio difuzate in banda de frecventa FM. In plus, puteti descarca materiale pentru studiu. Este de asemenea usor de transportat datorita design-ului portabil. Puteti asculta muzica oriunde. Castile au un consum scazut de energie, mai mic de 30mA.

Semnalizari

1. PUTERE – indicatorul luminos va ramane aprins cat timp castile functioneaza si se va stinge cand veti opri castile.
2. PORNIRE/OPRIRE: Alimentare doar pentru casti. Incarcare casti disponibila chiar si atunci cand castile sunt oprite.
3. (Indicator incarcare): indicatorul se stinge cand incarcarea este completa.
4. Mufa USB mica, descarcare/incarcare date compatibil cu mufa obisnuita, puteti descarca muzica si fisiere sau imagini direct din calculator.

5. Reglare control volum.

6. Cand folositi modul "intrare linie", pozitionati comutatorul pe setarea oprit pentru a economisi baterie. Compatibil cu calculatorul, Iphone sau alte mufe de 3.5mm.

7. Indicatorul SD/FM lumineaza, lumina rosie aprinsa cand ascultati MP3 si cand folositi frecventa FM, indicatorul va fi verde.

8. MOD (CARD/FM), apasati butonul scurt pentru a accesa frecventa FM cand folositi modul card. Pe modul FM, apasati tineti apasat butonul SD/FM timp de 3 secunde pentru a accesa automat cautarea posturilor FM, apasati butonul Pauza/Redare pentru a asculta posturile radio presetate.

9. Indicator baterie descarcata:

- cand tensiunea bateriei este mai mica de 3.3V, LED-ul rosu lumineaza, sunetul alarmei din difuzor poate fi auzit de 4 ori, apoi castile se opresc.
- Se va aprinde cand castile se incarca in timp ce calculatorul este oprit; si se va aprinde cand castile se incarca atunci cand calculatorul este pornit.

10. Derulare inapoi/anterior

- Pe modul card: apasati acest buton pentru piesa anterioara/urmatoare.
- Pe modul FM: reduceti/mariti frecventa cu pasi de 100KHz, cu fiecare apasare a butonului si mentinere timp de 3 secunde pentru cautarea postului anterior/urmator.

11. Buton redare/pauza

- Pe modul card este functia redare/pauza.
- Pe modul FM apasati acest buton scurt pentru a accesa urmatorul canal.
- Apasati si tineti apasat timp de 3 secunde, radioul poate relua primul post radio presetat.

12. Blocare card SD, instalati corespunzator (card TF potrivit adaptorului de conversie SD, inclus).

Depanare

1. Cand castile nu functioneaza, indicatorul nu porneste.
 - (1) Verificati daca comutatorul este pozitionat pe PORNIRE.
 - (2) Necesita incarcare.
2. Cardul este disponibil dar sunetul din casti nu poate fi auzit, indicatorul SD/FM este verde.
 - (1) Verificati ca instalarea sa fie corespunzatoare.
 - (2) Verificati cardul SD, inclusive formatele de muzica sa fie MP3, WMA, WAV, alte formate nefiind acceptate.
 - (3) Cand castile sunt pornite, daca cardul SD si frecventa FM nu sunt disponibile, incarcati inca o data de la calculator timp de 3 minute.

Romania



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajele de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice.

Utilizatori instititionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

