

MASINA DE ZAPADA



Ref.: SNOW-1100W

RO – MANUAL DE UTILIZARE



NOTA IMPORTANTA: Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale cu privire la procedura de dezafectare a deseurilor electrice si electronice.

RO - SNOW MACHINE

I. Prefata

Va multumim pentru achizitionarea masinii noastre de zapada. Pentru siguranta dumneavoastra, va rugam sa cititi cu atentie manualul de utilizare inainte de a utiliza aparatul.

Acest manual include informatii importante privind instalarea si functionarea. Va rugam sa instalati si sa utilizati masina de zapada strict in conformitate cu instructiunile. Opriti masina inainte de a o desface sau repara.

Va rugam să cititi intregul continut al acestui manual (va rugam sa pastrati acest manual intr-un loc sigur pentru referinte ulterioare).

Nu ne vom asuma nici o responsabilitate pentru deteriorarea masinii de zapada, sau ranirea, cauzata de instalarea, operarea si intretinerea incorecta a produsului.

NOTA: Ne rezervam dreptul de a actualiza specificatiile produsului. Datele din manual pot fi modificate fara o notificare prealabila in scopul imbunatatirii continue a produsului.

Continut colet

- 1 x Cablu de alimentare
- 1 x Dispozitiv de control
- 1 x Maner
- 1 x Manual de utilizare

Despachetarea produsului

-Va rugam sa verificati daca toate accesoriile sunt intacte dupa despachetare. Apoi, verificati daca masina de zapada nu este deteriorata. Va rugam sa pastrati ambalajul original si sa returnati masina daca este defecta

- Alimentare AC: verificati daca tensiunea de la retea este in conformitate cu tensiunea necesara aparatului.

- Aparatul este destinat numai utilizarii in interior.

- Nu lasati masina nesupravegheata

-Utilizați numai lichid de calitate superioara. Calitatea lichidului are impact asupra functionarii corecte a aparatului. .

-Nu indreptati iesirea aparatului catre persoane

-Nu lasati echipamentul fara lichid, pentru a evita incalzirea pompei si deteriorarea pieselor

Atentie! Asigurati-va ca masina este oprita inainte de instalare, de efectuarea reparatiilor si inainte de curatare!

II. Specificatii

Control.....	telecomanda cu fir (5m)
Volum zapada	5000 mm ³ /min
Capacitate rezervor	5 l
Grad protectie	IP22
Alimentare	AC 220-230V, 50Hz
Putere	1100W
Dimensiuni.....	520 x 320 x 320 mm
Greutate.....	8.5 kg

III. Instalare

Adaugati lichid pentru masina de zapada



Deschideti mai intai capacul superior, apoi introduceti flaconul cu lichid de zapada.

Avertisment

- Alimentarea masinii trebuie sa fie oprita (deconectati complet aparatul de la priza) inainte de a adauga lichid.
- Nu lasati ca lichidul sa patrunda in interiorul echipamentului, pentru a evita un scurt-circuit.

IV. Conexiunea la alimentare

Cablul de alimentare trebuie sa fie utilizat pentru conectarea masinii de zapada la alimentare. Va rugam sa verificati daca tensiunea nominala si frecventa sunt in conformitate cu cea necesara pentru alimentarea aparatului.

Va rugam sa contactati un service autorizat pentru inlocuirea cablului de alimentare daca acesta este deteriorat. Cablul de alimentare trebuie sa fie inlocuit cu unul cu aceiasi parametri ca si cablul original.

Atentie: firul de pamantare (firul Y / G) trebuie sa fie legat la pamantarea de protectie, in conformitate cu standardele in vigoare.

V. Functionare

- Deschideti carcasa aparatului in partea superioara si alimentati aparatul cu lichid de zapada.
- Pentru alimentarea aparatului, utilizati cablul din dotare.
- Introduceti cablul de alimentare in intrarea de pe panoul din spate, setati comutatorul de alimentare rosu de pe panoul din spate in pozitia "ON", indicatorul de alimentare al dispozitivului de control se va aprinde acest moment.
- Pozitionati comutatorul dispozitivului de control in pozitia "ON", indicatorul verde se va aprinde si lichidul va incepe sa fie pulverizat.
- Reglati butonul potentiometrului de control al volumului de zapada (in sensul acelor de ceasornic, de la mic la mare) - se regleaza volumul de lichid pompat, intre un nivel minim si unul maxim
- Actionati comutatorul din spate al panoului din spate pentru a regla viteza compresorului de aer, intre minim si maxim.

VI. Appendix

Echipamentul utilizeaza compresorul de aer cu inalta presiune si creaza un flux de aer puternic si poate pulveriza lichid pe distante lungi.

VII. Intretinere

Curatarea si frecventa de utilizare a produsului

- Va rugam sa curatati aparatul in mod regulat, acest lucru poate ajuta la cresterea intervalului de inlocuire a pieselor si la scaderea costurilor de intretinere.
- Va rugam sa lasati masina sa functioneze cu 2-4 litri de apa pura (distilata) si curatati interiorul conductei dupa o functionare de aproximativ 40 de ore.
- Va rugam utilizati lichid proaspat, daca nu ati utilizat masina pentru o lunga perioada de timp.

VIII. Depanare

Probleme	Solutii
Masina nu pulverizeaza lichid	1. Verificati daca lichidul s-a terminat 2. Verificati daca diuza este blocata 3. Verificati daca pompa de lichid functioneaza 4. Verificati daca modulul electronic este deteriorat
Cantitatea de lichid pulverizat este redusa	1. Verificati daca diuza este blocata 2. Verificati daca functionarea pompei este corespunzatoare