

USCATOR DE PAR 1200 W MPM

Cod produs SS-1205

Ghid de utilizare

- Cititi cu atentie manualul de utilizare inainte de utilizarea produsului
- Nu tineti aparatul cu mainile ude!
- Dupa utilizare, deconectati aparatul de la rețeaua de alimentare
- Nu utilizati aparatul in medii cu umezeala multa, in baie, in apropierea piscinelor, etc.
- Nu scufundati aparatul in apa sau in alte lichide
- Nu lasati aparatul nesupravegheat in timpul functionarii
- Acordati o atentie sporita atunci cand se afla copii in apropierea aparatului.
- Nu utilizati aparatul in alte scopuri decat cel pentru care a fost proiectat
- Nu lasati produsul la indemana copiilor sau a persoanelor cu capacitati senzoriale, psihice sau mentale reduse, fara supraveghere din partea unei persoane calificate
- Nu puneti in contact cablul de alimentare cu suprafete fierbinti sau obiecte cu marginile ascutite
- Nu utilizati aparatul daca cablul de alimentare prezinta urme de deteriorari – cablul de alimentare trebuie schimbat in acest caz de catre o persoana autorizata
- Nu utilizati aparatul daca acesta prezinta urme de deteriorare sau este crapat
- Nu introduceti obiecte in interiorul aparatului
- Nu utilizati aparatul in exterior sau in locuri in care se folosesc aerosoli sau in locuri in care se administreaza oxigen .
- Nu folositi un prelungitor pentru alimentarea acestui aparat .
- Nu indreptati aerul cald spre ochi sau alte zone sensibile la caldura.
- Accesoriiile pot fi fierbinti in timpul utilizarii. Lasati-le sa se raceasca inainte de utilizare.
- Nu asezati aparatul pe suprafete in timp ce acesta functioneaza.
- Nu apropiati aparatul prea mult de par in timpul utilizarii.
- Nu blocati orificiile de aerisire ale aparatului si nu asezati pe suprafate moi , cum ar fi un pat sau canapea , caz in care orificiile de aerisire pot fi blocate . Pastrati orificiile de aerisire fara scame , par , etc .
- Inainte de utilizarea aparatului verificati ca tensiunea de la rețea sa corespunda cu cea necesara, 220-240 VAC
- Nu utilizati aparatul in apropierea locurilor cu umezeala ridicata – in baie, langa cada de baie, etc. - prezinta pericol chiar daca aparatul este oprit!
- Pentru o protectie suplimentara, este recomandata echiparea circuitului electric care alimenteaza uscatorul cu protectie la curent rezidual de cel puțin 30 mA – consultati un electrician
- Specificatiile pot fi supuse schimbarilor fara o instiintare prealabila.

DESCRIERE PRODUS



1. Suport pentru agatare
2. Concentrator jet aer detasabil
3. 2 setari pentru aer cald
4. Maner pliabil

UTILIZARE

IMPORTANT! Aparatul nu are comutator pentru tensiune de alimentare 120 VAC/230 VAC. Verificati tensiunea de la priza de perete sa fie de 230 VAC, 50 Hz.

1. Uscatorul are sistem de protectie la supraincalzire – daca iesirea jetului de aer este blocata, se opreste automat si porneste din nou dupa ce s-a racit.
2. Pe durata utilizarii uscatorului este recomandat sa faceti pauze – evitati utilizarea continua a uscatorului pe perioade lungi.
3. Verificati comutatorul sa fie pe pozitia „0” si apoi conectati uscatorul la priza de perete.
4. Selectati viteza dorita si temperatura: puneti pe pozitia „1” pentru jet moderat de aer si pe pozitia „2” pentru jet puternic de aer.
5. utilizati comutatorul (1) pentru jet de aer rece (pentru modelul S SS-1803)
6. Dupa uscare, pozitionati comutatorul pe pozitia oprit (pe „0”).

CURATARE SI INTRETINERE

Intretinerea uscatorului este simpla , este necesar doar sa respectati urmatoarele reguli:

1. Pastrati acest aparat curat pentru o functionare corecta. Nu blocati sau infundati prizele de aer , in caz contrar poate avea loc supraincalzirea aparatului.
2. Deconectati uscatorul de la alimentare dupa utilizare sau inainte de curatare.
3. Locurile pe unde circula jetul de aer trebuie curatate periodic cu ajutorul unei perii.
4. Carcasa aparatului va fi curatata cu un material textil umed.
5. Dupa utilizare, lasati- uscatorul sa se raceasca.
6. Nu rasuciti, indoiti sau infasurati cablul de alimentare in jurul uscatorului!

Caracteristici tehnice

Putere consumata: 1200 W

Tensiune de alimentare alimentator: 220-240 VAC, 50-60 Hz

Nivel de zgomot : 78 dB



Simbolul de pe produs sau documentația acestuia, indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu celelalte deșeuri menajere la terminarea perioadei sale de viață. Pentru a preveni eventualele prejudicii aduse mediului sau sănătății umane în urma aruncării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să le separați de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii sunt invitați să contacteze distribuitorul de la care au cumpărat acest produs, sau autoritățile locale pentru detalii despre modul în care aceștia pot prelua produsul pentru a fi reciclat respectând mediul înconjurător.