

MINI DV D005

Manual de utilizare

Vă mulțumim pentru achiziția camerei MINI DV-D005. Conceptul unic ultra-portabil o face utilizabilă oriunde. MINI DV-D005 aduce mai mult amuzament, siguranță și conveniență în viața de zi cu zi.

I Caracteristicile produsului

- Concept minimalist, este ușor de utilizat și purtat
- Poate fi utilizată ca web cam;
- Creează fișiere AVI;
- Filmează la rezoluție înaltă în condiții de iluminare scăzută;
- Filmează 30 de cadre pe secundă la rezoluția 720x480;
- Suportă USB1.1 și USB2.0;
- Suportă card micro SD de maxim 16GB;
- Bateria Li-Ion inclusă asigură o autonomie de minim 75 de minute;



II Ghid de utilizare

1. Încărcarea

Produsul este furnizat cu baterie Li-Ion. Înainte de prima utilizare vă rugăm să încărcați bateria. Pentru aceasta procedați după cum urmează:

- 1.) Cu ajutorul computerului: conectați cablul USB la PC și la camera, iar bateria se va încărca;
- 2.) Cu ajutorul alimentatorului: introduceți alimentatorul în priză de 220V, apoi conectați camera la alimentator cu ajutorul cablului USB pentru a încărca acumulatorul;
La sfârșitul operațiunii de încărcare led-urile verde și roșu se vor aprinde;
- 3.) Primele trei încărcări vor fi de 12 ore pentru a asigura o fiabilitate maximă a bateriei. Următoarele vor fi de 3-4 ore.

Nota: dacă bateria este insuficient încărcată, camera nu va porni. Vă rugăm să încărcați bateria.

2. Înregistrare controlată acustic

Vă rugăm să verificați faptul că ați introdus cardul de memorie în slotul camerei

Puneți comutatorul "ON/OFF" în poziția "ON". Apăsati butonul "M" pentru a porni camera. Ledul roșu se aprinde, indicând faptul că a fost activat modul de înregistrare controlată acustic. La recepționarea unui sunet mai puternic de 60 de decibeli camera va începe să înregistreze, iar ledul albastru va clipi. Camera va înregistra timp de 120 de secunde. În cazul în care vor fi recepționate sunete de peste 60 de decibeli, camera va continua să înregistreze. După 120 de secunde de la recepționarea ultimului sunet de peste 60 de decibeli, camera va opri înregistrarea, iar ledul albastru se va stinge. Rezoluția de înregistrare este 720x480 la 30 de cadre pe secundă.

Nota:

- a. În cazul în care nu ați introdus cardul de memorie camera se va opri în 15 secunde. Există posibilitatea ca aceasta să se blocheze.
- b. Salvarea înregistrărilor poate dura câteva secunde. Vă rugăm să nu apăsați încontinuu pe butoane pentru a evita crearea de fișiere incomplete.
- c. La filmare țineți obiectivul spre obiectul filmat, la o distanță mai mare de 50 de cm de acesta.

3. Înregistrare comandată prin buton

Puneți comutatorul "ON/OFF" în poziția "ON". Apăsati butonul "M" pentru a porni camera. Ledul roșu se aprinde, indicând faptul că a fost activat modul de înregistrare controlată acustic. Apăsati "M" din nou pentru a trece din nou în modul de înregistrare comandată prin buton. Folositi butonul "Play/Pauză" pentru a porni și opri înregistrarea. În timpul înregistrării ledul albastru clipește. Rezoluția de înregistrare este 720x480 la 29-30 de cadre pe secundă.

4. Fotografierea

Puneți comutatorul "ON/OFF" în poziția "ON". Apăsati butonul "M" pentru a porni camera. Ledul roșu se aprinde, indicând faptul că a fost activat modul de înregistrare controlată acustic. Apăsati "M" din nou pentru a trece din nou în modul de înregistrare comandată prin buton. Apăsati "M" din nou (după start-ul apăsați "M" de 2 ori) pentru a trece în modul foto. Folositi butonul "Play/Pauză" pentru a face fotografii. Led-ul albastru clipește o dată la capturarea unei fotografii. Rezoluția pozelor este 1280x1240.

5. Înregistrare acustică

Puneți comutatorul "ON/OFF" în poziția "ON". Apăsati butonul "M" pentru a porni camera. Apăsati butonul "M" de trei ori. Folositi butonul "Play/Pauză" pentru a porni și opri înregistrarea.

6. Oprirea

În pauză, cu comutatorul "ON/OFF" în poziția "ON", apăsați lung butonul "M" până ce se sting toate ledurile.

7. Setarea datei si orei

Pe CD-ul furnizat exista un fisier numit TAG.TXT. Editati data si ora fără a sterge alte caractere decât cele înlocuite (inclusiv spatiile) si copiat-l in directorul rădăcina al cardului. La pornirea camerei data si ora vor fi sincronizate cu cea din fisier, iar fisierul va fi sters. Această operatiune nu trebuie repetata decât dacă opriti camera din butonul "ON/OFF" sau scoateti bateria.

8. Functia de stand-by automată

Camera va salva fisierul si va intra in stand-by dacă:

- a. bateria este descărcată;
- b. spatiul de pe card este epuizat;
- c. Nu execută nicio operatiune timp de 45 de secunde.

9. Conectarea la PC

Poate fi conectată in modul stand-by sau video, după care poate fi folosită ca drive extern pentru a copia, muta sau sterge fisiere. Iconita de drive portabil va fi afisată pe ecranul PC-ului dvs., iar ledul rosu al camerei va sta aprins si cel galben va clipi.

Notă:

- a. în cazul în care camera nu este detectată e către PC in 30 de secunde reintroduceti cablul USB;
- b. este indicat să copiat fisierele video si să le rulati din PC deoarece este posibil ca rularea direct din card să fie cu întreruperi.

10. Camera PC

Înainte de a folosi camera în modul cameră PC/WEB vă rugam sa instalati driverul de pe CD-ul atasat. Numele fisierului este SPCA1528_V2220_M...Setup.exe. La sfârșitul instalării veti avea programul AMCAP instalat pe PC.

Conectati camera la PC si asteptati până intră in modul drive extern. Apăsati o data butonul "M" pentru a trece camera în modul PC/WEB. Acum puteti folosi AMCAP sau alte softuri de captura si comunicare.

11. Resetarea

Dacă produsul nu functionează corect vă rugăm să îl resetati după cum urmează:

1. Comutati butonul "ON/OFF" în pozitia "OFF";
2. Scoateti bateria si introduceti-o la loc.

13. Note finale

Folositi camera conform legislatiei țării în care sunteti;

Nu expuneti camera la temperaturi extreme. Frigul va reduce autonomia bateriei;

Nu expuneti camera umidității si prafului excesiv;

Nu îndreptati camera spre surse puternice de lumină;

Nu curătați camera cu solvenți sau substante si/sau materiale abrazive. Folositi o cârpă curată si uscată din bumbac;

Managementul deșeurilor electronice: Acest produs **NU** poate fi aruncat la tomberon. Va fi dus la centrele speciale de reciclare sau predat firmelor care se ocupă cu colectarea acestui tip de deșeuri.