

Peiying®

User Manual URZ0388



**Samochodowy audio FM transmitter
z wyświetlaczem 1,4", RDS, ładowakarka
i 2GB wbudowanej pamięci**

CE 1177 ⓘ FC ISO 9001

English 1-2

Polski 3-4

Română 5-6

Deutsch 7-8

CARACTERISTICI:**Functionarea MODULUI REDARE și SELECTARE DIRECTOR****Afisarea pe ecran de 1.4" a titlului melodiei și a versurilor**

- Redati si transmiteti muzica de pe cardul SD & Discul USB la Radioul FM de masina sau alte aparate radio FM.
- Suporta redarea de fisiere format MP3/WMA direct de pe cardul dumneavoastra SD (Max16GB,nu este inclus) ,stick-ul de memorie USB (Max 16GB,nu este inclus) .
- 256 posturi radio FM presetate pot fi setate pe intervalul de frecventa cuprins intre 87.5 MHz si 108.0 MHz.
- Suporta functia de director (puteti salva fisierele cu muzica in diferite directoare de pe cardul de memorie/stick). 6 moduri de redare (repetare toate piesele, redare aleatoare, repetare normala, repetare o piesa, redare director, repetare director - piesele pot fi redade pe modul specificat).
- Suporta 7 tipuri de EQ: Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB.
- Suporta afisare in mai multe limbi.
- Ecran LCD mare indica frecventa, numarul pieselor, titlul pieselor si versurile.
- Cu ajutorul functiei cititorului de card-uri SD, puteti descarca sau sterge fisiere prin calculator dupa conectarea acestui dispozitiv la calculator cu ajutorul cablului USB (nu este inclus).
- Alimentarea se face de la mufa brichetei de masina de 12-24V.
- Balama reglabila pentru utilizare comoda.
- Telecomanda cu infrarosu.

INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE AL TRANSMITATORULUI FM:

1. Introduceti acest transmitator FM in mufa brichetei masinii dumneavoastra.
2. Reglati pe o frecventa FM dorita, apoi potriviti aceeasi frecventa la transmitatorul FM folosind butoanele apartului sau cele de la telecomanda.
3. Conectati card-ul SD compatibil (Max 16GB, nu este inclus) in portul SD port sau in stick-ul USB (Max 16GB, nu este inclus) in portul USB al transmitatorului dumneavoastra FM.

GHID RAPID:

Ghid functionare	Transmitator FM	Telecomanda
1.Redare si oprire muzica	Apasati tasta "REDARE": redati muzica Apasati de doua ori tasta "REDARE": Stop	Apasati tasta REDARE/PAUZA
2.Reglarea volumului	Apasati lung tasta "►►":mariti volumul Apasati lung tasta "◄◄": reduceti volumul	Apasati tasta "+" mariti volumul; apasati tasta "-" pentru a reduce volumul
3.Schimbarea frecventei	Apasati prima data tasta "CH", apoi apasati tasta "►►": mariti frecventa sau apasati tasta "◄◄": reduceti frecventa	Apasati tasta "CH+": Mariti cu 0,1MHZ Apasati tasta "CH-": Reduceti cu 0,1MHZ Sau apasati numarul frecventei dorite si apoi apasati tasta "CH+" pentru confirmare
4.Alegerea muzicii	Apasati scurt tasta "►►": redati piesa urmatoare; apasati scurt tasta "◄◄" : redati piesa anterioara;	Apasati tasta "►►": redati urmatoarea piesa; Apasati tasta "◄◄": redati piesa anterioara; Sau selectati piesa dupa numar, 3 secunde mai tarziu redarea se va efectua automat
5.Setarea optiunii EQ	Nu poate fi setata de la transmitator, decat de la telecomanda.	Apasati tasta "EQ" pentru a schimba setarea EQ dorita
6.Schimbarea modului de redare	Nu poate fi setata de la transmitator, decat de la telecomanda.	Apasati tasta 
7.Schimbarea limbii de setare	Apasati lung tasta "CH", apoi alegeti optiunea "Limba" prin apasarea tastei "►►" sau a tastei "◄◄", Apasati scurt tasta "Limba" pentru a alege limba dorita apasand tasta "►►" si tasta "◄◄", apasati apoi tasta "CH" pentru confirmare.	Nu poate fi setata de la telecomanda, ci doar de la transmitator.
8.Schimbarea contrastului	Apasati lung tasta "CH", alegeti apoi optiunea "Contrast" apasand tasta "►►" si tasta "◄◄", Apasati scurt tasta "Contrast" pentru a regla dimensiunile prin apasarea tastei "►►" si a tastei "◄◄", apasati apoi "CH" pentru confirmare.	Nu poate fi setata de la telecomanda, ci doar de la transmitator.
9.Schimbarea directorului	Apasati lung tasta "CH", cand muzica este setata pe modul "pauza". Alegeti "directorul discului USB" sau "directorul pentru card-uri" si apasati tasta "CH" pentru confirmare. Alegeti directorul dorit si apasati apoi tasta "CH" pentru confirmarea directorului.	Apasati tasta "director+" sau "director -"

***Reciclarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)***

Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatori instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Compania Lechpol declară că produsul URZ0388 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postată pe site-ul www.lechpol.eu

***Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)***

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hiermit erklärt die Firma Lechpol, dass sich das Gerät URZ0388 im Einklang mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Konformitätserklärung zum Download auf www.lechpol.eu