

## ADAPTOR UNIVERSAL 3 in 1 PENTRU LAPTOP

Tensiune intrare: 90– 260 V AC, 50 – 60Hz sau 12V DC

Tensiune iesire: 16V, 4A

18V, 4A

19V, 3.5A

20V, 3.5A

22V, 3A

24V, 3A

Putere: 70W

Curent iesire: 2.9 – 4 A

Inainte de conectarea adaptorului la laptop setati tensiunea corespunzatoare si cautati polaritatea potrivita pentru laptop-ul dvs..

Pentru conectarea la laptop, cititi cu atentie instructiunile.

### Specificatii:

Putere de iesire maxima: 70 W.

Alte caracteristici:

- protectie la suprasarcina
- protectie la scurt-circuit
- afisaj digital al tensiunii de iesire
- conform cu RoHS

### Stabilirea tensiunii

- alimentatorul are un sistem de reglare al tensiunii de iesire. Inainte de conectarea alimentatorului la laptop, setati tensiunea corespunzatoare de alimentare. Informatii referitoare la tensiunea de alimentare a laptop-ului se pot obtine de la mufa de alimentare laptop - pe o eticheta aplicata pe partea de jos a calculatorului sau pe o eticheta de pe sursa de alimentare originala. (Sursa de alimentare este reglabila, iar o valoare incorecta a tensiunii de alimentare poate deteriora laptop-ul. In caz de nelamuriri, consultati distribuitorul local pentru laptop-ul dvs).

### Stabilire polaritate

Sursa de alimentare are in dotare fise DC interschimbabile, de diferite dimensiuni:

Alegeti o priza potrivita laptop-ului dumneavoastra.

ATENTIE! Exista doua tipuri de polarizare ale alimentari DC + si -, ce pot fi interschimbate prin pozitia pin-ului de alimentare DC.

a) Cand laptop-ul necesita polarizare pozitiva (cu polaritate „+” in interiorul mufei de alimentare), conectati sursa de alimentare DC la fisa „+” ce apare ca si in figura urmatoare



b) Cand laptop-ul necesita polarizare negativa cu polaritate „-” in interiorul mufei de alimentare), conectati sursa de alimentare DC la fisa „-” ce apare pe capac langa ca si in figura urmatoare



**NOTA:** Asigurati-va ca polaritatea este cea corespunzatoare laptop-ului. O polaritate gresita poate deteriora calculatorul dumneavoastra. Daca nu sunteti siguri nu conectati alimentatorul si consultati furnizorul local.

### NOTA:

1. In timpul functionarii dispozitivul se poate incalzi.
2. Nu pastrati aparatul in loc cald sau umed.
3. Nu lasati la indemana copiilor.

### Informatii privind dezafectarea produsului

1. Nu aruncati aparatele electrice la deseul menajer, folositi punctele de colectare speciale.
2. Prezenta componentelor electronice poate cauza efecte negative asupra mediului si poate constitui o amenintare pentru sanatatea umana.