



Wireless thermostat with touch screen

URZ1220

User's manual **EN**

Instrukcja obsługi **PL**

Manual de utilizare **RO**

Bedienungsanleitung **DE**

1. SETARE ORA

- a) Apasati tasta  o data si cifrele corespunzatoare anului palpaie.
- b) Apasati tasta "+" sau "-" pentru a seta anul.
- c) Apasati tasta  o data si cifrele corespunzatoare lunii palpaie.
- d) Apasati tasta "+" sau "-" pentru a seta luna.
- e) Apasati tasta  o data si cifrele corespunzatoare datei palpaie.
- f) Apasati tasta "+" sau "-" pentru a seta data.
- g) Apasati tasta  o data si cifrele corespunzatoare orei palpaie.
- h) Apasati tasta "+" sau "-" pentru a seta ora.
- i) Apasati tasta  o data si cifrele corespunzatoare minutelor palpaie.
- j) Apasati tasta "+" sau "-" pentru a seta minutele. Apasati tasta "OK" pentru a confirma si a parasii setarea, sau parasiti automat in 15 secunde.

2. SETAREA MODULUI DE INCALZIRE SI RACIRE

Apasati tasta  o data si apasati apoi tasta  pentru a afisa TEMPERATURA (functionarea pe modul de incalzire). Daca doriti sa schimbati pe modul RACIRE, apasati tasta  inca o data pentru afisarea simbolului RACIRE si apasati apoi tasta "OK" pentru confirmare.

Note: Pe modul INCALZIRE, se va afisa simbolul , cand termostatul este pornit; pe modul RACIRE, se va afisa simbolul , cand termostatul este oprit.

3. SETARE PROGRAM

Exista 3 tipuri diferite de programe. Acestea sunt: Program zilnic (un program diferit pentru fiecare zi a saptamanii), Program 5/2 (acelasi program pentru zilele de Luni-Vineri si program diferit pentru zilele de Sambata-Duminica), Program saptamanal (acelasi program pentru fiecare zi a saptamanii).

A. PROGRAM ZILNIC

- a) Apasati si tineti apasata tasta  timp de 3 secunde pentru ca cifrele datei sa palpaie.
 - b) Apasati tasta "+" sau "-" pentru a seta ziua pe care doriti sa o programati.
 - c) Dupa setarea datei, apasati tasta  pentru ca setarea pentru ora 0:00 sa palpaie si cele doua puncte pentru programare vor palpai.
 - d) Apasati tasta "E" pentru accesarea modului sleep; apasati tasta  pentru accesarea modului sleep; apasati tasta  pentru accesarea modului fazelor lunii.
 - e) Apasati tasta "+" sau "-" pentru reglarea orei. Setati programarea ca si la pasii c&d.
 - f) La finalizarea setarii programului pentru o zi, apasati tasta  pentru ca cifrele datei sa palpaie.
- Setati si restul zilelor saptamanii ca si mai sus (b ~ f) functionarea de la pasul b la pasul f, dupa finalizarea setarilor, apasati tasta "OK" pentru confirmare.

B. PROGRAM 5/2

- a) Apasati si tineti apasata tasta  timp de 3 secunde pentru ca cifrele corespunza-

toare datei sa palpaie.

- b) Apasati tasta "+" sau "-" pentru a selecta ora de la 1-5 si acestea vor palpai.
- c) Setati programul pentru zilele de Luni-Vineri si Sambata-Duminica folosind aceeasi metoda ca si pentru programul zilnic.

C. PROGRAM SAPTAMANAL

- a) Apasati si tineti apasata tasta  timp de 3 secunde pentru ca cifrele corespunzatoare datei sa palpaie.
- b) Apasati tasta "+" sau "-" pentru a selecta ora de la 1-7 si aceste setari vor palpai.
- c) Setati programul folosind aceeasi metoda ca si pentru Programul zilnic A.

4. FUNCTIA DE COPIERE

- a) Apasati si tineti apasata tasta  timp de 3 secunde pentru ca cifrele corespunzatoare datei sa palpaie si accesati modul COPIERE.
- b) Apasati tasta "+" sau "-" pentru a alege programul zilei tinta de unde doriti sa copiat.
- c) Apasati tasta  inca o data pentru ca setarea COPIERE sa nu mai palpaie.
- d) Apasati tasta "+" sau "-" pentru a alege ziua in care doriti sa copiat programul. Apasati tasta  inca o data, programul a fost descarcat.
- e) In acelasi fel copiat si descarcati programul pentru restul zilelor, dupa finalizarea programului, apasati tasta "OK" pentru a confirma si parasiti modul.

5. SETAREA TEMPERATURII

- a) Apasati tasta  o data pentru ca simbolul  sa palpaie si setati temperatura
 - b) Apasati tasta "+" sau "-" pentru a seta temperatura dorita (pe modul pornit).
 - c) Apasati tasta  inca o data pentru ca simbolul  sa palpaie si setati temperatura.
 - d) Apasati tasta "+" sau "-" pentru a seta temperatura minima (pe modul oprire).
 - e) Apasati tasta  inca o data pentru ca simbolul  sa palpaie si setati temperatura.
 - f) Apasati tasta "+" sau "-" pentru a seta temperatura pe timpul noptii.
- Apasati tasta "OK" pentru confirmare si parasire a modului, sau parasiti modul automat in 15 secunde.

6. FUNCTIA DEPASIRE MANUALA

A. DEPASIRE TEMPORARA

RO

Apasati tasta "+" sau "-" pentru a regla temperatura de depasire, indicatorul,  va fi afisat, dupa ce setati temperatura, apasati tasta "OK" pentru a confirma si a parasiti modul (sau parasiti modul automat in 15 secunde). Temperatura setata manual si indicatorul  vor fi memorate pana la introducerea noului program de setare.

B. MEMORARE ORE

- a) Apasati tasta "+" sau "-" pentru a regla temperatura....., indicatorul,  va fi afisat.
 - b) Apasati tasta  o data pentru a afisa prima ora si indicatorul .
 - c) Apasati tasta "+" sau "-" pentru a seta memorarea orelor de la 1 - 24h.
- Apasati tasta "OK" pentru confirmare sau confirmati automat in 15 secunde.

C. MEMORARE ZILE

a) Apasati tasta “+” sau “-” pentru a regla temperatura de depasire, indicatorul  va fi afisat.

b) Apasati tasta  de doua ori pentru a afisa ziua 1 si indicatorul .

c) Apasati tasta “+” sau “-” pentru a seta memorarea zilelor de la 1 - 99.

Apasati tasta “OK” pentru confirmare sau confirmati automat in 15 secunde.

D. MEMORARE PENTRU PERIOADE INDELUNGATE DE FUNCTIONARE

Apasati tasta “+” sau “-” pentru a seta temperatura, indicatorul  va fi afisat. Apasati tasta  de trei ori si indicatorul  va fi afisat, la finalizarea setarii, apasati tasta “OK” pentru parasirea modului (sau parasiti automat modul in 15 secunde). Temperatura va fi memorata pana la apasarea manuala a tastei “OK”.

7. SETAREA MODULUI

Apasati tasta  pentru a selecta simbolurile , , ,  sau modul  (pe modul INCALZIRE, simbolul  poate fi selectat, functioneaza pe modul anti-inghet si mentine temperatura la 7°. Pe modul RACIRE, simbolul  nu poate fi selectat).

8. INDICATOR BATERIE DESCARCATA

Simbolul bateriei descarcate va fi afisat atunci cand tensiunea este sub 1.3V.

9. SETARE ALARMA

a) Apasati si tineti apasata tasta  timp de 3 secunde pentru afisarea simbolului AL.

b) Apasati apoi tasta “€” o data pentru afisarea simbolului  din coltul din dreapta sus. Apasati tasta “+” sau “-” pentru selectarea datei (1-5, 6-7, 1-7).

c) Apasati tasta  o data pentru ca cifrele orei sa palpaie. Apasati tasta “+” sau “-” pentru a seta ora.

d) Apasati tasta  inca o data pentru ca cifrele minutelor sa palpaie. Apasati tasta “+” sau “-” pentru a seta minutele.

e) Apasati tasta “OK” pentru confirmare. Dupa finalizarea setarii orei, avertizorul sonor va emite un sunet intermitent timp de 30 secunde. Apasati tasta “OK” pentru a-l opri.

10. ANULARE ALARMA

a) Apasati si tineti apasata tasta  timp de 3 secunde pentru afisarea simbolului AL.

b) Apasati apoi tasta “€” si simbolul  va disparea, apasati tasta “OK” pentru a confirma si anula alarma.

11. FUNCTIA TASTEI DE BLOCARE

Tineti apasata tasta “OK” timp de 3 secunde pentru afisarea mesajului “OK”, toate tastele au fost blocate.

Pentru a debloca tastele, tineti apasata tasta “OK” timp de 3 secunde pentru a restabili afisarea tastelor.

12. COMUNICAREA INTRE RX SI TX

- a) Cand RX se afla pe modul AUTO, apasati tasta "M/A" timp de 3 secunde si lumina verde se va aprinde. Va intra in modul de invatare.
- b) Apasati tasta "E" a modului TX timp de 3 secunde, pe ecran va aparea simbolul  iar lumina verde a modului RX se va stinge. Legatura dintre TX si RX este astfel stabilita.

13. SETAREA MODULUI MANUAL SI AUTOMAT PENTRU RX

- 1) Apasati tasta "manual" a modului RX pentru a schimba intre optiunea PORNIRE si OPRIRE a led-ului verde. Pe modul auto, lumina verde este OPRITA. Pe modul manual, lumina este PORNITA.
Pe modul manual, apasati tasta "M/A" pentru a porni sau a opri lumina manual (PORNIT: lumina rosie este aprinsa, OPRIT: lumina rosie este stinsa).
- 2) Apasati tasta "manual" pentru a reveni la modul AUTO, lumina verde se va stinge, ceea ce inseamna ca termostatul functioneaza pe modul AUTO si este controlat de TX.

SPECIFICATII

TX:

Alimentare: 2 baterii AA (1.5V)
Interval control temperatura: 5°C-35°C
Interval afisare temperatura: 3°C-37°C
Programare pentru 7 zile
Functia de alarma

RX

Alimentare: 230V AC $\pm 10\%$ 50hz
Sarcina maxima: max 6(2)A 250V AC

Romania



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatori institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

