

INCHIDERE CENTRALIZATA CU ALARMA URZ2028

Acest driver permite sa controlati dispozitivele de inchidere centralizata din usi, prin trimiterea de impulsuri PLUS, MASA sau MIXTE. Actuatorul master controlează celelalte actuatore, permitand controlul asupra intregului sistem. Detalii privind diagramele de instalare sunt prezentate in figurile de mai jos.

Sfaturi practice (pentru instalare)

Pentru o buna funcționare a sistemului, instalarea ar trebui să fie efectuată de către un tehnician calificat.

În cazul în care vehiculul are deja un sistem de închidere centralizată, trebuie să aflați dacă impulsurile de declansare sunt pe plus, masa sau mixte. Functie de situatia reala a sistemului existent, utilizati schema corespunzatoare.

In cazul in care impulsurile de comanda sunt pe plus, atunci este recomandat să utilizați schema electrica nr 3, intercaland diode de 3A.

Dacă autovehiculul nu are închidere centralizată, se recomandă să utilizați o soluție ca si in schema nr 1 sau nr 2, funcție de numărul de uși ale vehiculului. În acest caz, trebuie să vă achizitionati 2 sau 4 bucăți de actuatori pentru uși, pe care trebuie sa le montati în mod corespunzător si sa conectați firele la controller.

Cilindrul Master (actuatorul principal) este prevazut cu 5 fire de conexiune, iar montarea acestuia se face de obicei în ușa din față a conducătorului auto și / sau pasager.

Dispozitivul face posibilă declanșarea inchiderii centralizate prin utilizarea telecomenzii, iar daca actuatorul principal este montat in usa soferului, se poate utiliza de asemenea cu ajutorul cheii de la usa. După efectuarea conexiunilor corespunzătoare, incercati sistemul. Lăsați cablul de antenă intins (nu taiati din el si nici nu adaugati fir) si amplasati-l cât mai departe de partea metalică a vehiculului. Nu înșurubați carcasa controlerului direct pe părțile metalice ale vehiculului deoarece acest lucru poate modifica receptorul de la telecomanda.

Toate apelurile trebuie să fie lipite si izolate cu grijă. Nu este acceptabila conectarea firelor prin simpla infasurare unul peste celalalt si de asemenea nu este recomandata utilizarea de conectoare rapide. Vă rugăm să rețineți ca trebuie utilizate fire cu sectiune corespunzatoare. (un set de 4 actuatore in sarcină poate consuma un curent semnificativ mai mare de 10A !!!).

1 ALB - comandă deblocare (un impuls negativ – masa - declanșează actuatorii).

2 MARO - LOCK Control (un impuls negativ – masa - declanșează actuatorii).

3 VERDE – se conecteaza la toate firele verzi de la toti actuatorii.

4 ALBASTRU - se conecteaza la toate firele albastre de la toti actuatorii.

5 NEGRU – se conecteaza la masa (sasiul vehicolului).

6 ROSU - Alimentare + 12V. Conectați in serie o siguranța de 10A!

ATENTIE !!!

NU utilizați o siguranță supradimensionata – risc de deteriorare al unitatii de comanda a inchiderii centralizate si risc de incendiu.

