



***URZ2043***

**Radio receiver with alarm** **EN**

**Radio z alarmem** **PL**

**Radio cu alarma** **RO**

**Funkempfänger mit Alarm** **DE**

## POZITIONAREA COMENZILOR

1. Alarma 2/ Volum +
2. Alarma 1/ Volum –
3. Setare ora/ Presetare/ memorare +
4. Pornire/Oprire/ Selectare lungime de unda
5. Ora/ Reglare –
6. Minute/Reglare +
7. Sleep/Temporizare
8. Indicator MW
9. Indicator sonor Alarma 1
10. Indicator Radio Alarma 1
11. Indicator FM
12. Indicator sonor Alarma 2
13. Indicator Radio Alarma 2
14. Cablul AC
15. Cablul antena FM

RO





RO

## SURSA DE ALIMENTARE ALIMENTAREA DE LA RETEA

- Va rugam sa verificati cu atentie ca tensiune indicata de aparat sa corespunda cu tensiunea specifica zonei dumneavoastra.
- Conectati cablul AC la priza standard de uz casnic.

## BATERIE DE REZERVA

Acest aparat are o baterie de rezerva care alimenteaza cu energie in cazul unei intreruperi de curent.

1. Indepartati capacul compartimentului pentru baterii.
2. Introduceti 2 baterii AAA ( nu sunt incluse) cu polaritatea corespunzatoare.
3. Puneti portita compartimentului pentru baterii la loc.  
In cazul unei caderi de tensiune, setarea orei, setarea alarmei si toate setarile memoriei vor fi pastrate datorita alimentarii DC a bateriei. Afisajul cu LED-uri nu se va aprinde pentru a economisi energie. La revenirea puterii AC, aparatul va functiona corespunzator, conform setarilor stabilite inainte de intreruperea curentului.

Nota: In cazul in care nu veti folosi aparatul pentru o perioada mai lunga de timp, deconectati cablul AC din sursa AC si scoateti bateria.

## UTILIZARE RADIO

1. Apasati butonul ON/OFF/BAND (4) odata pentru a porni radioul. Radioul va porni pe gama de unda FM, cu indicatorul (11) pornit si cu afisajul aratand frecventa receptionata. Dupa 5 secunde, afisajul se va comuta pe afisarea timpului.

RO

2. Apasati butonul ON/OFF/BAND (4) in mod repetat pentru a alterna intre benzile FM si AM. In mod corespunzator indicatoarele AM (8) sau FM (11) vor arata lungimea de unda pe care functioneaza radioul.

3. Reglati volumul prin apasarea butonului AL2/VOL+ (1) pentru a creste volumul sau pe AL1/VOL- (2) pentru a reduce volumul.

Nota: plaja de reglaj volum este intre 00 (mute) si 16 (max)

4. Utilizati butonul HOUR/TU- (5) sau MIN/TU+ (6) pentru a cauta manual postul, utilizand una din urmatoarele metode:

a) Cautare manuala: Apasati unul din butoanele de mai sus (5 sau 6) in mod repetat pana cand receptionati postul dorit.  
Pe modul FM domeniul de frecventa este de la 87.5 MHz pana la 108 MHz, la fiecare apasare se modifica frecventa cu 0.1 MHz  
Pe modul AM domeniul de frecventa este de la 522 kHz pana la 1620 kHz, la fiecare apasare se modifica frecventa cu 9 kHz

b) Cautare automata: Apasati si tineti apasat mai mult de 1 secunda unul din butoanele de mai sus (5 sau 6) pentru a porni cautarea automata a posturilor. Scanarea frecventelor se va opri in momentul receptionarii primului post radio. Repetati procedura pana cand receptionati postul de radio dorit.  
Pentru a opri scanarea automata, apasati scurt oricare din butoane.

Nota: In unele regiuni daca nivelul semnalului nu este suficient de puternic, postul dorit s-ar putea sa nu se poata receptiona in modul de cautare automat. In aceste conditii, treceti pe modul de cautare manuala. Acest lucru se intampla mai ales pe modul de receptie AM.

5. Pentru a opri radioul, apasati si tineti apasat mai mult de o secunda butonul ON/OFF/BAND (4), iar afisajul va arata ora. In acest mod nici unul din indicatoarele de lungime de unda MW sau FM nu trebuie sa fie pornit.

RO

**Nota1:** Atat volumul cat si frecventa postului radio pe care a fost radioul inainte de oprire sunt memorate. Odata cu pornirea radioului, acesta va porni pe frecventa postului radio memorata si la volumul memorat.

**Nota2:** Pentru cea mai buna receptie FM, extindeti antena radioului (15) la lungimea ei maxima si cautati o directie potrivita pentru receptie. Nu conectati firul antenei (15) la o antena externa.

**Nota3:** Pentru receptia MW este utilizata o antena de ferita incorporata. Pentru o receptie optima, rotiti intreg aparatul pe directia optima pentru receptie.

## MEMORAREA POSTURILOR RADIO

Puteti memora pana la 10 posturi radio pentru fiecare lungime de unda. Aceste posturi memorate sunt indicate ca P01, P02, ..., P10.

1. Pe durata utilizarii radio, urmariti punctul 4 din utilizare radio si fixati un post radio pe care doriti sa-l memorati.

2. Apasati si tineti apasat butonul SET/PRE/M+ (3) mai mult de 3 secunde pana cand ultimul post presetat este afisat pe afisaj si palpaie.

3. Alegeti numarul dintre posturile presetate (P01, ..., P10) unde doriti sa memorati postul – prin apasarea pe butoanele HOUR/TU- (5) sau MIN/TU+ (6).

4. Odata ales numarul dorit, acesta va palpai timp de 8 secunde. Apasati odata butonul SET/PRE/M+ (3) in acest interval pentru a memora postul. Afisajul se va opri din palpait si va arata frecventa.

**RO**

5. Daca butonul SET/PRE/M+ (3) nu este apasat in intervalul de 8 secunde, afisajul va trece pe afisarea frecventei si postul radio nu va fi memorat.

6. Daca pe pozitia respectiva a memoriei a fost memorat un alt post radio, noul post de radio memorat il va inlocui pe cel vechi.

7. Urmarind procedura de mai sus, puteti memora pana la 10 posturi radio pentru fiecare lungime de unda.

## REDAREA UNUI POST DE RADIO MEMORAT

1. Cu radio-ul pornit, apasati odata butonul SET/PRE/M+ (3) si radioul va trece pe postul memorat ultima data. Numarul memorat va fi afisat pe ecran timp de 2 secunde, apoi afisajul va comuta fe afisarea frecventei postului.

2. Apasati in mod repetat butonul SET/PRE/M+ (3) pentru a alege unul; din posturile memorate, trecand succesiv prin urmatoarea secventa:

P01>P02>P03>P04>P05>P06>P07>P08>P09>P10>P01>P02>...

Foarte important: Nu tineti apasat butonul SET/PRE/M+ (3), deoarece puteti trece din greseala in modul de memorare a posturilor radio si puteti altera posturile radio deja memorate.

## SETAREA OREI

1. Cand se utilizeaza pentru prima data aparatul, la prima conectare la rețeaua de alimentare, pe ecran va apare si va palpai "0:00".

2. Apasati butonul HOUR/TU- (5) pentru setarea orei.

3. Apasati butonul MIN/TU+ (6) pentru setarea minutelor.

4. Dupa setarea corecta a orei, fie apasati odata butonul SET/PRE/M+ (3) fie lasati 5 secunde pana cand afisajul nu mai palpaie iar apoi ceasul va incepe sa mearga de la ora setata.

5. Pentru schimbarea timpului curent, opriti radioul. Apasati si tineti apasat 1 secunda butonul SET/PRE/M+ (3) pana cand afisajul palpaie, apoi urmariti aceiasi pasi de la pct. 2, 3 si 4 pentru setarea timpului.

RO

## FUNCTIE ALARMA DUALA

Aparatul dispune de o alarma duala, care poate fi setata independent una de cealalta: trezirea prin buzzer sau trezirea prin pornirea radio-ului.

Daca utilizati trezirea prin pornirea radioului, verificati ca la pornirea acestuia sa fie redat postul radio dorit, inainte de oprirea radio-ului.

## SETAREA ALARMEI

1. Pentru a seta alarma, radio-ul trebuie sa fie oprit.
2. Apasati odata butonul AL1/VOL- (2), indicatorul pentru buzzer (9) se aprinde si indicatorul radio (10) palpaie.
3. Apasati butonul HOUR/TU- (5) pentru selectarea orei, apasati butonul MIN/TU+ (6) pentru setarea minutelor.
4. Dupa setarea orei de alarma, fie apasati odata butonul AL1/VOL- (2) fie apasati 5 secunde, dupa care afisajul trece la afisarea timpului curent si setarea alarmei este confirmata.
5. Apasati in mod repetat butonul AL1/VOL- (2) pentru a alege starea alarmei. Starea alarmei va apare in urmatoarea secventa:

**RO**

- a) Alarma prin buzzer este setata iar indicatorul de alarma buzzer (9) si ora alarmei palpaie pe ecran
- b) Alarma prin radio este setata iar indicatorul de alarma radio (10) si ora alarmei palpaie pe ecran
- c) Alarma este oprita (off) si nici un indicator de alarma nu este pornit.

La 5 secunde dupa ce modul dorit de alarma este ales, afisajul

se va opri din palpait si va arata ora curenta. Verificati ca indicatorul de alarma dorit sa fie pornit (buzzer sau radio) sau nici un indicator sa nu fie pornit daca alarma este oprita.

6. La setarea alarmei 2, urmariti pasii de la 2 la 5 de mai sus utilizand acum butonul AL2/VOL+ (1) in loc de AL1/VOL- (2). In mod corespunzator va fi aratata starea alarmei prin buzzer de catre indicatorul (12) sau alarma prin radio de catre indicatorul (13).

7. Cand alarma este pornita, procedati in felul urmator:

a) Apasati odata butonul ON/OFF/BAND (4) pentru a opri alarma. Vetii vedea ca indicatorul de alarma este pornit ceea ce inseamna ca alarma este activa pentru urmatoarele 24 ore.

b) Apasati butonul SLEEP/SNOOZE (7) si alarma va fi amanata pentru 9 minute, dupa care va suna din nou.

c) Daca nici un buton nu este apasat in timp ce alarma suna, aceasta va suna si se va opri dupa 1 ora.

d) Pentru a opri alarma, apasati butonul AL1/VOL- (2) sau AL2/VOL+ (1) pana cand indicatorul de alarma radio sau buzzer dispare de pe ecran.

**Nota:**

- Indicatorul ALARM1 sau 2 palpaie pe ecran cand alarma suna.
- Daca a doua alarma incepe sa sune cand prima alarma suna, alarma a doua are prioritate.
- Daca a doua alarma incepe sa sune cand prima alarma este pe SNOOZE, alarma a doua are prioritate si anuleaza in mod automat functia SNOOZE a primei alarme
- Daca este setata aceeaasi ora pentru ALARMA1 si ALARMA2, ALARMA2 are prioritate.

## SETARE AMANARE ALARMA (SNOOZE)

Odata ce alarma este activata, functia SNOOZE poate fii utilizata pentru a opri temporar alarma timp de 9 minute, dupa care alarma va suna din nou.

1. Cand alarma, suna, apasati butonul SLEEP/SNOOZE (7), alarma se va opri si va suna iar dupa 9 minute. Functia SNOOZE este activa timp de 1 ora de la ora alarmei.
2. Pentru a opri functia SNOOZE, apasati odata butonul ON/OFF/BAND (4).
3. Veti vedea ca indicatorul de alarma se va opri din palpait si alarma nu va mai suna dupa trecerea celor 9 minute.

## SETAREA PERIOADEI DE OPRIRE AUTOMATA (SLEEP TIMER)

Aceasta functie permite functionarea temporizata a radioului pentru 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 sau 90 minute inainte de a se opri automat. Puteti sa adormiti pe muzica, fara a mai avea grija opririi radio-ului.

1. Opriti radioul.

**RO**

2. Apasati butonul SLEEP/SNOOZE (7), radioul porneste si pe afisaj va apare 90 (90 minute).
3. Apasati in mod repetat butonul SLEEP/SNOOZE (7) pana cand pe afisaj va apare durata dorita pentru functia de oprire automata. Secventa de aparitie a setarii perioadei de sleep este urmato-  
parea: 90>80>70>60>50>40>30>20>10>0 (OFF).
4. La 2 secunde dupa alegerea perioadei dorite de SLEEP  
TIMER, afisajul va comuta pe afisarea orei curente iar radioul va

porni functionarea temporizata.

5. Apasati din nou butonul SLEEP/SNOOZE (7) pe modul SLEEP, afisajul va arata perioada ramasa din SLEEP TIMER. Perioada poate fi modificata din nou prin apasarea butonului SLEEP/SNOOZE (7).

6. Pentru a opri functia SLEEP TIMER pe durata modului SLEEP, apasati odata butonul ON/OFF/BAND (4) si radioul se va opri imediat.

## SETAREA IMPREUNA A PERIOADEI DE OPORIRE AUTOMATA SI A ALARMEI

1. Daca doriti sa setati impreuna perioada SLEEP TIMER si alarma, trebuie sa setati prima data alarma.

2. Tineti radioul pornit, apoi urmariti pasii 2 si 3 de la setarea perioadei de oprire automata (SLEEP TIMER). In mod corespunzator, radioul se va porni imediat, apoi se va opri automat dupa trecerea perioadei de SLEEP aleasa si alarma va porni la ora aleasa de dvs.

## SPECIFICATII

Alimentare: 230V~50Hz

Frecventa radio: AM: 522 ~ 1620 KHz  
FM: 87.5 ~ 108 MHz

Difuzor: 57 mm, 8  $\Omega$ , 0.5W

Consum: 5 W

Baterie DC de rezerva: 3V, 2 baterii AAA (nu sunt incluse)

RO

*\* Specificatiile pot fi supuse schimbarilor fara o instiintare prealabila.*

### Romania



#### **Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatori institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.

