



***FM analog tuning radio with
built-in mono speaker***



<i>URZ2045</i>	Bedienungsanleitung	DE
	Owner's manual	EN
	Instrukcja obsługi	PL
	Manual de utilizare	RO

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

- Cititi cu atentie manualul inainte de punerea in functiune a aparatului.
- Pastrati manualul pentru referinte ulterioare.
- Pentru a preveni pericolul aparitiei unui incendiu, nu expuneti aparatul la ploaie sau umezeala.
- Nu indepartati capacul sau partea din spate, nu veti gasi componente utile. Consultati personalul calificat in privinta intretinerii aparatului.
- Daca aparatul nu este folosit timp indelungat, deconectati cablul de alimentare si scoateti bateriile.
- Opriti aparatul inainte de curatare. Pentru curatare folositi un material umed (nu folositi solutii chimice de curatare).

SURSA DE ALIMENTARE

Desfaceti cablul AC si conectati stecherul la orice priza de 220-240 VAC, 50Hz.

FUNCTIONARE RADIO

1. Conectati cablul de alimentare la priza de perete.
2. Pentru a porni aparatul, rotiti butonul OFF/FM/AUX in pozitia FM.
3. Invertiti butonul pentru volum pentru a regla nivelul volumului dorit.
4. Rotiti butonul TUNING pentru a selecta postul radio preferat.
5. Pentru a opri radioul, invertiti butonul OFF/FM/AUX in pozitia OFF (OPRIT).

NOTA: Cand ascultati un post radio FM si receptia este prea slaba, aparatul va schimba automat modul stereo pe modul de redare mono.

ANTENA

Scoateti antena telescopica si reglati-i lungimea si unghiul pentru o receptie optima. Pentru o receptie mai buna, intindeti antena FM la maxim.

FUNCTIONARE AUX IN

O sursa audio externa (auxiliara) (ex: CD player sau MP3 player) poate fi conectata la aparat si sunetul va fi emis de difuzoare.

1. Conectati cablul la mufa AUX IN de pe partea din spate a aparatului.

2. Conectati celalalt capat al cablului la casti sau mufa iesire linie la sursa externa.
3. Rotiti butonul OFF/AUX in pozitia AUX.
4. O data introdus cablul, toate celelalte functii vor fi oprite. Va trebui sa scoateti cablul pentru a relua functionarea normala a aparatului.

SPECIFICATII

Sursa de alimentare:	AC 220-240V ~ 50Hz
Interval frecventa:	AM: 522 ~ 1620 KHz FM: 87.5 ~ 108 MHz
Difuzor:	8Ω 5W
Putere iesire:	2W, (RMS)
Consum:	5W

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

Romania



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice.

Utilizatori institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.