



***AM/FM 2-band radio
receiver with night light
URZ2046***



Bedienungsanleitung **DE**

Owner's manual **EN**

Instrukcja obsługi **PL**

Manual de utilizare **RO**

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

- Cititi cu atentie manualul inainte de punerea in functiune a aparatului.
- Pastrati manualul pentru referinte ulterioare.
- Pentru a preveni pericolul aparitiei unui incendiu, nu expuneti aparatul la ploaie sau umezeala.
- Nu indepartati capacul sau partea din spate, nu veti gasi componente utile. Consultati personalul calificat in privinta intretinerii aparatului.
- Daca aparatul nu este folosit timp indelungat, deconectati cablul de alimentare si scoateti bateriile.
- Opriti aparatul inainte de curatare. Pentru curatare folositi un material umed (nu folositi solutii chimice de curatare).

COMENZI



1. Antena telescopica
2. Mufa alimentare AC
3. Buton reglare posturi radio
4. Mufa casti
5. Martor aparat pornit
6. Iluminare radio
7. Buton oprire
8. Buton AM/ON
9. Buton FM/ON
10. Buton reglare sunete joase
11. Buton reglare sunete inalte
12. Buton volum minim
13. Buton iluminare de noapte
14. Buton volum maxim

SURSA DE ALIMENTARE

(A) FUNCTIONARE AC

1. Inainte de conectarea aparatului la priza AC, verificati ca tensiunea de functionare a aparatului sa fie identica cu tensiunea de la retea.
2. Conectati cablul AC la reseaua de alimentare.

(B) FUNCTIONAREA PE BATERII

1. Aparatul nu va functiona pe baterii atunci cand cablul de alimentare AC este conectat.
2. Indepartati capacul compartimentului bateriilor, puneti cele 3 baterii de tip D cu respectarea polaritatii si puneti capacul compartimentului de baterii la loc.
3. Va rugam sa inlocuiti bateriile atunci cand receptia posturilor si sunetul este slab.

FUNCTIONAREA RADIO

1. In cazul in care instalati baterii sau conectati aparatul la o sursa AC, lasati timp de 10 secunde, apasati apoi butonul AM/ON (8) sau FM/ON (9), veti receptiona frecventa AM sau FM si volumul va fi mediu.
2. In cazul in care doriti ca volumul sa fie mai mare, apasati butonul (14), daca doriti ca volumul sa fie mai mic, apasati tasta (12).
3. In cazul in care doriti sa obtineti sunete joase, puteti apasa tasta (10). Daca doriti sa obtineti sunete inalte, apasati tasta (11).
4. Daca doriti sa folositi radioul in timpul noptii puteti apasa tasta (13), exista functia de iluminare in timpul noptii.

5. Rotiti butonul TUNING (3), priviti indicatorul FM (sau AM) si acul si selectati postul radio pe care doriti sa-l receptionati.
6. Pentru a nu-i deranja pe cei din jurul dumneavoastra puteti folosi castile (introduceti castile in mufa corespunzatoare (4), difuzorul nu va mai emite sunet).
7. Apasati butonul de oprire (7) pentru a opri aparatul atunci cand nu este utilizat.

UTILIZAREA ANTENEI

1. La receptionarea posturilor radio FM, va rugam sa reglati lungimea si unghiul antenei pentru o receptie mai buna.
2. La receptionarea posturilor radio MW, puteti schimba pozitia si directia aparatului pentru o receptie mai buna.

SPECIFICATII

1. Interval frecventa: FM 87.50 - 108 MHz
MW 522-1620 KHZ
2. Sensibilitate: FM $\leq$ 20 μ V MW $\leq$ 5mV/m
3. Selectare un singur semnal: $\leq$ 16dB
4. Difuzor: Φ 102mm/4 Ω /3W
5. Putere: AC 230V DC 4.5V (3 baterii x tip D)
6. Putere iesire: 500mW
7. Dimensiuni: 240x62x135mm
8. Greutate: 665g (fara baterie)

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

RO

Romania



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice.

Utilizatori institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.

RO

