



AM/FM/SW radio
URZ2047



Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

- Cititi cu atentie manualul inainte de punerea in functiune a aparatului.
- Pastrati manualul pentru referinte ulterioare.
- Pentru a preveni pericolul aparitiei unui incendiu, nu expuneti aparatul la ploaie sau umezeala.
- Nu indepartati capacul sau partea din spate, nu veti gasi componente utile. Consultati personalul calificat in privinta intretinerii aparatului.
- Daca aparatul nu este folosit timp indelungat, deconectati cablul de alimentare si scoateti bateriile.
- Opriti aparatul inainte de curatare. Pentru curatare folositi un material umed (nu folositi solutii chimice de curatare).

SURSA DE ALIMENTARE

FUNCTIONARE CU ALIMENTARE DE LA BATERIE

1. Deschideti capacul compartimentului pentru baterii.
2. Introduceti bateriile respectand polaritatea!

FUNCTIONARE RADIO

1. Rotiti butonul de volum in sensul acelor de ceasornic pentru a porni aparatul radio si reglati volumul la nivelul dorit.
2. Selectati gama de frecventa dorita, glisand selectorul de banda.
3. Rotiti butonul de reglare pentru a selecta postul de radio dorit.
4. Reglati antena.
5. Pentru a opri radioul, rotiti butonul de volum in sens invers acelor de ceasornic pana cand veti auzi un click.

ANTENA

1. La receptionarea posturilor de radio FM, reglati antena telescopica si schimbati lungimea si unghiul acesteia pentru o receptie mai buna.
2. La receptionarea posturilor radio MW, puteti schimba pozitia si directia radioului pentru o receptie mai buna.
3. La receptionarea posturilor radio SW, intindeti antena la maxim si pastrati-o in pozitie verticala.

SPECIFICATII

1. Sursa de alimentare:

- AC 230V / 50Hz
- 3 x baterii de tip D (R20)

2. Interval frecventa:

- FM 87.50 - 108 MHz
- MW 522 - 1620 KHz
- SW1 5.8 - 6.5 MHz
- SW2 7.1 - 7.5 MHz
- SW3 9.2 - 10.0 MHz
- SW4 11.5 - 12.2 MHz
- SW5 13.0 - 14.0 MHz
- SW6 15.0 - 16.0 MHz
- SW7 17.3 - 18.0 MHz
- SW8 21.4 - 22.0 MHz

3. Difuzor: 4Ω/5W

4. Consum: 8W

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

Romania



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, va rugam să separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatori institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul si să verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

RO

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.

