

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE DULIE CU TELECOMANDA SI DIMMER

Cititi aceste instructiuni cu atentie si pastrati documentul pentru referinte ulterioare.

PRODUS: Acest produs este compus dintr-un transmitator si un receptor pentru dulie.

INSTALARE:

Instalati o baterie de 12V (23A) in compartimentul adecvat. Asigurati-va ca polaritatea bateriei este corecta.

FUNCTIONARE: Porniti aparatul dupa ce ati terminat instalarea, dupa care puteti seta si folosi telecomanda cu transmitator urmand patru pasi simpli: PORNIRE (LOW) --- MIDDLE (mijloc) --- TARE ---OPRIRE; cu fiecare apasare a butonului treceti la urmatorul pas, modificand gradul de iluminare al becului.

SCHIMBAREA BATERIEI:

Schimbati bateriile din telecomanda in mod regulat pentru o folosire optima – daca se intampla ca receptorii sa nu actioneze, schimbati bateriile cat mai curand posibil.

NOTA:

- A.** Bateriile uzate pot exploda sau pot curge daca sunt reincarcate sau daca sunt aruncate in foc.
- B.** *Dulia cu dimmer poate fi folosita doar pentru lampa cu incandescenta, nu si pentru lampa economica!*

FUNCTII:

- 1.** Dulia poate fi folosita pentru iluminatul caminului (lampa de birou, lampa plafon), garajului, mansardei, etc si pentru a asigura o iluminare usor de controlat oriunde acasa sau la birou.
- 2.** Usor de pus in functiune si sigur.
- 3.** Undele radio pot trece prin perete, sticla, dar pot fi afectate de interferente.

DATE TEHNICE:

TRANSMITATOR: 12V (23A, bateria inclusa)
TENSIUNE DE FUNCTIONARE: 230V~/50Hz
FRECVENTA TRANSMITERE: 433.92MHz
DISTANTA TELECOMANDA: 30 m (zona libera)

Incarcare maxima pentru fiecare receptor: 60W.