

Manual de utilizare sonerie fara fir URZ3150

Inainte de utilizare cititi cu atentie aceste instructiuni.

UTILIZAREA SONERIEI

Soneria consta dintr-un transmitator si un receptor, usor de instalat. Are un consum de energie redus si are o larga utilizare in depozite, hoteluri, spitale, intreprinderi, birouri, etc.

Dispune de 16 melodii, care se selecteaza prin comutarea celor 4 switch-uri din receptor – a se deschide compartimentul bateriilor din receptor pentru a avea acces la switch-urile de selectie a melodiei.

INSTALAREA SI INLOCUIREA BATERIILOR

Apasati in jos capacul de la compartimentul bateriei de la telecomanda (transmitator), introduceti o baterie de 12V tip 23A (sau echivalent), apoi inchideti capacul de la compartimentul bateriei.

Folosind aceeasi metoda, instalati 3 baterii tip AA la receptor.

Daca LED-ul transmitatorului (telecomanda) incepe sa palpaie sau distanta de acoperire scade, inlocuiti bateriile acestuia.

DATE TEHNICE

Alimentare transmitator: o baterie 12V tip 23A, inclusa in colet.

Alimentare receptor: 3 baterii tip AA – nu sunt incluse in colet.

Frecventa de transmisie: 433.92 MHz

OBSERVATII

- 1. Aparatul este proiectat pentru utilizare in interior. Acesta trebuie instalat in locuri aerisite, ferite de caldura excesiva. Evitati expunerea directa la razele solare sau in locuri cu umezeala ridicata.*
- 2. Respectati polaritatea bateriilor cand le introduceti in compartimentul bateriilor.*
- 3. NU UTILIZATI BATERII REINCARCABILE!. Utilizarea incorecta a bateriilor poate duce la deteriorarea soneriei.*