

STATIE METEO WIRELESS COLOR

URZ3215

Multumim pentru achizitionarea statiei meteo color. Conceputa cu tehnologie si componente de ultima generatie, dispozitivul va furniza o masurare precisa si fiabila a temperaturii interioare/exterioare, cat si ceas cu radio si fazele lunii. Cititi acest manual cu atentie pentru a explora caracteristicile si functiile noului produs.

Denumirea si Functiile Butoanelor:

	<u>Functii butoane</u>	<u>Tineti apasat 3 secunde</u>
CHANNEL/SNOOZE/LIGHT	Comutare interior & Canal 1,2,3, defilare automata, Activare snooze alarm	Cautare senzor extern
CLOCK	Citire ora, calendar si zilele saptamanii	Setare Ceas, Calendar
ALARM	Citire ora alarma; activare/dezactivare alarma	Setare ora alarma
MEMORY	Citire rezultate max/min	Stergere inregistrari memorate
ZONE/DOWN	Comutare timp & Fus orar 1 pas inapoi in setare	Setare fus orar Derulare inapoi
 /UP	Cautare sincronizare timp 1 pas inainte in setare	Derulare inainte
C/F	Masurare in grade C & F	
LIGHT ON/OFF	Pornire/oprire lumina cand adaptorul este conectat	

INSTALARE BATERIE & ADAPTOR

Receptor:

Sursa principala de alimentare: conectati adaptorul de 6.0V la priza din spate pentru.

Alimentare de rezerva: deschideti capacul compartimentul pentru baterii, instalati 3 baterii AAA conform polaritatii indicate si inchideti capacul compartimentului pentru baterii.

Senzor remote: Desfaceti suruburile carcasei cu o surubelnita mica, introduceti 2 baterii AAA conform polaritatii indicate. Puneti capacul la loc si strangeti suruburile.

SETAREA TERMOMETRULUI WIRELESS:

- Pentru prima instalare, porniti intai unitatea de baza si apoi senzorul. Setati Canalul 1 pentru primul senzor remote. Setati canalul 2 si canalul 3 pentru al doilea si al treilea senzor.
- Apasati si tineti apasat butonul [SNOOZE/ CANAL/LUMINA] al unitatii centrale pana cand veti auzi un semnal sonor pentru a cauta senzorul. Temperatura exterioara va palpai indicand faptul ca aparatul se afla pe modul cautare.
- Cand conexiunea RF este stabilita, temperatura canalului selectat va aparea pe unitatea centrala.

CEAS CU RADIO

Aparatul va incepe sincronizarea ceasului dupa instalarea bateriei / adaptorului de retea sau resetarea acestora. Pe modul normal, apasati [] pana cand apare pictograma  pentru a incepe cautarea semnalului radio. Daca pictograma dispare dupa aceea, semnalul radio nu este disponibil in acest moment. Incercati in alt loc mai tarziu. Asezati aparatul departe de orice sursa de interferenta, cum ar fi telefoanele mobile, aparate, TV, etc

Pictograma antenei cu intensitate maxima a semnalului  va aparea pe ecran in cazul in care receptia radio se poate realiza. Ceasul cu control radio va avea o sincronizare zilnica la 02:03 și 03:03 în in fiecare zi. Fiecare ciclu de receptie este de minim 2.5 minute și maxim 10 minute.

TEMPERATURA INTERIOR/EXTERIOR

Valorile temperaturii interioare se gasesc in stanga jos a afisajului si valorile temperaturii exterioare se afla in partea dreapta jos.

Apasati butonul [C/F] pentru a selecta unitatea de masura a temperaturii C/ F.

Apasati butonul [SNOOZE/ CANAL/LUMINA] pentru selectarea optiunii pentru interior, Ch1, Ch2, Ch3 si modurile derularii automate a canalului .

REPREZENTARE GRAFICA COLORATA

Graficele colorate au fost concepute ca o modalitate intuitiva de a aprecia starea vremii dintr-o privire. Bara grafica din partea stanga reprezinta temperatura interioara. Bara grafica din partea dreapta reprezinta temperatura exterioara. Pe masura ce masuratorile se schimba, numarul barelor luminoase se schimba automat.

MEMORARE VALORI MAXIME / MINIME

Apasati butonul [MEM] in mod repetat pentru vizualizarea valorilor de temperatura maxime & minime. Pentru a sterge valoarea memorata, tineti apasat butonul [MEM] in vreme ce valorile respective vor fi afisate pe ecran.

INDICATOR TEMPERATURA

Pictogramele vor indica temperatura in crestere, temperatura constanta, temperatura in scadere daca schimbarile sunt cu mai mult de 1°C (sau 2°F) intr-un interval de o ora.

FAZELE LUNII

Fazele lunii sunt afisate conform calendarului curent.

CEAS & CALENDAR

Apasati optiunea [CEAS] pentru a schimba afisajul intre ora, calendar si zilele saptamanii.

Tineti apasat butonul [CEAS] pentru accesarea modului de setare a ceasului. Folositi optiunile [SUS] sau [JOS] pentru a regla si [CEAS] pentru confirmare, urmatoarele valori pot fi setate una dupa alta:

Format 12/24hr > Hr > Min > An > D/L sau L/D > Luna > Data > EXIT

ORA LOCALA, FUS ORAR

Tineti apasata tasta [ZONA] pentru a accesa modul de setare al fusului orar. Apasati tasta [SUS] sau [JOS] pentru a accesa valoarea decalata a orei dorite -12 la 12 de ore. Apasati optiunea [CEAS] pentru a confirma si a parasi setarea.

Apasati tasta [ZONA] pentru a comuta intre ora (controlata prin semnal radio) locala si fusul orar.

Pictograma "ZONA" apare atunci cand fusul orar este selectat. Atunci cand optiunea de fus orar nu este utilizata, setati fusul orar la "0".

SETARE ALARMA

Apasati optiunea [ALARMA] pentru afisarea orei alarmei si pictograma "AL." va aparea. Apasati inca o data pentru activarea sau dezactivarea alarmei. Pictograma  „ va aparea cand alarma este activata.

Tineti apasata optiunea [ALARMA] pentru accesarea modului de setare a alarmei. Apasati [SUS] sau [JOS] pentru accesarea valorilor H/ Min si apasati [ALARMA] pentru confirmarea setarii.

SNOOZE & LUMINA DE FUNDAL

Cand alarma porneste, apasati [SNOOZE/ CANAL/LUMINA] pentru a activa alarma snooze si pictograma "Zz" va palpai. Pentru a opri alarma timp de o zi, apasati tasta [ALARMA].

Apasati [SNOOZE/CANAL/LUMINA] pentru raspandirea luminii de fundal daca adaptorul nu este conectat. Apasati [LIGHT ON/OFF] pentru a porni sau opri lumina de fundal cand adaptorul nu este conectat.

INDICATOR BATERIE DESCARCATA

Indicatorul de baterie descarcata este valabil pentru unitatea centrala si pentru toate cele 3 canale remote. Inlocuiti bateriile si urmati procedura de instalare din acest manual.

DEPOZITARE BATERII

Inlocuiti doar cu acelasi tip de baterie sau cu echivalentul acesteia recomandate de catre producator. Depozitati bateriile vechi, defecte conform legislatiei in vigoare.

SPECIFICATII

Temperatura interior:	0 C la + 50 C (+32 F to +122 F)
Senzor remote:	-20 C la +60 C (-4 F to +140 F)
Canal extern:	max. 3 senzori
Transmisie :	pana la 30M (98 ft.) in camp deschis, RF434 MHz
Rezolutie :	0.1°C pentru temperatura
Ceas:	Control radio DCF77, Quartz back-up
Alimentare:	adaptor 6.0V & AAA x 3 buc. pentru unitatea centrala 2 buc. AAA x pentru senzorul remote.

Romania

Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice.

Utilizatori institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.



Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.