

STATIE METEO WIRELESS

URZ3218

I. Functii principale:

1. 6 Taste functionale: MODE, ALARM, LCD, UP, DOWN, SNOOZE.
2. Optiunea format ora 12/24 de ore selectabila.
3. Optiunea grade °C/°F selectabila.
4. Intervalul temperaturii interioare: 0°C ~ +50°C
5. Intervalul temperaturii exterioare: -20°C ~ +70°C
6. Temperatura exterioara cu RF: max. 3 canale
7. Functie de alarma dubla
8. Functie de temporizare, suna din nou dupa 5 minute

II. Functiile tastelor:

Functii Functionare		MODE (MOD)	UP (SUS)	DOWN (JOS)	SNOOZE (TEMPO RIZARE)	ALARM	LCD
Modul standard	Apasati	Comutare afisaj	Schimbati canalul RF	Comutare °C/°F	Iluminare spate pornita	Alarma pornit / oprit	-----
	Tineti apasat	Accesati setarea pentru durata	Stergeti informatia RF	-----	-----	-----	Accesati setarea luminozitate LCD
Setare durata	Apasati	Confirmati setarea	Un pas inainte	Un pas inapoi	-----	-----	-----
	Tineti apasat	Accesati setarea pentru durata	8pasi/de doua ori inainte	8 pasi/ de doua ori inapoi	-----	-----	-----
Setare alarma	Apasati	Confirmati setarea	Un pas inainte	Un pas inapoi	-----	-----	-----
	Tineti apasat	Accesati setarea pentru durata	8pasi/de doua ori inainte	8pasi/ de doua ori inapoi	-----	-----	-----

III. Instructiuni privind functionarea

3.1 Starea normala

1. Apasati tasta "MOD" pentru activarea modului alarmei.
2. Tineti apasata tasta "MOD" pentru a accesa modul setarii.
3. Apasati tasta "SUS" pentru a schimba canalul RF, succesiunea: CH1 -> CH2 -> CH3.
4. Tineti apasata tasta "SUS" pentru a sterge toate datele canalului curent.
5. Apasati tasta "JOS" pentru a schimba intre optiunile °C/°F
6. Tineti apasata tasta "LCD" timp de 2 secunde pentru a regla setarea de luminozitate a ecranului LCD, in total 8 nivele.
7. Apasati tasta "ALARMA" pentru a porni/opri alarma
8. Cand suna alarma, apasati tasta "SNOOZE" o data pentru a accesa temporizarea, alarma va suna din nou dupa 5 minute.

3.2 Setarea duratei

1. Tineti apasata tasta "MOD" timp de 2 secunde pentru a accesa setarea duratei
2. Optiunea de setare va indica 1 HZ
3. Secventa duratei de timp: 12/24HR -> Ore -> Minute -> Limba -> An -> Luna -> Data -> Exit
4. Apasati tasta "MOD" pentru a confirma setarea.
5. Apasati tasta "SUS" o data, setarea va inainta un pas; tineti apasata tasta timp de 2 secunde, setarea va inainta 8 pasi/secunda.
6. Apasati tasta "JOS" o singura data, setarea va merge inapoi cu un singur pas, tineti apasata tasta timp de 2 secunde, optiunea va rula inapoi cu 8 pasi / secunda.
7. Veti iesi automat din sistem daca timp de 15 secunde nu apasati nici o tasta, iar setarea anterioara va fi confirmata in mod automat.

3.3 Setare alarma

1. Apasati tasta "MOD" pentru a comuta de pe Afisare alarma 1 pe Afisare alarma 2. Succesiunea este: Afisare normala Afisare alarma 1 Afisare alarma 2 Exit
2. Pe modul Afisarii alarmei 1, tineti apasata tasta "MOD" pentru a accesa setarea alarmei 1 si domeniul de afisare al orei. Folositi tastele "Sus" sau "Jos" pentru a seta ora dorita. Apasati tasta MOD si domeniul de afisare al lunilor, apoi utilizati optiunile "Sus" sau "Jos" pentru a seta luna dorita.
3. Pe modul de afisare al alarmei 2, tineti apasata tasta "MOD" pentru a accesa setarea alarmei 2 si domeniul de afisare al orei. Folositi "Sus" sau "Jos" pentru a seta ora dorita. Apasati tasta MOD din nou si domeniul de afisare al lunii, apoi folositi optiunea "Sus" sau "Jos" pentru a seta luna dorita.
4. Succesiunea de setare a alarmei: Ore -> minute -> ieşire
5. Apasati butonul "MOD" pentru a confirma setarea
6. Veti iesi automat din sistem daca timp de 15 secunde nu apasati nici o tasta, iar setarea anterioara va fi confirmata in mod automat.
7. Apasati tasta "ALARMA" pentru a comuta alarma pe pornire / oprire, succesiunea: AL1 ON/AL2 OFF -> AL2 ON/AL1 OFF -> AL1/AL2 -> AL1/AL2 OFF.
8. EMITATORUL SONOR va suna timp de 2 secunde dupa cum urmeaza:
 - a) 0 - 10 sec: un "BEEP" pe secunda.
 - b) 10 - 20 sec: doi "BEEP" pe secunda
 - c) 20 - 30 sec: patru "BEEP" pe secunda.
 - d) dupa 30 de sec: "BEEP" continuu.

Cand suna alarma, faceti clic pe tasta "SNOOZE" o data pentru a accesa modul temporizarii si va sune din nou dupa 5 minute, apasati alta tasta pentru a iesi.

IV. Pornire si resetare

Cand porniti si resetati, afisajul LCD se va aprinde timp de 3 secunde -> accesati statusul normal dupa "Beep" -> verificati temperatura -> receptionati semnal RF timp de 3 minute.

V.Receptionarea semnalului RF

1. Daca nu exista semnal receptionat cu acelasi ID pentru canalul curent timp de 1 ora, pe ecran se va afisa "--.-" si asteptati pentru reinregistrarea canalului. Daca nu se receptioneaza semnal RF timp de 3 minute, modul RF trece pe OFF (oprit). Incercati receptionarea semnalului RF in urmatoarea ora timp de 3 minute pana cand receptionati semnal RF sau apasati tasta "SUS".

5.1 Functia de receptionare a semnalului RF

1. Dupa instalarea bateriei si verificarea temperaturii, sistemul va intra automat pe modul de receptionare a semnalului RF timp de 3 minute.

2. Pe modul normal de afisare, tineti tasta "SUS" apasata timp de 2 secunde pentru a sterge toate informatiile canalului si re-inregistrarea canalului

3. Daca nu exista nici un semnal activ cu acelasi cod ID receptionat pentru canalul curent timp de 1 ora, temperatura celui CH va indica "--.-", si asteptati pentru re-inregistrarea canalului. Daca nu exista semnal activ in termen de 3 minute, semnalul RF se va stinge.

Romania



Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice.

Utilizatori institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.



Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.