

Antena de camera DVB-T
03-0210
Manual de utilizare

Instalare

În funcție de țară și banda de frecvență VHF sau UHF a emițătorului de televiziune recepționat, antena se poziționează vertical sau orizontal (funcție de polarizarea semnalului)

Alimentarea antenei

Antena se poate alimenta cu curent în 2 moduri:

- prin alimentatorul inclus în colet (6V/100 mA)
- de la tunerul DVB-T (5V, 40 mA)

Conectați antena la receptorul dvb-t și la televizor.

Pentru o recepție optimă, verificați următoarele:

- feriți antena de sursele de interferență: conductori mari de energie electrică (aparate aer condiționat, lifturi, uscătoare de păr, cuptoare cu microunde, etc)
- montați antena cât mai sus posibil
- amplasați antena în apropierea ferestrelor. În cazul în care ferestrele au un cadru metalic, acesta va ecrana antena. Amplasați antena departe de astfel de ferestre cu cadre metalice.

În cazul în care nu recepționați programele conform așteptărilor dvs., verificați următoarele:

- verificați conexiunile
- verificați alimentarea antenei
- nu amplasați antena pe standul TV – anumite standuri pot reduce calitatea recepției
- reglați direcția antenei pentru a găsi unghiul optim de recepție

Siguranță

Antena este proiectată pentru a fi utilizată în interior. Evitați stropirea cu apă și nu expuneți antena în medii umede. Nu utilizați antena dacă este defectă – reparațiile se execută doar de către personal autorizat. Nu lăsați antena la îndemâna copiilor (ca și orice alt aparat electronic în general)

Caracteristici

Gamă de frecvențe:

- VHF: 174-230 MHz:
- UHF: 470-862MHz

Câștig: 28dB (max)

Nivel de ieșire maxim : 100dBuV

Impedanță: 75 ohm

Nivel de zgomot: = <3dB

Sursă de alimentare:

- alimentator separat AC / DC (DC 6V / 100mA)
- sau din tuner TV (DC 5V / 40mA)

Polarizare: orizontală și verticală