

Sursa in comutatie 300 mA

Tensiune intrare: 90– 240 V AC, 50 – 60Hz

Tensiune iesire: 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12 V DC,

Curent iesire: 300 mA max.

Înainte de conectarea adaptorului setați tensiunea corespunzătoare și verificați polaritatea corectă pentru aparatul dvs.

O polaritate greșită poate distruge atât alimentatorul cât și aparatura electronică conectată la alimentator!

Stabilirea tensiunii

- alimentatorul are un sistem de stabilizare al tensiunii de ieșire.
- Înainte de conectarea alimentatorului la aparatul pe care doriți să-l alimentați, setați tensiunea corespunzătoare de alimentare.
- Sursa de alimentare este reglabilă, iar o valoare incorectă a tensiunii de alimentare poate deteriora aparatul alimentat.

Stabilire polaritate

Sursa de alimentare are în dotare fise DC interschimbabile, de diferite dimensiuni:

Alegeți o priză potrivită aparatului dumneavoastră.

ATENȚIE! Există două tipuri de polarizare ale alimentării DC + și -, ce pot fi interschimbate prin poziția pinilor de alimentare DC.

NOTA: Asigurați-vă că polaritatea este cea corespunzătoare. O polaritate greșită poate deteriora aparatul pe care-l alimentați. Dacă nu sunteți siguri asupra polarității, nu conectați alimentatorul și consultați un service specializat cu privire la polaritatea necesară.

NOTA:

1. În timpul funcționării dispozitivul se poate încălzi.
2. Nu păstrați aparatul în loc cald sau umed.
3. Nu lăsați la îndemana copiilor.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul de mai sus indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.