

## Manual de utilizare pentru adaptorul de alimentare

- Adaptorul nu poate fi folosit de copii.
- Produs este proiectat pentru a fi utilizat doar în interior.
- Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de prima utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare.
- Aparatul trebuie conectat la o sursă de alimentare conform specificațiilor din instrucțiunile de utilizare sau după cum este marcat pe aparat.
- Pentru a porni adaptorul: conectați direct la priza de alimentare de 230 V / 50 Hz.
- Pentru a opri adaptorul: deconectați de la priza de alimentare de 230 V / 50 Hz.
- Priza de alimentare trebuie să fie ușor accesibilă.
- Nu deschideți adaptorul în timpul funcționării - riscul de electrocutare!
- Adaptorul ud sau picurat cu lichide nu poate fi conectat la o priză de 230 V AC - riscul de electrocutare și vătămare corporală gravă!
- Protejați acest produs de umiditate, apă și orice alt lichid. Evitați utilizarea / depozitarea acestuia la temperaturi extreme. Nu-l expuneți la lumina directă a soarelui și la surse de căldură.
- Așezați dispozitivul într-un loc ventilat corespunzător. Nu blocați orificiile de ventilație, nu le acoperiți cu obiecte sau țesături.
- Nu așezați / folosiți în apropierea flăcărilor deschise.
- Nu încercați să reparați / demontați singur acest dispozitiv. În cazul lipsei tensiunii de ieșire sau la deteriorarea carcasei, contactați un punct de service autorizat pentru verificare / reparație.

### Parametrii tehnici

Tensiune de intrare alternativă: 230 V, 50 Hz

Tensiune de ieșire: stabilizată de 12 V

Curent maxim de ieșire: 100 mA

### Aplicație și utilizare


Adaptorul este proiectat pentru o utilizare constantă, servește la alimentarea amplificatorului de antenă prin cablul de antenă. Este posibil datorită separatorului de tensiune din mufa de antenă a adaptorului. Efectuați montarea cablului coaxial conform diagramei de mai jos.

### Montarea separatorului adaptorului

Pregătiți un cablul coaxial de 75 Ohm sau 50 Ohm suficient de lung să ajungă de la TV la antenă.

1. Izolație cablu
2. Împletitură de protecție
3. Izolație
4. Firul central al cablului de antenă

Rotiți împletitura de protecție pe izolatorul cablului.



### Conectarea cablului la separator:

Firul central al cablului strânge cu un șurub. Apoi înșurubați clema pe împletitură, astfel încât clema de metal care ține sârmă să fie în contact cu împletitura metalică.



### RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

