

BAT0260 Manual de utilizare

Siguranța

- Pericol de rănire! Bateriile obișnuite, dacă sunt conectate la încărcător, pot exploda în timpul încărcării. Reîncărcați NUMAI acumulatori de tip Ni-MH și NU BATERII OBIȘNUITE!
- Comandă de oprire de siguranță integrată și funcție de întrerupere minus delta-V.
- Este normal ca la încărcare acumuloarele să se încălzească.
- Nu încărcați niciodată acumulatori corodați, deteriorați sau care prezintă scurgeri.
- Nu desfaceți, nu aruncați în foc și nu scurtcircuitați acumulatorii.
- În caz de deteriorări/defecțiuni contactați comerciantul pentru produse VARTA. Aparatul poate folosit de copii în vârstă de 8 ani sau mai mari și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe doar dacă sunt supravegheați/instruiți și înțeleg pericolele la care se supun. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și utilizarea aparatului nu trebuie efectuată de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați.

Utilizarea încărcătorului

Introduceți mereu o pereche de acumulatori de aceeași mărime constructivă. Acumulatorul de 9V se poate conecta numai pe o poziție. Fiecare acumulator trebuie să atingă ambele contacte.

Mod de încărcare acumulatori AAA, AA

Introduceți încărcătorul într-o priză 230V UE.

- a) bară(e) care avansează = în curs de încărcare
- b) toate cele patru bare pline = încărcare finalizată
- c) contur clipitor = mod defect: baterie defectă/necorespunzătoare
- d) nu există simboluri = eroare: nu există contact, nu corespunde polaritatea, nu au fost introduși acumulatorii.

Mod de încărcare 9V, 5V-USB

- a) Simbol USB/9V clipitor = în curs de încărcare
- b) Simbol USB/9V = încărcare finalizată
- c) contur clipitor = mod defect: baterie defectă/necorespunzătoare
- d) nu există simboluri = eroare: nu există contact, nu corespunde polaritatea, nu au fost introduși acumulatorii.

Temporizatorul protejează acumuloarele împotriva supraîncărcării. Fiecare introducere în priză resetează temporizatorul. Sistemul de control al încărcării protejează acumulatorii împotriva supraîncărcării.

În cazul în care încărcătorul nu este conectat scoateți acumulatorii din încărcător.

RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună



cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.