

PERIE ROTATIVĂ PENTRU PĂR, CU AER CALD JESSICA

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție următoarele informații și manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA ȘI MODUL DE UTILIZARE ADECVAT PENTRU PRODUS:

1. Pe durata garanției se recomandă să păstrați ambalajul original și dovada de cumpărare a produsului, care este de asemenea o garanție în caz de reclamații. În timpul transportului, aparatul trebuie pus în ambalajul original.
2. Înainte de utilizare, îndepărtați ambalajul și tot ce este înăuntru.
3. Nu atingeți aparatul dacă a căzut în apă, deconectați-l imediat de la priză.
4. Nu utilizați aparatul lângă o cadă de baie, cabină de dus sau piscină.
5. Nu depozitați produsul în locuri în care poate intra în contact cu apa.
6. Dacă aparatul este utilizat în baie, deconectați-l de la priză după fiecare utilizare, deoarece există riscul de electrocutare chiar dacă aparatul este oprit.
7. Scoateți aparatul din priză după utilizare.
8. Scoateți aparatul din priză înainte de curățare.
9. Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timp ce acesta funcționează.
10. Copiii și persoanele cu capacități fizice și mentale reduse pot folosi aparatul doar sub supravegherea atentă a persoanelor responsabile de siguranța lor.
11. Dispozitivul și firele acestuia trebuie ținute departe de copiii sub 8 ani. Dispozitivul nu este o jucărie.
12. Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
13. Înainte de a conecta produsul la priză, asigurați-vă întotdeauna că tensiunea la care conectați produsul este cea potrivită și că nu este mai mare decât cea indicată pe dispozitiv.
14. Nu utilizați componente care nu au fost furnizate împreună cu produsul sau care nu sunt recomandate de producător.
15. Când doriți să scoateți aparatul din priză, trageți de ștecher, nu de cablu.
16. Nu utilizați aparatul dacă ștecherul sau cablul de alimentare prezintă defecțiuni, acestea trebuie înlocuite la un service autorizat. Nu încercați să reparați singur produsul. Acest lucru poate duce la pierderea garanției.
17. Nu depozitați produsul, componentele acestuia și cablul de alimentare în apropierea surselor de căldură.
18. Nu pulverizați aerosoli în apropierea dispozitivului.
19. Produsul este creat exclusiv pentru uz casnic, nu îl utilizați în medii industriale sau în exterior.
20. Păstrați produsul într-un loc uscat și răcoros (0-40°C), evitați expunerea la lumina directă a soarelui.
21. Nu puneți aparatul pe suprafețe metalice sau pe pervaze în timp ce funcționează.
22. Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude în timp ce acesta funcționează.
23. Nu utilizați produsul pe rănilor deschise, tăieturi, arsuri etc.
24. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului și a componentelor acestuia.
25. După utilizare, lăsați aparatul să se răcească.
26. Dispozitivul ajunge la temperaturi mari. Acordați atenție sporită în timpul funcționării.
27. Aparatul are protecție la supraîncălzire care oprește dispozitivul atunci când temperatura aerului suflat este prea mare sau când fantele de admisie sunt parțial blocate. Dacă aparatul se oprește în timpul funcționării, opriți toate butoanele și lăsați-l să se răcească. Dispozitivul de protecție se va reseta automat. Înainte de utilizare, verificați dacă fantele de admisie și evacuare a aerului sunt blocate. Dacă este necesar, deconectați aparatul de la priză și curățați-l. În timpul utilizării nu blocați fantele și nu lăsați părul să intre în aparat.
28. Pentru a vă asigura o protecție suplimentară, vă sfătuim să vă instalați un dispozitiv de decuplare cu curent diferențial (RCD) în circuitul electric de la baie, cu un amperaj nominal care să nu depășească 30 mA. Pentru a face acest lucru, vă rugăm contactați un electrician calificat.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Produsul este potrivit pentru a vă face diferite coafuri.

1. Perie rotativă cu fire mixte de 50mm
2. Comutator rotativ
3. Inel de blocare a periei
4. Comutator/Comutator pentru controlul temperaturii pe 3 nivele
5. Admisie aer
6. Cablu electric
7. Buclă pentru agățat



MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Înainte de prima utilizare:

Spălați-vă părul cu șampon și cu balsam, pieptănați-l și ștergeți-l cu un prosop. Pentru a da părului dumneavoastră mai mult volum pieptănați fiecare șuviță de la rădăcină spre vârf.

1. Îndepărtați ambalajul și scoateți tot ce e înăuntru.
2. Extindeți complet cablul electric (6).
3. Conectați aparatul la priză.
4. Puneți peria rotativă (1) pe dispozitiv conform imaginii 1.
5. Înainte de coafare, uscați părul de la baza capului.
6. Împărțiți părul pe mai multe rânduri.
7. Începeți să utilizați aparatul din partea din spate a capului, de la firele inferioare.
8. Porniți dispozitivul rotind comutatorul (4) astfel:

0 – oprit

I – flux de aer rece

II – flux de aer cald

III - flux de aer fierbinte

9. Dacă utilizați caracteristica rotativă, vârfurile părului trebuie înfășurate în jurul periei, apoi rotiți comutatorul rotativ (2) pentru a bloca vârfurile și lăsați-le să se usuce. În acest caz, vârfurile vor fi ușor ondulate.
10. Dacă utilizați caracteristica de ondulare, părul trebuie înfășurat în jurul periei până ajungeți la baza părului; apoi țineți peria acolo până ajungeți la efectul dorit.
11. Perioada de timp în care este ținut părul pe aparat trebuie ajustată în funcție de natura și calitatea acestuia. Părul subțire are nevoie de mai puțin timp față de părul gros.
12. Țineți peria departe de piele pentru a evita arsurile pielii.
13. Repetați pașii pentru tot părul până obțineți rezultatul dorit. Fixați părul utilizând fixativ.
14. Opriți aparatul glisând comutatorul (4) în poziția "0", apoi scoateți-l din priză.
15. Lăsați-l să se răcească.
16. După fiecare utilizare, curățați dispozitivul conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de a curăța aparatul, opriți-l și deconectați-l de la priză.

Curățați peria și intrarea pentru admisia aerului de păr și praf.

1. Pentru a curăța partea exterioară a dispozitivului utilizați un material textil moale, umezit cu săpun.
2. Nu utilizați solvenți, detergenți puternici și obiecte ascuțite, deoarece pot deteriora carcasa dispozitivului.
3. Nu pulverizați apă sau alte lichide pe dispozitiv. Nu introduceți în apă sau alte lichide în partea inferioară a dispozitivului dacă este conectat la o sursă de alimentare. Nu pulverizați apă sau alte lichide în dispozitiv.

DATE TEHNICE

Tensiune: 230V

Frecvență: 50Hz

Consum de energie: 1000W