

CÂNTAR NOU-NĂSCUȚI EL NINO ESPERANZA

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

- Despachetați cu grijă dispozitivul și aveți grijă să nu aruncați nicio bucată de ambalaj până când nu vă asigurați că ați găsit toate componentele aparatului.
- Nu încercați să reparați produsul. Contactați un service autorizat pentru verificare și reparații. În caz contrar, veți pierde garanția produsului.
- Depozitați și utilizați produsul departe de materiale și substanțe inflamabile sau volatile.
- Nu expuneți produsul la căldură extremă, lumina directă a soarelui sau umiditate excesivă și nu puneți produsul într-un mediu cu mult praf.
- Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele prevăzute.
- Protejați produsul de impactul cu obiecte dure, umezeală, praf, chimicale, fluctuații mari de căldură și de surse de căldură (foc deschis, radiatoare, etc.).
- Dacă nu utilizați produsul o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile. În caz contrar, acestea pot curge în interior și pot deteriora produsul.
- Țineți produsul departe de câmpuri electromagnetice puternice (ex. telefoane). Acest lucru poate afecta precizia cântarului.

SPECIFICAȚII

- Platformă din sticlă securizată de 6 mm
- Mod bebe – capacitate: 0 – 20 kg
- Mod copil – capacitate: 0 – 100 kg
- Diviziune (precizie): 0,01 kg (0 – 20 kg) / 0,05 kg (20,05 – 100 kg)
- Unitate: kg (kilogram) / LB:OZ (Pound: Ounce) disponibil
- Consum scăzut de energie
- Cântărire precisă
- Funcția de tarare
- Funcția de menținere
- Indicator baterie scăzută și supraîncărcare
- Ecran LCD mare cu iluminare de fundal albastră: 95*35 mm
- Alimentare: 4 baterii tip AAA (nu sunt incluse)
- Oprire automată și manuală
- Temperatură de funcționare: 0°C – 40°C
- Dimensiune tavă: 52*33*7,5 cm

SELECTAREA MODULUI DE CÂNTĂRIRE

Acest cântar poate cântări atât bebeluși, cât și copii sau adulți.

- Poate cântări copii sau adulți până la 100 kg fără tavă.
- Poate cântări bebeluși până la 20 kg în tavă.

DESCRIERE PRODUS

1. Platformă de sticlă
2. Buton ON/OFF/TARE (pornit/oprit/tarare)
3. Buton UNIT
4. Buton MEMORY
5. Tavă
6. Compartiment baterii
7. Fante din mijloc
8. Fante de pe margine



9. Element de fixare din plastic

10. Șuruburi

ASAMBLARE

- Întoarceți tava. Sunt 4 fante de margine pe cele 4 margini ale tăvii și 2 fante pe mijloc pe o parte a tăvii. Toate fantele sunt folosite pentru a fixa tava pe unitatea cântarului.
- Întoarceți unitatea cântarului. Glisați marginea platformei de sticlă în fantele din mijloc la un unghi de 30 de grade. Asigurați-vă că cele 4 colțuri ale platformei de sticlă se fixează în fantele de pe margine.
- Fixați dispozitivul de fixare detașabil din plastic în orificiile corespunzătoare și introduceți 2 șuruburi pentru a fixa tava pe cântar.
- Întoarceți cântarul, verificați dacă acesta este în poziție exactă în toate direcțiile.

SELECTAREA MODULUI DE CÂNTĂRIRE

- Puneți cântarul pe o suprafață plană și solidă. În partea din spate a cântarului este compartimentul pentru baterii. Introduceți bateriile respectând polaritatea corectă. Puneți capacul la loc.
- Apăsați butonul ON/OFF/TARE. LCD-ul afișează "0.00 kg", cântarul poate fi acum folosit.
- Apăsați butonul "UNIT", puteți modifica unitatea între "kg", "lb/oz". Selectați unitatea dorită, pe LCD este afișat "0.00" împreună cu unitatea selectată.
- Sunt trei unități disponibile: KG (kilogram) / LB:OZ (Pound: Ounce). LB afișează doar 1 număr digital, OZ afișează 3 numere digitale, iar KG afișează 4 numere digitale.
- Puneți bebelușul pe platformă, greutatea este acum afișată. Când bebelușul se mișcă mult, greutatea se va schimba, de asemenea, foarte repede. Când bebelușul este liniștit, greutatea se schimbă mai lent și în cele din urmă devine stabilă. După ce "HOLD" este afișat în colțul din stânga al LCD-ului, greutatea va pălpâi de 3 ori, iar apoi numărul va fi blocat. Când greutatea este blocată, chiar dacă luați bebelușul, pe LCD va rămâne greutatea memorată.

FUNCȚIA DE TARARE

Dacă nu doriți să puneți bebelușul direct pe suprafața de cântărire, și preferați să folosiți un prosop și/sau alt obiect pe care doriți să îl deduceți în timp ce cântăriți, puteți utiliza funcția de tarare.

- Puneți prosopul pe suprafața de cântărire, pe LCD este afișată greutatea. După blocarea greutății, apăsați butonul "ON/OFF/TARE", pe ecran va fi afișat "0.00".
- Puneți bebelușul în prosop sau pătură, greutatea bebelușului va fi afișată pe ecran.
- Când luați bebelușul de pe cântar, pe ecran va fi afișată greutatea bebelușului cu "-" în față, deoarece datele privind greutatea sunt negative acum.
- Când scoateți toate obiectele de pe cântar, pe ecran va fi afișată greutatea totală cu "-" în față.

FUNCȚIA DE MEMORARE

Dacă doriți să aflați ultima înregistrare, apăsați butonul "ON/OFF/TARE", pe ecran va fi afișat "0.00". Apoi apăsați butonul "MEMORY", veți obține ultima înregistrare.

OPRIREA CÂNTARULUI

Apăsați butonul "ON/OFF/TARE" timp de 3 secunde, cântarul se va opri. Cântarul se va opri automat după 2 minute dacă bebelușul este încă pe tavă.

INTRODUCERE AFIȘARE ERORI

- Când cântarul este supraîncărcat, pe ecran va fi afișat "O-LD".
- Când este afișat pe ecran "Lo", bateriile trebuie înlocuite.

MENTENANȚĂ ȘI DEPOZITARE

- Curățare: Cântarul trebuie curățat cu un material textil umed și puțin detergent dacă este necesar.

Nu introduceți niciodată cântarul în apă sau nu îl puneți sub jetul de apă.

- Depozitare: Nu puneți niciun obiect pe cântar când nu este utilizat.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea



dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

