

CALCULATOR DE BIROU

Calculatorul utilizează două surse de alimentare:

- Energie solară (funcționează doar la o lumină solară bună – nu este nevoie de baterie în calculator)
- Baterie tip AA. Pentru a introduce bateria, deschideți capacul din partea din spate a calculatorului și introduceți bateria respectând polaritatea corectă, apoi închideți capacul.

Descrierea tastelor:

0 – 9 – taste numerice

00 – adăugare rapidă zerouri (câte două) – este mai ușor să introduceți numere mai mari

. - tastă pentru zecimale

+, -, ×, ÷, √, % - taste pentru operații matematice: adunare, scădere, înmulțire, împărțire, calculare radical, calculare procent

= - egal

→ - șterge cifra sau cifrele introduse recent

MU Tasta pentru calculul adaosului

Exemplul 1

: Preț de cost = 350 €, adaos = 30 % introduceți [3] [5] [0] [Mu] [÷] [3] [0] [Mu] și se afișează prețul de vânzare de 500€, apoi apăsați [Mu] din nou. Se afișează adaosul de 150 €

Exemplul 2

: Preț de vânzare = 500€, adaos = 30 % introduceți [5] [0] [0] [×] [3] [0] [+/-] [Mu] și se afișează prețul de cost de 350 €

Exemplul 3

: Preț de cost = 350 €, adaos = 30 % din cost, introduceți [3] [5] [0] [×] [3] [0] [Mu] și se afișează prețul de vânzare de 455 €

.

Exemplul 4

: Preț de vânzare = 455€, adaos = 30 % din cost introduceți [4] [5] [5] [÷] [3] [0] [+/-] [Mu] și se afișează prețul de cost de 350 € apoi apăsați

[Mu] din nou. Se afișează adaosul de 105 €

=

indică rezultatul operațiilor; de obicei se rotunjește în funcție de setări sau până la ultima cifră vizibilă pe ecran, și acest număr va fi folosit pentru calculul următor.

EX – convertește factorul cheie (doar la scădere și împărțire) conform schemei de mai jos:

a-b EX = rezultatul va fi: **b-a** (descăzutul va fi schimbat cu scăzătorul)

a ÷ b EX = rezultatul va fi : **b ÷ a** dividendul va fi schimbat cu divizorul)

GT – tastă de citire (prima apăsare) și resetare (a doua apăsare) a însumării tuturor rezultatelor; când apăsați tasta = în timpul unui calcul, rezultatul va fi adăugat la memorie. Poate fi folosit în adunarea înmulțirilor/împărțirilor fără a implica memoria. Conținutul care nu este gol al registrului este indicat cu simbolul "GT" pe ecran.

+/- - modificarea semnului cifrei introduse

C/CE – pornirea calculatorului, ștergerea tuturor înregistrărilor

M+, M- - adunarea/scăderea rezultatelor la memoria calculatorului

MR – afișează rezultatul memorat în memoria calculatorului

MC – șterge rezultatul memorat în memoria calculatorului

Comutator mod:

↑ - rotunjire rezultat în sus

5/4 - rotunjire oprită

↓ – rotunjire rezultat în jos

F – după virgulă sunt afișate toate zecimalele pe care le poate afișa calculatorul

4 – 4 zecimale după virgulă

3 – 3 zecimale după virgulă

2 – 2 zecimale după virgulă

1 – o zecimală după virgulă

A – afișarea automată a rezultatului cu două zecimale după virgulă

Bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Acestea trebuie colectate separat de companii de reciclare sau la puncte de colectare speciale.

Pentru a scoate bateriile din calculator:

- deschideți compartimentul pentru baterii
- scoateți bateriile
- închideți compartimentul pentru baterii