

MOUSE OPTIC USB GAMING REX ESPERANZA

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Mouse-ul Esperanza "Rex" este făcut special pentru jucătorii profesioniști. Forma sa ergonomică și materialele utilizate pentru finisare previn oboseala mâinii în timpul jocului. Butoanele "Următor", "Anterior" și "Dublu Click" facilitează navigarea prin browser-ele web, jocuri și alte aplicații. Senzorul optic cu rezoluție selectabilă permite poziționarea precisă a cursorului în jocuri. Mouse-ul este echipat cu un cablu din împletitură textilă și mufă USB întărită. Cu siguranță vă va fi foarte util să vă jucați jocul preferat ore întregi.

Informații privind siguranța

- Nu expuneți produsul la umezeală, apă sau ploaie.
- Nu amplasați dispozitivul lângă calorifer, radiator sau la soare.
- Nu dezamblați dispozitivul, în caz contrar veți pierde garanția.
- Nu introduceți obiecte în interiorul dispozitivului.

Instalarea echipamentului

Introduceți capătul cablului acestui mouse în port-ul USB liber al calculatorului sau al laptopului (sau în port-ul PS/2 dacă mouse-ul are conector PS/2).

Cu PC-ul deschis, după ce ați inserat cablul USB al mouse-ului în sistem, va apărea pe desktop o notificare cu "Found New Hardware" (S-a găsit un nou dispozitiv". Lăsați-l câteva minute să se instaleze până când va apărea mesajul "Your new hardware is installed and ready to use" (Noul dvs. dispozitiv este instalat și gata de utilizare).

Acum puteți utiliza mouse-ul cu ușurință.

Date tehnice

- Senzor optic de înaltă calitate 800/1200/1600/2400 dpi
- 7 butoane
- Tip mouse: cu fir
- Lungime cablu: 1.5 m
- Cerințe de sistem MS Windows 98/2000/Me/NT/XP/Vista/7/8/10, Unix, Mac OS 8.6 sau o versiune ulterioară, Linux 2.6 sau o versiune ulterioară
- Necesită USB 2.0
- Lungime: 125 mm
- Înălțime: 41 mm
- Lățime: 73 mm
- Greutate: 110 g

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

