

APARAT ANTI INSECTE, model TERMINATOR

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de prima utilizare.

- Deconectați cablul de la priză înainte de curățare și/sau reparație.
- Nu introduceți obiecte metalice în grilajul de protecție al aparatului.
- Nu utilizați aparatul în apropierea lichidelor inflamabile sau a gazului.
- Verificați dacă tensiunea de la priză corespunde cu tensiunea de pe aparat.
- Țineți aparatul departe de copii. Țineți copiii sub supraveghere pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Dacă cablul este deteriorat, înlocuiți-l la un service autorizat sau la o persoană calificată pentru a asigura utilizarea în siguranță.
- Nu introduceți nici un element al aparatului și nici cablul de alimentare în apă. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude și nu îl utilizați în medii umede.
- Goliți și curățați aparatul în mod regulat. Insectele trebuie scoase din aparat doar când cablul de alimentare este deconectat de la priză.
- Aparatul nu poate fi utilizat de către persoane (copii sau adulți) cu tulburări funcționale sau care nu au suficientă experiență sau cunoștințe despre utilizarea dispozitivului, dacă nu au primit instrucțiuni de utilizare de la o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Pentru a fi mai eficient în ceea ce privește uciderea insectelor, dispozitivul ar trebui să fie utilizat mai degrabă la umbră decât la lumina completă a soarelui.
- Asigurați întotdeauna o ventilație adecvată pentru aparat. Nerespectarea acestui lucru poate duce la supraîncălzire.

DATE TEHNICE

Tensiune nominală: 220V – 240V/50Hz – 60Hz

Tip lampă: lampă UV-A

Putere: 2 W

Tensiune grilaj interior: 600 V

Curent rezidual: < 0.1 mA

Lungime cablu: 90 cm

Dimensiune produs: 20 x 8 cm

CUM FUNCȚIONEAZĂ APARATUL ANTI INSECTE

Aparatul utilizează lumină UV pentru a atrage insectele la lampă și apoi le ucide cu ajutorul grilajului electric din interior.

Lumina UV emite lungimi de undă care sunt eficiente în atragerea insectelor cum ar fi: muște, molii, țânțari și alte insecte zburătoare. Nu utilizează chimicale, spray-uri și nu emite nici un miros. Nu este dăunător oamenilor și animalelor de casă. Este destinat pentru utilizare în casă, grădină, fabrici, camere de preparare a mâncării, camere de depozitare frigorifice, spitale, etc.

CUM UTILIZAȚI DISPOZITIVUL

- Cel mai bun loc de amplasare al dispozitivului este departe de activitatea umană și agățat la o înălțime de 2,5 metri. Este recomandat ca aparatul să fie utilizat continuu atunci când oamenii sau animalele sunt prezente. Asigurați-vă că aparatul este pus departe de altă sursă de lumină.
- Conectați aparatul la priză. Asigurați-vă că tensiunea de la priză corespunde cu cea de pe aparat.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, deconectați aparatul de la priză.
- Scoateți insectele din aparat în mod regulat cu ajutorul unei perii.
- Cadrul exterior și grilajul pot fi curățate cu un material textil umed și curat.
- Lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a-l conecta la priză.