


ESP-EKP004 Rasnita de piper 2-in-1 Cayenne ESPERANZA

Manual de utilizare



INDICAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Aparatele electrice nu sunt jucării! Țineți copii departe de aparat. La utilizarea de aparate electrice trebuie respectate indicațiile fundamentale de securitate. Pentru a evita pericolul de arsuri, electrocutări, incendii și/sau răni de persoane, vă rugăm ca înainte de punerea în funcțiune a aparatului să citiți aceste instrucțiuni de utilizare și să respectați toate indicațiile când folosiți aparatul.

Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni de utilizare pentru consultări ulterioare.

Dacă aparatul se instraineaza unor terțe părți, vă rugăm să le transmiteți și aceste instrucțiuni de utilizare.



RISCURI SPECIFICE PRODUSULUI

- Aveți grijă, să nu apucați lamele cuțitului. Pericol de rănire!
- Așteptați după utilizare până cuțitul nu se mai rotește și se oprește complet, înainte de a deschide aparatul !
- Aparatul este potrivit numai pentru măcinare piper si sare . Nu trebuie folosit pentru măcinarea / maruntirea altor substanțe / alimente. Aveți grijă totdeauna să nu fie mici corpuri străine printre boabele de piper sau sare.
- Nu o umpleți peste capacitatea maximă.
- Nu conectați niciodată aparatul fără capacul pus.
- Nu folosiți aparatul niciodată fără conținut.
- Nu folosiți aparatul în exterior.
- Aparatul este numai pentru uz casnic privat și nu pentru utilizări comerciale.

DESCRIERE APARAT

- 1 – Capac
- 2 – Compartiment baterii
- 3 – Gheare blocare
- 4 – placa separatoare piper
- 5 – Compartiment piper
- 6 – Regulator macinare
- 7 – Comutator pornire


INSTALARE SI INLOCUIRE BATERII

Aparatul se alimenteaza din 6 baterii AAA – nu sunt furnizate in colet. Tineti capacul aparatului (1) cu mana stanga si cu mana dreapta rotiti corpul aparatului (5) in sens antiorar. Introduceti bateriile respectand polaritatea corecta.

Dupa introducerea bateriilor, inchideti compartimentul bateriilor.

UTILIZARE APARAT

- Introduceti piperul in compartimentul sau (5)



- Utilizati o mana pentru a tine containerul (5) si cealalta mana puneti capacul (1)
- Rotiti compartimentul pentru piper (5) in sens orar pana ce face un click.
- Reglati din (6) gradul de macinare al piperului.
- Apasati butonul (7) pentru a incepe macinarea

NOTA: Nu actionati regulatorul de maruntire (6) daca aparatul este in functiune!

Evitati macinarea piperului umed. Nu macinati direct deasupra mancarii deoarece exista riscul de umezire datorita aburului.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

- Aparatul nu trebuie cufundat pentru curățare în apă sau în alte lichide.
- În caz de murdărire puternică, curatati cu atentie cu o lavetă umedă iar apoi trebuie uscate cu grijă.
- Scoateti bateriile din aparat daca nu este utilizat o perioada mai lunga de timp.

Specificatii

Lungime: 21 cm

Diametru: 7 cm

Tensiune alimentare: 6 baterii AAA (nu sunt incluse)

RECICLAREA CORECTA A ACSTUI PRODUS

APARATE ELECTRICE VECHI, DE UZ CASNIC



Când nu mai doriți să folosiți aparatul electric, predați-l gratuit la un loc de colectare public pentru aparate electrice vechi. Aparatele electrice vechi în niciun caz nu trebuie îndepărtate împreună cu deșeurile menajere (vezi simbolul).