

USCĂTOR PĂR 750W TITANUM ESPERANZA

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție manualul de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA ȘI MODUL DE UTILIZARE ADECVAT PENTRU PRODUS

1. Pe durata garanției se recomandă să păstrați ambalajul original și dovada de cumpărare a produsului, care este de asemenea o garanție în caz de reclamații. În timpul transportului, aparatul trebuie pus în ambalajul original.
2. Înainte de prima utilizare, îndepărtați ambalajul și tot ce este înăuntru.
3. Nu atingeți aparatul dacă a căzut în apă, deconectați-l imediat de la priză.
4. Nu utilizați aparatul lângă o cadă de baie, cabină de duș sau piscină.
5. Nu depozitați produsul în locuri în care poate intra în contact cu apa.
6. Dacă uscătorul este utilizat în baie, deconectați-l întotdeauna de la priză după fiecare utilizare, deoarece poate prezenta pericol chiar dacă este oprit.
7. Scoateți aparatul din priză după utilizare.
8. Scoateți aparatul din priză înainte de curățare.
9. Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timp ce acesta funcționează.
10. Copiii și persoanele cu capacități fizice și mentale reduse pot folosi produsul doar sub supravegherea atentă a persoanelor responsabile de siguranța lor.
11. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dispozitivul nu este o jucărie.
12. Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
13. Înainte de a conecta produsul la priză, asigurați-vă întotdeauna că tensiunea la care conectați produsul este cea potrivită și că nu este mai mare decât cea indicată pe dispozitiv.
14. Nu utilizați componente care nu au fost furnizate împreună cu produsul sau care nu sunt recomandate de producător.
15. Când doriți să scoateți aparatul din priză, trageți de ștecher, nu de cablu.
16. Nu utilizați aparatul dacă ștecherul sau cablul de alimentare prezintă defecțiuni, acestea trebuie înlocuite la un service autorizat. Nu încercați să reparați produsul. Acest lucru poate duce la pierderea garanției.
17. Nu depozitați produsul, componentele acestuia și cablul de alimentare în apropierea surselor de căldură. Nu lăsați cablul de alimentare să atingă părțile fierbinți ale aparatului.
18. Nu pulverizați aerosoli în apropierea produsului.
19. Produsul este creat exclusiv pentru uz casnic, nu îl utilizați în medii industriale sau în exterior.
20. Păstrați produsul într-un loc uscat și răcoros (0-40°C), evitați expunerea la lumina directă a soarelui.
21. Nu puneți aparatul pe suprafețe metalice sau pe pervaze în timp ce funcționează.
22. Nu atingeți aparatul cu mâinile ude în timp ce acesta funcționează.
23. Nu utilizați aparatul pe răni deschise, tăieturi, arsuri solare sau bășici.
24. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului și a accesoriilor acestuia.
25. După utilizare lăsați aparatul să se răcească.
26. Aparatul ajunge la temperaturi ridicate. Este necesară atenție sporită în timpul utilizării.
27. Uscătorul de păr este conceput cu un dispozitiv de protecție la supraîncălzire care oprește aparatul atunci când temperatura aerului suflat este prea mare sau când fantele de admisie sunt blocate parțial. Dacă uscătorul se oprește în timpul funcționării, opriți-l de la buton și lăsați-l să se răcească. Dispozitivul de protecție se va reseta automat. Înainte de utilizare verificați dacă fantele de admisie și evacuare a aerului sunt blocate. Dacă este necesar deconectați aparatul de la priză și curățați-le. Când utilizați aparatul nu blocați fantele și nu lăsați părul să intre în aparat.

28. Pentru a asigura protecție suplimentară, vă sfătuim să instalați un dispozitiv cu curent rezidual (RCD) la circuitul electric de alimentare al produsului, cu amperaj nominal care să nu depășească 30 mA. Pentru a face acest lucru, contactați un electrician calificat.

DESCRIERE PRODUS

Acest produs este conceput pentru uscarea părului.

1. Evacuare aer
2. Comutator nivel de putere
3. Flux de aer
4. Mâner pliabil
5. Buclă agățare
6. Cablu alimentare

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de prima utilizare:

Spălați-vă părul cu șampon și balsam, pieptănați-l și uscați-l cu prosopul, apoi uscați-l cu uscătorul de păr.

1. Îndepărtați ambalajul și tot ce este înăuntru.
2. Desfaceți complet cablul de alimentare.
3. Conectați aparatul la priză.
4. Porniți dispozitivul glisând comutatorul (2) în poziția:
0 – oprit (OFF)
I – temperatură scăzută, flux redus de aer
II – temperatură mare, flux mare de aer
5. Utilizați uscătorul până când vă uscați complet părul.
6. Opriți dispozitivul glisând comutatorul (2) în poziția (0), apoi deconectați aparatul de la priză.
7. Lăsați aparatul să se răcească.
8. După fiecare utilizare, curățați dispozitivul conform instrucțiunilor incluse în secțiunea "Curățare și întreținere".

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de curățarea dispozitivului, opriți-l și deconectați-l de la sursa de alimentare.

1. Pentru a curăța părțile exterioare ale aparatului, utilizați un material textil moale, ușor umezit cu săpun.
2. Nu utilizați solvenți, detergenți puternici și obiecte ascuțite, deoarece pot deteriora carcasa aparatului.
3. Nu pulverizați apă sau alt lichid pe aparat. Nu introduceți niciodată în apă sau alt lichid partea de jos a aparatului care este conectată la cablul de alimentare.

DATE TEHNICE

Tensiune: 230 V

Frecvență: 50 Hz

Putere de consum: 750 W

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.