

TASTATURĂ GAMING RANGER ESPERANZA

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Tastatură de înaltă calitate, confortabilă, plăcută la atingere. Designul elegant o face să se potrivească perfect cu alte accesorii de birou. Forma ergonomică și flexibilitatea foarte bună a tastelor previne oboseala mâinilor la tastare.

Tastatura are 9 butoane multimedia suplimentare. Acestea facilitează accesul la site-urile web preferate, căutare, e-mail și la browser-ele web. Puteți reda muzică și controla direct cu ajutorul acestor butoane (funcții disponibile: melodia următoare, melodia anterioară, creștere volum, reducere volum).

Literele și simbolurile au fost tipărite în cea mai recentă tehnologie UV și sunt acoperite cu un strat protector special care le conferă o rezistență ridicată la abraziune.

Fabricată din materiale de înaltă calitate rezistente la electricitatea statică. Protejată împotriva generării de interferențe electromagnetice.

Informații privind siguranța

- Nu expuneți produsul la umezeală, apă sau ploaie.
- Nu amplasați dispozitivul lângă calorifer, radiator sau la soare.
- Nu dezamblați dispozitivul, în caz contrar veți pierde garanția.
- Nu introduceți obiecte în interiorul dispozitivului.

Sfaturi pentru utilizarea în siguranță a tastaturii

Utilizarea corectă a tastaturii poate evita apariția durerilor sau leziunilor la încheieturi, mâini și brațe, îndeosebi dacă utilizați calculatorul pentru perioade lungi de timp. Iată câteva sfaturi de ajutor pentru a evita problemele:

- Plasați tastatura la nivelul coatelor. Partea de sus a brațelor trebuie să stea relaxată.
- Centrați tastatura în fața dvs. Dacă tastatura are o minitastatură numerică, utilizați bara de spațiu ca punct central.
- Tastați cu mâinile și încheieturile deasupra tastaturii, pentru a avea posibilitatea să utilizați întregul braț pentru a ajunge la tastele îndepărtate, în loc să vă întindeți degetele.
- Evitați ținerea palmelor sau a încheieturilor pe orice tip de suprafață în timp ce tastați. Dacă tastatura are un suport pentru palme, utilizați-l numai în timpul pauzelor de tastare.
- În timp ce tastați, atingeți ușor tastele și țineți încheieturile drepte.
- Atunci când nu tastați, relaxați-vă mâinile și brațele.
- Faceți pauze mici, la fiecare 15-20 de minute, când utilizați calculatorul mai mult timp.

DATE TEHNICE

Lungime cablu: 1.5 m

Dimensiune: 454x172x28 mm

Tensiune de lucru: 5.0+/- 0.25 V

Curent de lucru: mai mic decât 10mA

Temperatura de lucru: 0°C – 40°C

Umiditate de lucru: nicio condensare la 20%-90% umiditate

CERINȚE DE SISTEM

Funcționează cu următoarele sisteme de operare: Windows 98/2000/ME/NT/XP/7/8/ VISTA/Unix/MAC OS 8.6 sau versiune mai nouă (potrivit pentru USB)

Acceptă toate versiunile de limbă, compatibil USB

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.