

KIT TASTATURĂ ȘI MOUSE WIRELESS MEMPHIS ESPERANZA**Specificații mouse:**

- Frecvență wireless: 2.4 GHz
- Rezoluție: 1000DPI
- Distanță de funcționare: 10 m
- Tensiune lucru mouse: 3 V, receptor 5 V
- Curent consumat în utilizare: 100 mA
- Alimentare: 2 baterii tip AAA (nu sunt incluse)

**Specificații tastatură:**

- Dimensiuni: 446 x 150 x 26 mm
- Alimentare: 1 baterie tip AA (nu este inclusă)

Configurare și utilizare:

1. Deschideți compartimentele pentru baterii de la tastatură și mouse.
2. Introduceți 2 baterii tip AAA în mouse și 1 baterie tip AA în tastatură, respectând polaritatea corectă.
3. Închideți compartimentele pentru baterii.
4. Conectați receptorul la port-ul USB al calculatorului.
5. După ce sistemul instalează driverele, mouse-ul și tastatura pot fi utilizate.
6. Dacă LED-ul roșu luminează în partea din dreapta sus a tastaturii (1), cursorul mouse-ului se mișcă mai lent sau când tastați vă lipsesc litere când tastați, înseamnă că bateriile se descarcă. Trebuie să înlocuiți bateriile cu unele noi.
7. Mouse-ul are un compartiment pentru receptor. Acesta previne deteriorarea și pierderea acestuia.

NOTE:

- Nu utilizați mouse-ul pe suprafețe reflectorizante și neuniforme, deoarece va afecta funcția mouse-ului.
- Nu utilizați alt receptor Bluetooth împreună cu tastatura și mouse-ul.
- Nu deschideți sau reparați mouse-ul, tastatura sau receptorul.
- Curățați tastatura și mouse-ul cu un material textil uscat și moale.
- Bateriile uzate trebuie aruncate la un coș de gunoi pentru reciclarea bateriilor

Cerințe sistem

- Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10/MAC OS 8.6 sau versiune mai nouă.
- Necesită port USB 2.0

Utilizați baterii alcaline sau acumulatori pentru acest produs.

Bateriile nu trebuie dezafectate împreună cu deșeurile menajere. Acestea trebuie colectate separat la centrele de colectare a bateriilor.

Pentru a scoate bateriile:

- deschideți compartimentul pentru baterii
- scoateți bateriile
- închideți compartimentul pentru baterii.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.

**RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

