

## BOXE PC 2.1 TITANUM CANTO ESPERANZA

Cod produs ESP-TP101

### Manual de utilizare

#### ATENTIE


Nu amplasati difuzoarele pe suprafete calde

Nu deschideti panoul din spate al subwooferului – pericol de electrocutare. In caz de defectare, reparatiile etrebuieesc efectuate de catre un service autorizat.

Nu varsati lichide pe boxe. In cazul in care accidental patrund lichide in boxe, opriti imediat alimentarea de la retea si predat produsul la un service autorizat pentru constatare / reparare.

Opriti boxele cand nu sunt utilizate.

#### Descriere produs



1 – Alimentare

2 – Control volum

3 – Intrare audio

4 – Iesire casti

#### Specificatii tehnice

##### **Sateliti**

Putere iesire: 2 x 0.5 W (RMS)

Impedanta: 8 ohm

Difuzoare: 2 x 2.25"

Raspuns in frecventa: 20 Hz – 18 kHz

Dimensiuni: 68 x 88 x 145 mm

##### **Subwoofer**

Putere iesire: 1 W (RMS)

Impedanta: 4 ohm

Difuzor: 3 "

Alimentare: 220 – 230 VAC, 50 Hz

Dimensiuni: 110 x 105 x 155 mm

## Depanare

| Problema                                   | Solutie posibila                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nu se aude sunet de la difuzoare           | Verificati daca sistemul este pornit<br>Verificati ca nivelul volumului sa nu fie la minim<br>Verificati sursa de semnal                     |
| Sunetul este neclar, cu multe interferente | Verificati conexiunile cablurilor<br>Amplasati boxele departe de calculator si alte dispozitive electronice care ar putea cauza interferente |



### RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

