HeySmart

Hey Controller

iSNATCH

Cod. 68.6810.69



RO - Scanați codul QR pentru a descărca aplicația HeySmart și a înregistra un cont cu adresa dvs. de e-mail și parola.

2. Conectați smartphone-ul la routerul Wi-Fi de 2,4 GHz la care se va conecta și controlerul.

3. Deschideți HeySmart și urmați instrucțiunile expertului.
NOTĂ: Dacă nu funcționează, asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi este de 2,4 GHz și că numele și parola nu au mai mult de 16 caractere și/sau nu conțin simboluri (! # € % & etc.).

La mia casa
Bentornato a casa
Tutti i dispositivi
Salone
Stanza da
Nessun dispositivo
Aggiungi dispositivo


Aggiungi dispositivo
Telecamera di sicurezza (Wi-Fi)
Porta e luce (Wi-Fi)
Irrigatore (3_E-Wi-Fi)
Lampada a filamento (Wi-Fi)
Luci di striscia (Wi-Fi)
Presa (Wi-Fi)
Interruttore smart (Wi-Fi)
Presa multipla (Wi-Fi)
Commuta (Wi-Fi)
Termostato (Wi-Fi)
IR smart
Smart Doorbell
Allarme (Wi-Fi)
Interruttore (Wi-Fi)
PIR (Wi-Fi)


Modalità EZ
Reimpostare il dispositivo
Se l'indicatore luminoso lampeggia velocemente, saltare la fase di reset:
① Accendere il dispositivo;
② Accendere e spegnere il dispositivo rispettando la sequenza 'on-off-on-on'. (Fare comunque
Conferma che la luce lampeggia o respira
Seguire i passaggi per ripristinare il disp...


Inserire le informazioni relative alla rete Wi-Fi
Scegliere la rete Wi-Fi e immettere la password
NOME RETE
PASSWORD
Avanti

Aggiungi dispositivo
Aggiunta di 1 dispositivo/i in corso
WT5 RGB+CCT
Aggiunta in corso
...Wait...


Aggiungi dispositivo
1 dispositivo/i aggiunto/i correttamente
WT5 RGB+CCT
Aggiunto correttamente
Fine

ASOCIAȚIA DE TELECOMANDĂ RF

Puteți stoca sau șterge telecomenzi pentru a controla controlerul fără a utiliza Wi-Fi:
STOCARE: Apăsați rapid butonul Match de pe controler și
apăsați imediat butonul Zone de pe telecomandă. Indicatorul LED va clipi
rapid pentru a indica asocierea reușită.
ȘTERGERE: Apăsați și mențineți apăsat butonul Match de pe
controler timp de 5 secunde. Indicatorul LED va clipi rapid pentru a indica
că toate telecomenzile stocate au fost șterse.Puteți stoca sau șterge telecomenzi pentru a
controla controlerul fără a utiliza Wi-Fi:
STOCARE: Apăsați rapid butonul Match de pe controler și
apăsați imediat butonul Zone de pe telecomandă. Indicatorul LED va clipi
rapid pentru a indica asocierea reușită.
ȘTERGERE: Apăsați și mențineți apăsat butonul Match de pe
controler timp de 5 secunde. Indicatorul LED va clipi rapid pentru a indica
că toate telecomenzile stocate au fost șterse.

HeyController / HeyController+	
Wi-Fi	2,4 GHz
Working temperature	+0°C ~ +45°C
E.I.R.P. max. power	<20dBm
Frequency range:	2,4 GHz-2.4835 GHz
Power supply	12/24Vdc
Software version:	1.0
Current IN	8A
Current OUT	8A
Power OUT	96-192W
Protection grade	IP20

Producătorul, KON.EL.CO SpA - Viale Valtellina 33 20092 Cinisello Balsamo (Mi) – Italy, declară că acest echipament radio este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.gbconline.it

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Producătorul nu acceptă nicio răspundere pentru alte utilizări decât cele indicate în instrucțiunile de utilizare sau în cazul unor modificări neautorizate ale aparatului.
- Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și precauțiile și păstrați-le în apropierea aparatului. Nerespectarea precauțiilor poate duce la accidente și la daune grave pentru sănătate.

- Citiți aceste instrucțiuni.
- Păstrați aceste instrucțiuni.
- Acordați atenție sporită tuturor avertismentelor.
- Efectuați asamblarea și conexiunile și orice lucrări de instalare cu alimentarea deconectată în permanență.
- Efectuați lucrările de cablare numai în conformitate cu schema de asamblare și cu asistența personalului tehnic calificat.
- Conectați aparatul la o sursă de alimentare de tipul indicat în instrucțiuni sau pe aparatul însuși.
- Nu conectați sau deconectați cabluri și nu efectuați nicio lucrare cu mâinile ude. Utilizați aparatul numai în scopul prevăzut și descris în acest manual.
- Nu utilizați alte accesorii decât cele aprobate de producător. Țineți aparatul departe de îndemâna copiilor.

- Nu instalați în aer liber, în zone cu umiditate și departe de posibile scurgeri sau de prezența apei.
- Asigurați-vă că instalați produsul în locuri cu o circulație adecvată a aerului.
- Efectuați conexiunile, având grijă să strângeți bine bornele de pe cablu și fără ca părțile din cupru să intre în contact între cabluri.
- În cazul unor defecțiuni sau

RO - Simbolul coșului de gunoi barat de pe echipament indică faptul că produsul la sfârșitul duratei sale de viață utilă trebuie colectat separat de alte deșeuri. Prin urmare, utilizatorul trebuie să ducă echipamentul intact din componentele sale esențiale la sfârșitul duratei sale de viață utilă la centrele corespunzătoare de colectare separată a deșeurilor electrice și electronice sau să îl returneze comerciantului cu amănuntul la achiziționarea unui echipament nou de tip echivalent (fără alte achiziții, dacă este mai mic de 25 cm.). Eliminarea neautorizată a produsului de către utilizator implică aplicarea de sancțiuni administrative în conformitate cu Decretul-lege nr. 49 din 14 martie 2014.

AVERTISMENT: Datorită dezvoltării tehnologice continue, descrierea și designul produsului se pot modifica fără notificare prealabilă. Nu deschideți, modificați sau reparați singur produsul, deoarece acest lucru va invalida automat garanția.

CE

Made in China

Kon.El.Co. S.p.A. – Viale Valtellina 33 20092 Cinisello Balsamo (Mi) – Italy
info@konelco.it