


VR Headset KM0206



BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE

RO

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare. Producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzatoare a aparatului.

- Pastrati aparatul departe de surse de caldura, apa, umiditate sau lumina directa a razelor solare. Pastrați-l într-un loc răcoros, uscat, la o temperatură moderată.
- Utilizarea acestui produs în apropierea dispozitivelor medicale poate cauza interferențe. Acordați o atenție deosebită când utilizați ochelarii lângă aceste dispozitive (pacemaker, proteze auditive sau alte dispozitive medicale)
- Acest produs nu este o jucărie. Nu lăsați accesoriile sau aparatul la îndemana copiilor.
- Utilizați numai accesorii originale.
- Nu folosiți dispozitivul dacă dispozitivul sau cablul de alimentare sunt deteriorate.
- Nu încercați să reparați / demontați acest aparat singur. În cazul în care aparatul nu funcționează corespunzător, contactați imediat un centru de service autorizat.
- Va rugăm să utilizați o carpa moale, umezită ușor, pentru a curăța suprafața aparatului. Nu folosiți solvenți sau agenți chimici agresivi de curățare.


Masuri de siguranta

- Utilizați ochelarii doar într-un mediu sigur. Asigurați-vă că nu va aflați lângă alte persoane, obiecte, scări, balcoane, ferestre, mobilă sau alte obiecte pe care le puteți lovi sau dăuna atunci când folosiți ochelarii sau imediat după ce i-ați folosit.
- Ochelarii VR nu trebuie purtați niciodată în situații în care se necesită atenție, cum ar fi mersul pe jos, cu bicicleta sau la condus.
- Asigurați-vă că dispozitivul VR stă drept și este prins confortabil pe capul dvs. și că vedeți o singură imagine clară. Folosiți treptat dispozitivul VR pentru a permite corpului să se adapteze.
- Pentru prima dată folosiți-l doar câteva minute, apoi, pe măsura ce vă obișnuiți cu realitatea virtuală, creșteți timpul de utilizare a dispozitivului VR. Uitați-vă înapoi atunci când intrați pentru prima dată în realitatea virtuală și poate ajuta să vă acomodați la orice diferențe minore între mișcările din lumea reală și experiența de realitate virtuală care rezultă.
- Nu utilizați dispozitivul mai mult de 2 ore.
- Nu folosiți dispozitivul VR atunci când sunteți obosit, când va aflați sub influența alcoolului sau a medicamentelor, sunteți mahmur, aveți probleme digestive, sunteți sub stres emoțional sau anxietate sau suferiți de răceală, gripă, dureri de cap, migrene sau dureri de urechi, deoarece acest lucru va poate crește sensibilitatea la simptome adverse.


- Nu folosiți dispozitivul VR în timp ce vă aflați într-un vehicul în mișcare ca de exemplu mașina, autobuz sau tren.
- Opriti imediat utilizarea dispozitivului VR dacă aveți unul din următoarele simptome: convulsii, pierderea cunoștinței, oboseala oculară, spasme oculare sau musculare, mișcări involuntare, vedere modificată, estompată sau dublă sau alte anomalii vizuale, amețeală, dezorientare, vă este afectat echilibrul, coordonarea ochi-mână este afectată, aveți o transpirație excesivă, salivare crescută, greață, senzație de leșin, disconfort sau dureri de cap sau la ochi, somnolență, oboseală sau simptome similare cu răul de mișcare
- Dispozitivul VR nu trebuie folosit de copii cu vârsta sub 13 ani, femeile însărcinate, persoanele în vârstă, persoanele cu boli de inimă, hipertensiune arterială, persoane cu frica de înalțimi sau cu frica de mulțimi sau orice alte afecțiuni medicale grave.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Capac față
2. Buton de blocare a capacului
3. Rotită pentru reglarea distanței pupilare
4. Rotită pentru reglare focalizare
5. Pernițe din spumă
6. Obiectiv
7. Suport reglabil pentru telefon



CONTROLLER BLUETOOTH



1. Joystick
2. Indicator LED
3. Buton mod:
 - Apasati butonul @ + A/B/C sau D pentru a intra in modul dorit.
4. Buton pornire:
 - apasati si tineti apasat acest buton pentru a porni controllerul.
 - apasati si tineti apasat acest buton pentru a opri controllerul.
5. Buton C
6. Buton B
7. Buton A
8. Buton D
9. Buton Enter
10. Iesire
11. Comutator Android/iOS
12. Capac baterie

Mod Muzica:

Apasati butonul @/ , apoi apasati A pentru a intra in modul muzica.

In acest mod, butoanele au urmatoarele functii:

	A	B	C	D	ESC	Enter	@	Buton Pornire	Joystick	
									Sus	Jos
Android	Redare/ Pauza	Nici o functie	Reducere volum	Crestere volum	Nici o functie	Redare/ Pauza	Nici o functie	Nici o functie	Piesa anterioara/ urmatoare	
iOS	Mod silentios/ unmute	Reducere volum	Crestere volum	Acasa	Crestere volum	Mod silentios/ unmute	Nici o functie	Nici o functie	Piesa anterioara/ urmatoare	

Mod Mouse (implicit):

Apasati butonul @ b, apoi butonul D pentru a intra in Modul Mouse (disponibil pentru Android)

In acest mod, butoanele au urmatoarele functii:

	A	B	C	D	ESC	Enter	@	Buton Pornire	Joystick
Android	Confirmare	Iesire	Crestere volum	Reducere volum	Iesire	Confirmare	Nici o functie	Nici o functie	Mouse pointer control

Nota:

- Functia butoanelor variaza in functie de aplicatie / joc sau mod.

INSTALAREA BATERIEI

1. Deschideti si indepartati capacul bateriei.
2. Introduceti 2 baterii AAA, respectand polaritate corecta. (+/-).
3. Inchideti capacul bateriei

Note:

- Nu utilizati niciodata baterii noi cu baterii vechi in acelasi dispozitiv.
- Scoateti toate bateriile cand telecomanda nu va fi folosita pentru o lunga perioada de timp.

APLICATIE

1. Pentru smartphone-uri cu sistem de operare Android, scanati codul QR alaturat si descarcati aplicatia Google Cardboard.
2. Pentru smartphone-uri cu iOS, cautati pentru "vr" in App Store si descarcati aplicatia Google Cardboard.



3. Deschideti aplicatia Google Cardboard de pe smartphone si scanati codul QR din dreapta pentru a configura castile VR.



INSTALAREA DISPOZITIVULUI SI SETARI

Note:

- Dispozitivul VR il puteti folosi impreuna cu ochelarii de vedere.
- Pastrati obiectivele curate si protejati-le impotriva zgarieturilor. Daca obiectivele se murdaresc sau se aburesc, stergeti-le cu o carpa de curatat ochelari.
- Pernita din spuma se poate murdari daca fata va transpira atunci cand purtati ochelarii VR. Asigurati-va ca fata dvs. este curata si uscata atunci cand purtati ochelarii VR, pentru a preveni deteriorarea pernitei de spuma.

ASOCIERE CONTROLLER BLUETOOTH CU SMARTPHONE

1. Utilizati comutatorul de pe partea stanga a dispozitivului pentru a comuta la sistemul de operare al telefonului smartphone. (Android/iOS).
2. Apasati si tineti apasat butonul Pornire pentru a porni controller-ul (lumina LED palpaie rapid de mai multe ori) Dispozitivul va intra in mod automat in modul de asociere. (Led-ul albastru va palpai incet).
3. Porniti functia Bluetooth de pe smartphone pentru a cauta dispozitive noi.
4. Din lista dispozitivelor gasite alegeti controllerul (KM0207).
5. Atunci cand smartphone-ul este conectat cu succes cu controllerul, LED-ul se stinge.

Note:


- De fiecare data cand controller-ul este pornit, acesta se va conecta automat la ultimul smartphone conectat. Va rugam sa retineti, dispozitivul trebuie sa fie aiba activata functia Bluetooth.
- Daca asocierea nu este finalizata in aproximativ 3 minute, controller-ul se va opri. In acest caz, procesul de asociere se repeta pentru a asocia castile cu un dispozitiv extern.
- In cazul in care telefonul este conectat cu controlerul, dar nu exista nici o operatie in decurs de 10 minute, regulatorul se va opri automat.

INSTALAREA SMARTPHONE-LUI

1. Lansati aplicatia/jocul/filmul dorit.

Nota:

- Asigurati-va ca aplicatia/jocul/filmul dorit va fi afisat in format side-by-side!
- Inainte de a introduce smartphone-ul in suportul dispozitivului, conectati controllerul Bluetooth cu smartphone-ul.



2. Trageți suport de telefon de blocare pentru a deschide suport de telefon.
3. Introduceți smartphone-ul in suportul pentru telefon. Ajustati pozitia smartphone-lui prin largirea sau ingustarea suportului. Asigurati-va ca ati asezat smartphone-ul in mijlocul suportului.



4. Inchideti capacul din fata.
5. Smartphone-ul este instalat in siguranta in suportul dispozitivului.

RO

UTILIZAREA OCHELARILOR VR

1. Puneti-va dispozitivul.
2. Reglați lungimea curelei pentru cap.

Nota: Asigurati-va ca ati ajustat dispozitivul in asa fel incat sa va simtiti confortabil cand purtati dispozitivul.


VIZIBILITATE

1. Reglarea lentilei:

- Utilizati rotita pentru reglare distanta intre pupile pentru a ajusta distanta intre lentile.
- Utilizati rotita reglare focalizare pentru a ajusta distanta intre lentile si smartphone.

Nota: Ajustarile trebuie efectuate in asa fel incat sa realizati o imagine clara, coerenta și tri-dimensională.

Se recomanda utilizarea dispozitivul in pozitie sezand, sprijinindu-va pe partea din spate a scaunului / fotoliului / canapelei, etc (vezi imaginea).



SPECIFICATII

- Lentile:
 - Diametru: 33,4 mm
 - FOV: 70° ~ 90°
 - Lentile asferice
- Reglarea lentilei:
 - Reglaj apropiere: 0-800°
 - Reglaj departare: 0-400°
 - Distanța între pupile: 58-68mm
- Compatibilitate cu telefoane:
 - Dimensiune ecran: 4" - 6"
 - Este necesara functia giroscop
- Control Bluetooth:
 - Versiune Bluetooth: 3.0
 - Raza de actiune de pana la 10 m
 - Alimentare: 2 baterii marime AAA (LR03)
 - Greutate: 42 g
- Sistem de ventilare
- Dimensiuni dispozitiv:
 - Dimensiuni: 200 x 135 x 90 mm
 - Greutate: 389 g
- Setul include: ochelari, controller Bluetooth, material, manual de utilizare

MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul www.krugermatz.com pentru a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii.

In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si Raspunsuri.

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

„Compania Lechpol declară că produsul KM0206 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.

Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.