


Gaming chair KM0762



BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE

RO



Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji, oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody bądź obrażenia spowodowane nieprawidłowym użyciem lub montażem, ani uszkodzenia mechaniczne produktu.

- Należy zwrócić uwagę, czy w zestawie znajdują się wszystkie niezbędne części. W przeciwnym wypadku, należy się skontaktować ze sprzedawcą.
- Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów.
- Urządzenie należy umieścić na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Śruby należy przykręcić mocno, ale nie zbyt mocno. Zbyt mocne dokręcenie może do zniszczenia lub osłabienia gwintu.
- Nie należy stawiać na fotelu. Nie należy siadać na podłokietnikach.
- Na fotelu może siedzieć tylko jedna osoba!
- Nie należy korzystać z fotela jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona, lub jeśli śruby są odkręcone lub nie przykręcone poprawnie.
- Nie należy siedzieć na brzegu siedziska. Zaleca się, utrzymywanie prawidłowej postawy podczas siedzenia na fotelu (pomoże to zapobiec ewentualnej utracie równowagi i upadkowi).
- Małe części fotela należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Maksymalna waga użytkownika korzystającego z fotela nie może przekraczać 150 kg. Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia.
- Przed użyciem, należy się upewnić, że fotel został poprawnie złożony.

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele cauzate de asamblarea, manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului și nici pentru daune mecanice.


- După despatchetarea scaunului, asigurați-vă că toate componentele sunt în pachet. Contactați furnizorul dacă nu le aveți pe toate.
- Utilizați doar accesorii autorizate.
- Asigurați-vă că puneți acest produs pe o suprafață plană, uscată și stabilă.
- Nu strângeți prea tare și nu forțați șuruburile deoarece pot rupe, fisura sau deteriorează gaura pentru șurub.
- Nu vă urcați pe scaun și nu îl utilizați ca scară. Nu stați pe mânerele acestui produs.
- Scaunul este doar pentru o persoană!
- Nu utilizați scaunul dacă una din componente este deteriorată sau dacă șuruburile nu sunt destul de strânse sau lipsesc.
- Nu stați pe marginea scaunului. Asigurați-vă că stați corect pe scaun pentru a evita dezechilibrarea și căderea.
- Țineți părțile mici departe de copii.
- Acest produs suportă o greutate maximă de 150 kg. Nu depășiți această greutate.
- Asigurați-vă că produsul este asamblat corect înainte de utilizare.

SET BEINHALTET | SET INCLUDES | W ZESTAWIE | SETUL INCLUDE


(1) ×5		(7) ×1	
(2) ×1		(8) ×1L×1R	
(3) ×1		(9) ×4	 M8*20mm
(4) ×1		(10) ×8	 M8*25mm
(5) ×1		(11) ×8	
(6) ×1		(12) ×1	 5mm


MONTAGE | ASSEMBLY | MONTAŽ | ASAMBLARE

1




2







4



5



6



REGLARE PE ÎNĂLȚIME

- Pentru a ajusta înălțimea, căutați sub scaun în partea dreaptă un mâner. Trageți de mâner și ridicați-vă corpul încet pentru a permite scaunului să se ridice la înălțimea dorită. Pentru a coborî scaunul, apăsați mânerul în jos. Scaunul se va lăsa în jos până când mânerul este eliberat sau scaunul ajunge în cea mai joasă poziție.
- Rețineți: nu puteți lăsa scaunul în jos fără a vă utiliza greutatea corpului.
- Când reglați înălțimea, asigurați-vă că picioarele rămân în contact cu solul.

ÎNCLINARE

Pentru a bloca funcția de înclinare, împingeți mânerul pentru reglarea înălțimii (în cilindru). Pentru a activa funcția de înclinare, trageți mânerul afară.

PERNE

1. Puneți centurile elastice.
2. Legați clemele centurii împreună.
3. Reglați pernele după cum doriți.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Curățați scaunul periodic cu un material textil moale, ușor umezit, apoi ștergeți-l cu un prosop moale și uscat. Nu utilizați abrazivi sau agenți chimici pentru a curăța scaunul deoarece scaunul se poate înălbi sau deteriora.
- NU expuneți scaunul la umiditate, apă sau alte lichide. Protejați produsul de praf, surse de căldură, temperaturi extreme sau lumina directă a soarelui. Protejați-l de margini ascuțite și alți factori care ar putea duce la deteriorarea produsului.
- Verificați periodic șuruburile și strângeți-le dacă este necesar.

SPECIFICAȚII

Perne: 2	Înălțime spătar: 75 cm
Material bază: PU, PVC	Adâncime șezut: 50 cm
Material acoperire scaun: piele eco	Înălțime reglabilă șezut: 47-56 cm
Material roți: PU, nailon	Înălțime scaun: 117-126 cm
Lățime spătar: 55 cm	Greutate max. utilizator: 150 kg
Înălțime cotiere: 69-78 cm	Greutate netă: 14 kg
Lățime șezut: 52 cm	

AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitați: www.krugermatz.com.

Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Vizitați site-ul web www.krugermatz.com pentru mai multe produse și accesorii.

În cazul în care aveți întrebări va rugăm să vă adresați secțiunii Întrebări frecvente.



Romania

Reciclarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



RO

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.