



Router wireless TL-WR740N




1. Conectarea router-ului

Obs. Pentru configurarea router-ului, utilizati numai conexiunea de retea prin cablu.

- Deconectati de la priza: calculatorul, modemul si routerul.
- Conectati portul WAN al router-ului la portul LAN al modemului cu un cablu Ethernet.
- Conectati calculatorul la portul 1~4 de pe router cu un cablu Ethernet.



- Conectati adaptorul furnizat in mufa jack pe partea din spate a router-ului iar celalalt capat la o priza standard de perete.




- Porniti calculatorul, modemul si routerul, apoi verificati daca LED-urile router-ului se aprind normal ca in schema de mai jos.

PWR: Lumina continua

SYS/WLAN: Lumina palpaie

LAN: Lumina este continua sau palpaie daca portul corespunzator este conectat.


WAN: Lumina palpaie sau este continua



Obs. Daca LED-urile nu se aprind normal, verificati daca toti conectorii de cablu (adaptor si cablu Ethernet) sunt conectati corect la router.

2. Configurarea router-ului

Metoda 1: Utilizati CD-ul furnizat.



Selectati modelul produsului si apasati **Easy Setup Assistant**.

- Apasati **START** apoi urmati instructiunile de configurare.

Dupa ce ati incheiat configurarea router-ului, urmati pasul 3 **Testarea conexiunii la internet**.

Metoda 2: Configurarea router-ului cu ajutorul browser-ului de internet

a. Logarea

- Deschideti browserul de internet si tastati <http://192.168.1.1> apoi apasati ENTER. In fereastra aparuta pe ecran (**Nume utilizator** si **Parola**) introduceti valorile implicite apoi apasati OK.

User name: admin


Password: admin

Apasati **OK**.

Pagina de management a routerului va fi afisata dupa logarea incheiata cu succes.


Apasati **Quick Setup**

b. Configurarea parametrilor de internet



Apasati **Next**

Selectati **Auto-Detect**



Apasati **Next**

Asteptati ca routerul sa detecteze tipul de conexiune.

Setup Wizard - WAN Connection Type

Detecting the connection type your ISP provides, please wait...

Back

A. Daca aveti o conexiune **PPPoE**, selectati **PPPoE** si apasati **NEXT** pentru a incarca urmatoarea figura, iar apoi introduceti utilizatorul si parola data de furnizorul de Internet.

B. Daca aveti un IP fix, selectati **Static IP** si apasati **NEXT** si completati casutele cu parametrii comunicati de furnizorul de Internet.

c. Configurarea setarilor wireless


Pastrati setarea implicita (**Enable**). Daca doriti sa dezactivati setarea wireless, selectati **Disable**.

Puteti pastra setarile implicite fara a afecta router-ul. Selectati zona dvs. din lista.


Apasati **NEXT**.

Nota: Dupa ce configurarea a fost finalizata si conectarea la internet a reusit, este recomandat sa schimbati parola de acces pentru a preveni schimbarea setarilor de catre persoane neautorizate.

Apasati **Finish**



Apasati **Reboot**



3. Testarea conexiunii la internet

Setarile de baza pentru router sunt incheiate. Deschideti browserul si logati-va pe urmatoarele site-uri:

<http://www.tp-link.com>

<http://www.google.com>

Daca puteti accesa urmatoarele site-uri, router-ul dvs. a fost configurat cu succes. Daca aceste site-uri nu pot fi accesate, vezi **T4** din **Ghidul de anomalii** : „What can I do if I cannot access the Internet?”(Ce trebuie sa fac daca nu pot accesa internetul?)

Intrebari frecvente

T1. Cum revin la setarile din fabrica in configurarea router-ului?

In timp ce routerul este pornit, apasati si tineti apasat butonul **Reset** de pe panoul din spate pentru 8 pana la 10 secunde. Cand routerul este resetat, setarile de configurare curente se pierd si va trebui sa reconfigurati routerul.

T2. Ce trebuie sa fac daca uit parola?

- Reveniti la setarile din fabrica.
- Utilizati numele de utilizator si parola setate din fabrica: **admin, admin**.
- Incercati sa configurati routerul din nou.


T3. Ce trebuie sa fac daca nu pot accesa pagina de configurare?

- A. Configurati adresa IP a calculatorului.


Pentru Windows XP OS

Apasati **Start** > **Control Panel**. Va fi afisata urmatoarea fereastra.

Apasati **Network and Internet Connections**




Apasati **Network Connections**




Click dreapta pe **Local Area Connection**

Apasati **Properties**




Click dreapta pe **Internet Protocol (TCP/IP)**



Selectati **Obtain an IP address automatically**

Selectati **Obtain DNS server address automatically**


Apasati **OK**.




Pentru Windows Vista OS

Apasati **Start>Settings>Control Panel**.


Apasati **View network status and tasks**




Apasati **View status**



Apasati **Properties**




Dublu click pe **Internet Protocol Version (TCP/IPv4)**



Selectati **Obtain an IP address automatically**


Selectati **Obtain DNS server address automatically**

Apasati **OK**




B. Configurati browserul IE. Deschideti browserul IE apasati **Tools** tab.

Apasati **Internet Options**



Selectati **Never dial a connection**


Apasati **OK**.




T4. Ce trebuie sa fac daca nu pot accesa internetul

1. Verificati daca toti conectorii sunt introdusi corect.
2. Verificati daca puteti accesa pagina de management a routerului.

3. Asigurați-vă că sunteți conectat la routerul TP LINK cu calculatorul care a fost conectat de la început la modem, apoi logați-vă la pagina de management și browse Network>MAC Clone, apăsați Clone MAC address apoi Save. Restartati routerul apoi încercați să accesați internetul de la calculator.



4. Logați-vă pe pagina de management și browse Network>LAN; schimbați adresa IP LAN de la 192.168.1.1 la 192.168.x.1 (x poate fi orice număr de la 2 la 254). Apăsați butonul Save. Routerul se va restarta și puteți încerca să accesați internetul de pe calculator. Routerul poate fi accesat doar dacă utilizați noua adresă IP LAN. (192.168.X.1)




Setare wireless de securitate

Selectați **Wireless Security**

Selectați **WPA-PSK/WPA2-PSK**

Introduceți o **Cheie de Siguranță** folosind 8 sau mai multe caractere (numere sau litere) în câmpul **PSK Password**.


Apăsați **Save**.



Apăsați **System Tools**

Apăsați **Reboot**

Apăsați **Reboot**



Nu aruncați deșeurile provenite din aparate electronice la gunoiul menajer. Reciclați aceste deșeuri la centrele de colectare special amenajate pentru colectarea deșeurilor provenite din aparatură electrică și electronică.