



**KOM0192**

## Notebook AC power adapter

Specification / Specyfikacja / Specificatii / Technische Daten:

- Original AC Adapter Toshiba 19V 3.42A / Oryginalny zasilacz AC Toshiba 19V 3.42A / Original adaptoru Toshiba 19V 3.42A AC / Original Toshiba 19V 3.42A AC Netzgerät
- Input / Wejście / Intrare / Eingang: AC 100-240V
- Output / Wyjście / Iesire / Ausgang: DC 19V 3.42A
- Power / Moc / Putere / Leistung: 65W
- Outlet / Złącze wyjściowe / Forma stecher / Ausgangsstecker: 3-prong
- Connector size / Wymiary złącza / Dimensiuni conecto / Anschlussgröße:
  - Internal diameter / Wymiar wewnętrzny / Diametru interior / Innen-Durchmesser: 2.5mm
  - External diameter / Wymiar zewnętrzny / Diametru exterior / Außen-Durchmesser: 5.5mm

Compatible part number / Kompatybilny numer katalogowy / Compatibil parte numărul de / Kompatibel Teilenummer

*Gateway API3AD03, 0225C1965, PA-1650-01, PA-1700-02, SADP-65KB, LC-T2801-006, PA-1480-19Q, Toshiba PA3467U-1ACA, PA3396U-1ACA, ADP-65DB, ADP-65HB, PA-1600-06D1*

High quality AC adapter notebook charger with power supply cord dedicated to the following models:  
Wysokiej jakości zasilacz do laptopa dedykowany do następujących modeli:  
Incarcator notebook de calitate, cu cablu de alimentare, dedicat urmatoarelor modele:  
Hochwertiges Notebook Netzteil Ladegerät mit Netzkabel für folgende Modelle:

*Toshiba Satellite A85 Series:  
A85-S1071, A85-S1072, A85-SP107, A85-SP1072*

*Toshiba Satellite L15 Series:  
L15-S1041, L15-SP104*

*Toshiba Satellite L20 Series:  
L20-SP119*

*Toshiba Satellite L25 Series:  
L25-S119, L25-S1192, L25-S1193, L25-S1194, L25-S1195, L25-S1196, L25-SP129, L25-SP139*

*Toshiba Satellite M55 Series:  
M55-S139, M55-S1391*

*Gateway S Series:  
S-7500, S-7500N, S7500, S7500N*

Gateway CX Series:  
CX200, CX200S, CX200X

Toshiba Satellite 1000 Series:  
1000-S157, 1000-S158, 1005-S157, 1005-S158, 1100-S101, 1110-S153, 1110-SP153, 1115-S103, 1115-S107, 1115-S123, 1115-SP153, 1130-S155, 1130-S156, 1135-S125, 1135-S155, 1135-S1551, 1135-S1552, 1135-S1553, 1135-S1554, 1135-S156, 1200-S121, 1200-S122

Toshiba Satellite 3000 Series:  
3000-S304, 3000-S307, 3000-S353, 3005-S303, 3005-S304, 3005-S307, 3005-S308, 3005-S403

ACER TravelMate Series:  
TM211T, 212T, 213TX, TM340T, TM 341T, TM342, TM345T, TM347T, TM351TE, TM350TE, TM352TE, TM352TE-N, TM353TE, TM353TEV, TM354TE, TM354TEV, TM521TE, TM524TXV, TM525TE, TM525TXV, TM528TE, TM551XV, TM600TER, TM602TER, TM603TER, TM604TER, TM 610TXV, TM610TXVi, TM610TxC, TM611TXV, TM611TxC, TM612TXV, TM612TxC, TM613TXV, TM613TxC, TM730TX, TM732TX, TM734TL, TM735TLV, TM738TLV, TM739TLV

**Note: Not all compatible models are listed.**

**Uwaga: Nie wszystkie kompatybilne modele zostały wyszczególnione.**

**Notă: Nu toate model compatibile este listat.**

**Hinweis: Nicht alle kompatiblen Modell aufgeführt ist.**



#### English



#### Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)  
This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street 08-400 Garwolin.

#### Romania



#### Reciclarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Produs în RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

#### Deutsch



#### Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

#### Poland



#### Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1 08-400 Garwolin.

Made in China für Lechpol Electronics Bv Provincialeweg 7, 3248 Lk Melissant, Holland