

KOM0311
Tastatura bluetooth mini GSM/TV/tableta
Manual de utilizare

Continut colet

- Tastatura wireless
- Cablu USB pentru incarcare
- Manual de utilizare

1. Caracteristici produs

- tastatura wireless Bluetooth 3.0
- design modern
- buton special pentru acces usor la o multime de aplicatii
- usor, taste silentioase, impermeabil, protejat impotriva prafului
- sleep mode

2. Specificatii tastatura

- interfata bluetooth 3.0 standard
- distanta de operare: 10 m
- tensiunea de alimentare: 3 V
- curent consumat: < 3 mA
- curent in stand-by: < 1 mA
- curent consumat in modul sleep: < 200 uA
- dimensiuni baterie: 30 x 25 x 3 mm
- greutate: 70 gr
- temperatura de operare: -10 °C ... +55 °C

3. Procedura de asociere bluetooth

Pas 1: Porniti comutatorul de alimentare. LED-ul verde va lumina timp de 3 secunde si apoi se opreste (daca tastatura este utilizata pentru prima data, LED-ul verde lumineaza 3 sec. si apoi tastatura intra automat in modul de cautare iar LED-ul va lumina de cate 2 ori la un interval de 2 secunde) .

Pas2: Apasati butonul [link]. LED-ul verde lumineaza de 2 ori la 2 secunde pana cand asocierea este realizata – timpul maxim este de 3 minute.

Pas3: porniti si deblocati dispozitivul iPad. Apasati pe iconita [setting].

Pas4: In meniul de setari, accesati submeniul Bluetooth

Pas5: Apasati pe search (cautare). Dupa ce ati gasit tastatura wireless, apasati pe iconita tastaturii pentru conectare.

Introduceti cu ajutorul tastaturii wireless parola.

Nota:

Tastatura wireless poate fi conectata si la alte dispozitive Bluetooth. Pentru alte dispozitive Bluetooth verificati standardul Bluetooth si compatibilitatea inainte de a incerca sa conectati dispozitivele.

4. Baterie

Cand tensiunea pe baterie scade , este momentul sa incarcati bateria tastaturii.

Pas1: Conectati cablul USB la interfata de incarcare a tastaturii.

Pas2: Conectati celalalt capat al cablului USB la un incarcator USB sau la un calculator

5. Modul sleep

Daca tastatura nu ste utilizata timp de 25 minute, ea intra in modul sleep pentru a economisi energie, iar indicatorul [power] se stinge. Pentru a iesi din acest mod, apasati orice tasta si asteptati 3 secunde.

6. Indicatii privind siguranta

1. Pastrati tastatura departe de obiecte ascutite
2. Nu asezati obiecte pe tastatura.
3. Nu puneti tastatura in cuptorul cu microunde.
4. Nu indoiti tastatura si nu aplicati nici un fel de stress mecanic asupra ei.
5. Pastrati tastatura departe de substante chimice, uleiuri si alte lichide de natura organica.

7. Curatare

Curatati tastatura periodic utilizand un material textil umezit cu apa sau dezinfectant pe baza de alcool.

8. Depanare

(A) Nu se poate conecta

1. Verificati comutatorul de alimentare a fie pornit
2. Verificati distanta fata de iPad sa nu fie prea mare
3. Verificati bateria sa nu fie descarcata
4. Verificati ca dispozitivul iPad sa fie pornit
5. Verificati ca tastatura sa fie selectata pentru asociere la ipad

(B)Tastatura nu se poate incarca

1. Verificati cablul USB sa fie conectat corect
2. Verificati ca alimentatorul USB sa fie conectat la retea

9. Combinatie speciala de taste

Apasati lung **Fn** si o combinatie cu **F1 – F12** si tasta **insert** pentru a comuta la tastele multimedia.