

INTEX UPS

KOM0315

Uninterruptable power supply



life
Version
2.0

ENJOY
THE
FUTURE

Bedienungsanleitung **DE**

User's manual **EN**

Instrukcja obsługi **PL**

Manual de utilizare **RO**



Dear user: Thank you for purchasing INTEX product. You are sincerely recommended to read this manual carefully & completely prior to use for best usage of this device.

INTEX

DEMAND MORE

PREZENTARE

UPS-ul este o sursa auxiliara de furnizare tensiune de alimentare de 220 VAC, atunci cand tensiunea de retea de alimentare este intrerupta. Cand exista tensiune de alimentare la retea, UPS-ul va oferi protectie la supratensiuni si incarca bateria interna. In cazul in care tensiunea de la retea se intrerupe, UPS-ul furnizeaza imediat curent alternativ sarcinii conectare la iesirea acestuia.

- (1) Se utilizeaza microprocesor pentru comanda UPS. Prin aceasta, se va mari flexibilitatea sistemului si se va creste fiabilitatea sistemului.
- (2) Selectarea automata a frecventei.
- (3) Incarcator pentru baterie, pentru a prelungi durata de viata a bateriei si a incarca complet bateria.
- (4) Protectie reala la suprasarcina, atat in functionare normala cat si in modul de operare pe baterie.

INSTALARE SI FUNCTIONARE

- Verificati UPS-ul la primire. Ambalajul este reciclabil; pastrati-l pentru utilizare ulterioara sau reciclati-l in mod corespunzator.
- Cablul de alimentare de pe panoul din spate trebuie sa fie conectat la o priza de perete. Tensiunea de la retea trebuie sa corespunda cu tensiunea de intrare a UPS-ului.
- Cablul de alimentare al echipamentului (de exemplu, calculator) va fi conectat la priza de pe panoul din spate.
- Dupa ce UPS-ul este conectat la retea de alimentare, apasati butonul de alimentare timp de 3 secunde. Dupa aceea, conectati cablurile electrice ale dispozitivelor folosite la UPS.

Atentie: PC-ul si monitorul pot fi conectate la iesirea UPS-ului pentru a fi protejate impotriva caderilor de tensiune. Capacitatea maxima nu trebuie sa depaseasca capacitatea nominala a dispozitivului (UPS).

Atentie: Cand apasati butonul de alimentare led-ul verde se va aprinde pentru a semnaliza functionarea normala (cand exista tensiune de alimentare de la retea).

Atentie: In cazul in care UPS-ul nu este folosit pentru o perioada de 3 luni, acesta trebuie sa ramana conectat la retea de energie electrica cel putin 6 ore pentru a incarca bateria si pentru a asigura o durata mai lunga de functionare a bateriei.

Atentie: Acest model special de UPS nu poate fi utilizat cu o baterie externa pentru prelungirea duratei de backup.

Atentie: Daca exista un port RS232 pe panoul din spate, consultati CD-ul inclus pentru instalare si operare. Retineti ca, daca nu exista conector RS232 situat pe partea din spate, nu exista nici CD de instalare.

- Apasati butonul de alimentare timp de 3 secunde pentru a opri UPS-ul.

ALARMA

“BACKUP” (Alarma inactiva)

Daca UPS-ul functioneaza in modul ,BACKUP', veti auzi o alarma sonora. Alarma se opreste atunci cand UPS-ul revine la functionarea normala a retelei. Alarma poate fi oprita prin apasarea butonului de alimentare pe modul backup.

Atentie: Alarma „BACKUP” va emite sunet la fiecare 8 secunde (alarma viteza-mica).

„BATERIE DESCARCATA“ (Alarma rapida)

Pe modul ,BACKUP' atunci cand bateria este slaba (aproximativ 20% - 30%), UPS-ul emite sunete in succesiune rapida, pana cand se opreste din cauza bateriei descarcate sau revine la modul de functionare normal ,LINIE'.

Atentie: alarma va suna ca la fiecare 0,5 secunde din cauza tensiunii joase

Atentie: alarma rapida nu poate fi oprita atunci cand ,BATERIA ESTE SLABA'.

“SUPRASARCINA” (Alarma continua)

Atunci cand UPS-ul este supraincarcat (sarcinile conectate depasesc capacitatea maxima nominala), UPS-ul va emite sunet de alarma continuu ca un avertisment pentru suprasarcina. Pentru protectia aparatului si a sarcinilor, UPS-ul se opreste automat. Va rugam sa deconectati dispozitivele care nu sunt necesare de la UPS pentru a opri alarma de suprasarcina.

DEPANARE

PROBLEMA	CAUZE POSIBILE	SOLUTII
UPS-ul nu mai porneste	Tensiunea bateriei este < 10V	Reincarcati UPS-ul cel putin 6 ore
UPS-ul este intotdeauna pe modul baterie	Cablul de alimentare s-a desfacut	Conectati cablul de alimentare
	Siguranta arsa	Inlocuiti siguranta
	Tensiunea de alimentare este prea mare, prea mica sau nu exista	In conditii normale
Durata backup prea scurta	Bateria nu s-a incarcat complet	Incarcati bateria UPS-ului cel putin 6 ore
Avertizorul sonor emite sunet continuu	UPS supraincarcat	Indepartati o parte din sarcina
	Baterie descarcata	Incarcati bateria

SPECIFICATII

INTRARE	Interval tensiune	165V~280V
	Frecventa	50Hz +- 5
IESIRE	Tensiune (la baterie)	Unda sinusoidala sintetizata, 195V~245V
	AVR	AVR creste (scade) automat tensiunea de iesire cu 15% fata de tensiunea de intrare, daca intervalul tensiunii de intrare este cu 9%-25% mai mic (mai mare) decat valoarea nominala.
	Timp raspuns	=< 10ms
BATERIE	Tipul	Sigilata, baterie cu acid (fara intretinere)
	Durata tipica de rein-carcare	10~12 ore
	Protectie	Auto-testare automata & protectie la descarcare, indicator pentru inlocuire baterie
	Durata back-up	3-15 minute (in functie de calculator)
ALARMA	Backup baterie	Suna rar (o data la 8 sec.)
	Baterie descarcata	Suna des (o data la 0.5 sec.)
	Supraincarcare	Suna continuu
MEDIUL	Mediu ambiant	Inaltime: max. 3500m, 0-95% umiditate fara condens, 0-40°C temperatura
	Zgomot	< 40dBA (la 1m distanta)

Specificatiile pot fi supuse schimbarilor fara o instiintare prealabila.

Romania



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatori instititionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

