

COMPUTER MULTIMEDIA SPEAKER 2.1

Crystal Clear, Natural Sound



KOM0327

Bedienungsanleitung **DE**

User's manual **EN**

Instrukcja obsługi **PL**

Manual de utilizare **RO**



Dear user: Thank you for purchasing INTEX product. You are sincerely recommended to read this manual carefully & completely prior to use for best usage of this device.

INTEX

DEMAND MORE

Draga client INTEX,

Felicitari pentru faptul ca ati devenit fericitul posesor al acestui produs INTEX.

V-ati alaturat astfel milioanei de clienti INTEX multumiti de pe cuprinsul globului.

Intex Technologies este una dintre companiile cu o ascendenta rapida in domeniul IT Hardware, telefoane mobile si aparatura electronica. Cu o marca cu traditie in domeniul produselor electronice, INTEX a tinut pasul cu nevoile tehnologice a milioane de consumatori si i-a servit cu mai mult de 350 de produse/solutii de inalta calitate, moderne si totusi simple. Produsele se gasesc pe piata inca din anul 1996 si sunt conform standardelor globale.

Marca INTEX acopera o gama larga de periferice pentru calculatoare si accesorii, cu care au inceput activitatea in 1996, cum ar fi difuzoare pentru calculator, UPS pentru calculator, incinte (carcase calculator), tastaturi, mouse, carduri add-on, camere web, casti, player HDML, genti laptop & accesorii, surse de alimentare, baterii UPS, modem 3G, etc. Ca parte a strategiei de diversificare, Intex ofera de asemenea o gama interesanta de telefoane mobile, articole electronice de larg consum, cum ar fi LCD & TV CRT, DVD playere, etc si monitoare TFT-LCD/LED & calculatoare. (*)

INTEX are o inclinatie puternica spre design-ul produsului si dezvoltare si lucreaza in stransa colaborare cu unii dintre cei mai importanti producatori de IC din lume, prin intermediul Centrului de Design si Dezvoltare. Fiecare produs INTEX trece printr-un proces riguros de evaluare de proba si de aprobare inainte de lansarea comerciala. Clientii aleg produsele in functie de cel mai bun raport pret/calitate impreuna cu servicii eficiente post-vanzare.

Ar fi placerea noastra sa primim sugestiile dumneavoastra pentru imbunatatirile care s-ar putea aduce produsului (produselor) utilizate. Asteptam cu nerabdare sugestiile dumneavoastra.

(*) anumite produse nu sunt disponibile pe toate pietele.

CONTINUT

- Unitatea principala - 1 buc.
- Difuzor satelit - 2 buc.
- Manual de utilizare
- Telecomanda
- Cabluri audio

CARACTERISTICI

1. Acest sistem poate fi folosit impreuna cu orice dispozitiv electric care are semnal de iesire audio, de exemplu un calculator.
2. Efect excelent al sunetului, bass profund, tonuri inalte si clare.
3. Difuzoarele satelit sunt ecranate magnetic si nu produc interferente magnetice, chiar situate in apropierea monitorului sau televizorului.

SPECIFICATII


Caracteeristici	Specificatii
Putere de iesire	15W + 5W x 2
Raspuns in frecventa	- difuzor: 200Hz-20KHz - unitatea centrala: 20Hz-200Hz
Raport Semnal/Zgomot	>= 60db
Separare	>= 40db
Bass up/down	+ - 15db
Alimentare	230V AC / 50Hz
Diametru difuzoare	- unitate principala: 10.16cm (4") x1 - sateliti: 7.62cm (3") x2
Greutate neta:	3 kg

RO

Nota: datorita imbunatatirilor continue aduse produsului, specificatiile si caracteristicile pot fi modificate fara o instiintare prealabila.


GHID DE INSTALARE

1. Asezati unitatea centrala intre difuzoare si conectati cu cablurile prevazute in colet (vezi imaginea de mai jos). Evitati scurtcircuiturile la conectare.
2. Conectati iesirea sursei audio la intrarea unitatii centrale cu ajutorul cablurilor audio.
3. Conectati fisa la mufa de alimentare si apasati comutatorul pentru a porni aparatul. Reglati butoanele „VOLUM”. „BASS”, „TREBLE” la nivelul dorit.




FUNCTIILE TASTELOR

1. **INTRARE:** Pentru schimbarea sursei de semnal, puteti utiliza intrarea USB/SD. Din fabrica este setata ca implicita intrarea AUX, care este selectata implicit cand aparatul este pornit. Cand introduceti un dispozitiv USB sau card SD/MMC se vor reda direct de pe acestea fisierele MP3.
2. **REDARE/PAUZA:** Apasati scurt pe modul USB/SD pentru redare/pauza. Apasati scurt pe modul AUX pentru functia SILENTIOS.
3. **URMATORUL/VOL+:** Apasati scurt pe modul USB/SD pentru redarea piesei urmatoare; apasati timp de 3 secunde pentru marirea volumului. Apasati timp de 3 secunde pe modul AUX pentru marirea volumului.
4. **ANTERIOR/VOL-:** Apasati scurt pe modul USB/SD pentru redarea ultimei piese; apasati timp de 3 secunde pentru reducerea volumului. Apasati timp de 3 secunde pe modul AUX pentru reducerea volumului.



TELECOMANDA



1. Selectati melodia introducand direct numarul de ordine al acesteia, cand va aflati pe modul USB/SD.
2. Asigurati-va ca transmitatorul IR al telecomenzii este orientat spre fereastra receptorului pe partea din fata a difuzorului si apasati apoi butonul (distanța de receptionare a semnalului este de 5-7 metri sub un unghi de 30° stanga - dreapta)
3. Evitati scaparea telecomenzii
4. Incercati sa nu expuneti telecomanda la temperaturi ridicate sau umezeala
5. Va rugam sa nu desfaceti telecomanda

RO



Buton pornire/oprire modul USB/SD/AUX.



Pentru schimbarea sursei de semnal, prestabilire pe modul AUX fara disc USB si card SD/MMC introdus.



Buton Mute (Silentios), functioneaza pe toate modurile.



Apasati scurt pe modul USB/SD pentru a asculta ultima melodia. Pe modul AUX nu exista functii.



Apasati scurt pe modul USB/SD pentru a asculta urmatoarea melodie. Pe modul AUX nu exista functii.



Redare/pauza functia pe modul USB/SD. Pe modul AUX nu exista functii.



Reducerea volumului pe toate modurile.



Marirea volumului pe toate modurile.

EQ




Setare sunet pe modul USB/SD: 5 moduri de egalizare a sunetului (Jazz, Rock, Bass, Normal si Class) care pot fi personalizate.


REPEAT



Repetarea functiei pe modul USB/SD.



Buton alegere disc USB sau card SD/MMC. Pe modul USB/SD setarea implicita este dispozitivul USB.



Pe modul USB/SD puteti selecta direct melodiile. Puteti selecta melodiile de pe discul USB sau cardul SD in functie de numerele de la 0-9. De exemplu – daca doriti sa ascultati piesa nr.9 redata de pe discul USB, trebuie doar sa apasati cifra 9, iar daca doriti piesa nr. 19, trebuie sa apasati 19.

Romania



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice.

Utilizatori institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

