

BOXA UNIVERSALA BLUETOOTH ADP06 QUER

Manual de utilizare

Instrucțiuni privind siguranța

1. Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți manualul cu atenție și urmați cu strictete instrucțiunile din manual. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului.
2. Nu efectuați operații de întreținere în timpul funcționării aparatului.
3. Aparatul este proiectat pentru a fi utilizat doar în interior. Nu utilizați aparatul în exterior.
4. Protejați aparatul de umiditate (chiar și atunci când îl depozitați).
5. Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii sau de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu excepția cazului în care utilizarea aparatului se face sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța lor. Nu lăsați aparatul la îndemana copiilor.
6. În caz de defectare, reparația poate fi efectuată numai într-un service autorizat sau de către o persoană calificată.
7. Nu folosiți acest produs în apropierea materialelor inflamabile.

Conținut colet

- Difuzor
- Manual de utilizare
- Cablu de alimentare

Conexiune Bluetooth

Funcția principală a dispozitivului este cea de redare muzică, în combinație cu un dispozitiv Bluetooth. Înainte de prima utilizare, difuzorul trebuie să fie împerecheat cu telefonul sau alt dispozitiv Bluetooth. După prima conectare cu succes, difuzorul se conectează automat la dispozitiv, când se află în raza de acțiune. Pentru a împerechea difuzorul cu telefonul, urmați următorii pași:

1. Porniți difuzorul.
2. Porniți funcția Bluetooth pe telefon (în caz ca întâmpinați probleme, consultați instrucțiunile de utilizare ale telefonului).
3. Căutați dispozitivele Bluetooth care pot fi asociate cu telefonul dvs. și selectați Bluetooth difuzor (pentru asociere).
4. Dacă asocierea a fost efectuată cu succes, difuzorul emite un semnal sonor.

Conexiune cu fir (opțional)

La unele modele, puteți conecta difuzorul cu un telefon (sau alt dispozitiv) folosind un cablu cu o mufă jack de 3,5 mm sau miniUSB / microUSB.

Handsfree (opțional)

Unele modele sunt echipate cu funcția de apelare hands-free. Înainte de a utiliza difuzorul, acesta trebuie să fie asociat cu telefonul dvs. (vezi "Conexiune Bluetooth").

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul receptorului, folosiți tastele "+" sau "-".

Încărcare

Încărcarea se face prin intermediul cablului miniUSB sau microUSB (în funcție de model).

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Declarație de conformitate

Firma SC Lechpol Electronic SRL declară că dispozitivul este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi pertinente ale Directivei 1999/5/CE.

Declarația originală poate fi vizualizată la adresa www.lechpol.eu

Romania



Reciclarea corectă a acestui produs

Marcajul de mai sus indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer, atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorită evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri menajere și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care a achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Produs în RPC pentru LECHPOL ELECTROPONIC SRL, str. Republicii nr.5, Resita, jud. Caras Severin, ROMANIA.