

**SMART
MODEL NR.: KP-2000
SISTEM 2.1
DIFUZOARE MULTIMEDIA**




MANUAL DE UTILIZARE

Va multumim pentru achizitionarea difuzoarelor Smart. Inainte de a le utiliza va rugam sa cititi cu atentie instructiunile si informatiile cu privire la functionarea produsului. In cazul in care aveti nelamuriri, va rugam sa contactati furnizorul local.

Componenta sistem

- | | | |
|----|------------------------|-----------|
| 1. | Difuzor subwoofer | 1 buc. |
| 2. | Difuzor satelit | 1 pereche |
| 3. | Manual de utilizare | 1 buc. |
| 4. | Certificat de garantie | 1 buc. |
| 5. | Cablu intrare semnal | 1 buc. |

Schema de conectare



1. Conectați difuzoarele satelit la partea din spate a subwoofer-ului.
2. Utilizați cablul pentru conectarea intrării AUX de pe partea din spate a subwoofer-ului, cu ieșirea de la portul AUX de pe calculator sau alt dispozitiv.
3. Verificați dacă conexiunile sunt corecte, conectați mufa alimentării subwoofer-ului la o priză de 220V-240V sau la dispozitivul USB.
4. Butonul de bass controlează sunetele joase.

Instrucțiuni

Când porniți sistemul, asigurați-vă că butonul de control al volumului este în poziția minim (rotiti în sens invers acelor de ceasornic în sus), apoi mariți volumul, până când se aprinde indicatorul. Puteți mari sau reduce volumul, după cum doriți.



Difuzoare Satelit

Difuzor Subwoofer

Difuzoare Satelit

Date tehnice

Putere RMS:	10 W
Impedanta:	4 ohm
Raport semnal/zgomot:	$\geq 62\text{dB}$
Distorsiuni:	$\leq 0,5\%$
Raspuns in frecventa:	60HZ-18KHZ
Unitate principala:	
Difuzor Subwoofer:	3"
Difuzor Satelit:	2"x 2 buc
Dimensiuni	
Difuzor Subwoofer:	134 x 134 x 134 mm
Difuzor Satelit:	87 x 87 x 122 mm

Atentionari

1. Daca doriti sa opriti difuzorul, va rugam sa nu uitati sa scoateti cablul de alimentare de pe panoul din spate al subwoofer-ului, in caz contrar difuzoarele se pot distruge.
2. Pentru o mai buna utilizare a difuzorului si pentru a va putea bucura de muzica, va rugam sa selectati volumul adecvat, mai ales corectia pentru sunetele joase (bass).
3. Daca ascultati muzica si vizionati un CD, va rugam sa folositi o sursa de program mai buna, pentru a evita utilizarea unui sunet de proasta calitate (sau chiar deteriorarea difuzoarelor).
4. In interiorul unitatii sunt tensiuni periculoase - va rugam sa nu deschideti unitatea, pentru a evita riscul aparitiei unui soc electric sau chiar deteriorarea difuzoarelor – aceasta poate fi reparata doar de catre un service autorizat.
5. Nu opriți alimentarea cand volumul este setat pe pozitia de maxim – se poate depăși puterea nominală, ceea ce poate conduce deteriorarea difuzoarelor.
6. Cand urmariti fisiere video diglossia, utilizati un soft de redare corespunzator.



Potrivit doar pentru utilizare la o altitudine sub 2.000 m



Nu este adecvat pentru utilizarea in zonele cu clima tropicala