

MP3 PLAYER CU FUNCTIE REPORTOFON NEGRU

Cod KOM0742

Manual de utilizare

Instrucțiuni de siguranță

1. Înainte de a utiliza aparatul, citiți manual de instrucțiuni și urmați instrucțiunile conținute. Producătorul nu este răspunzător pentru prejudiciul cauzat de utilizarea necorespunzătoare a produsului.
2. Nu efectuați operații de întreținere în timpul funcționării.
3. Dispozitivul poate fi utilizat numai în interior. Aparatul nu este destinat utilizării în aer liber.
4. Protejați aparatul de umiditate (inclusiv în timpul depozitării).
5. Nu lăsați la îndemana copiilor.
6. În caz de deteriorare a echipamentului, reparațiile pot fi efectuate numai de către o unitate service autorizată.
7. Nu folosiți aparatul în apropierea materialelor inflamabile.


Descriere

MP3 player ușor și portabil, cu ecran LCD

- Meniu în engleza, poloneza, chineza
- Cititor cardul microSD (capacitate maximă de 32GB) – cardul nu este inclus în colet
- Format muzică MP3
- posibilitatea de a sări peste piese, oprire, control volum.
- Când este introdus cardul, muzica este redată în mod automat.
- Radio FM
- Microfon încorporat
- bateria încorporată permite ascultarea muzicii timp de câteva ore.
- Încărcarea prin cablu mini USB.
- Disponibil în 3 culori

Specificatiile se pot schimba fara o instiintare prealabila.

Butoane si functii



Pornirea / oprirea aparatului

Pentru a porni playerul, glisați comutatorul în poziția ON.

Pentru a opri player-ul, glisați comutatorul în poziția OFF.

Reglarea volumului

Pentru a micșora / mări volumul, apăsați butonul VOL și apoi apăsați tastele  sau .



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil.

Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.