

Incarcator laptop KOM0773
ALIMENTATOR LAPTOP HP/COMPAQ 18.5V 3.8A 4.8*1
Manual de utilizare

Sfaturi pentru utilizarea corecta a bateriilor de laptop

In primul rand o intrebare care ne vine in minte este daca bateriile pot fi incarcate oricand, indiferent de nivelul de descarcare sunt sau trebuie incarcate numai dupa ce se descarca complet?

Bateriile moderne, pe litiu, pot fi încărcate pornind de la orice nivel de descărcare (care este afisat in procente pe taskbar la laptop) , deoarece acest proces de incarcare partiala nu are urmări negative pentru aceste baterii care nu au asa zisa memorie, fenomen prezent numai la bateriile mai vechi.

Totodata, nu este nici o problema din punct de vedere tehnic sa avem bateria in laptop si laptopul conectat la rețeaua de alimentare, deoarece dupa ce incarcarea este completa, bateria este decuplata automat si laptopul functioneaza de la rețea, dar exista totusi un factor ce dauneaza bateriei si anume temperatura din interiorul laptopului.

Astfel, daca laptopul nu este utilizat intens si temperatura procesorului atinge 40 – 50 °C, putem tine fara probleme bateria in laptop dar daca laptopul este utilizat intens si temperatura depaseste 50 °C este recomandat sa scoatem bateria din laptop.

Manual de utilizare incarcator de laptop

1 Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare și sa le respectati cu strictete.

Producătorul nu este răspunzător pentru posibilele daune care pot aparea din cauza utilizării necorespunzatoare a aparatului.

2. Aparatul trebuie conectat la rețeaua de alimentare prevazuta cu pamantare de protectie. Verificati daca tensiunea rețelei corespunde cu cea necesara aparatului.

3. Verificati periodic starea cablului de alimentare. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat și trebuie înlocuit, această operațiune trebuie efectuată de către un service autorizat sau de către o persoană calificată. Nu utilizați aparatul atunci când cablul de alimentare este deteriorat.

4. In caz de functionare necorespunzatoare deconectati imediat aparatul de la rețeaua de alimentare. Orice reparatie trebuie efectuata de catre un service autorizat sau de catre o persoana calificata.

Recomandari privind siguranta

1. Utilizati incarcatorul numai in interior. Feriti aparatul de umezeala – pericol de electrocutare.

2. Nu lasati aparatul la indemana copiilor.

3. In caz de defectare, aparatul nu poate fi reparat decat de catre persoane autorizate.

4.  Simbolul unui fulger in interiorul unui triunghi echilateral indică prezența unei tensiuni periculoase sub carcasa aparatului.

5.  Semnul exclamării într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la operațiuni importante și instrucțiunile furnizate împreună cu documentația produsului.

6. Nu folosiți aparatul în apropierea materialelor inflamabile.

Producatorul poate aduce modificari produsului fara o instiintare prealabila.

Tensiune de intrare : 100-240 VAC (utilizare universala)

Tensiune de iesire: 19 VDC, 2.15A

Putere: 40 W

Conector cu 3 pini

Dimensiune mufa alimentare:

- diametru interior: 1.7 mm

- diametrul exterior: 5 mm

Compatibil cu reperele:

ADP-30JH B, ADP-40TH A, AP03003001832F, AP.03001.001, AP.03003.001,

AP.04001.002, HP-A0301R3, LCADT00.06, PA-1300-04

ADP-40TH A ADP-65JH DB ADP-65JH DBX PA-1650-69

Poate fi utilizat la urmatoarele tipuri de laptop:

ACER ASPIRE ONE AO532H
ACER ASPIRE ONE AO532
ACER ASPIRE ONE AO532G
ACER ASPIRE ONE AO753
ACER ASPIRE ONE AOD255
ACER ASPIRE ONE AOD260
EMACHINE eM350
EMACHINE EM355
GATEWAY LT21
ACER ASPIRE ONE AOD270 ACER ASPIRE ONE HAPPY
ACER ASPIRE ONE HAPPY 2
ACER ASPIRE ONE AO533
Acer Aspire One A150L Series
Acer Aspire One A150X Series
Acer Aspire One AOA150-1006 Series
Acer Aspire One 751 Series
Aspire One 10.1" - Black
Aspire One 8.9" - Black

Acer Aspire 1410, 1430, 1430Z, 1551, 1830, 1830T, 1830TZ, 1830Z

Aspire One A150 Series

Aspire One A150-1006, Aspire One A150-1049, Aspire One A150-1126,
Aspire One A150-1249, Aspire One A150-1382, Aspire One A150-1447,
Aspire One A150-1493, Aspire One A150-1532, Aspire One A150-1570,
Aspire One A150-1672, Aspire One A150-1890, Aspire One A150-1983,
Aspire One A150-Ab, Aspire One A150-Ac, Aspire One A150-Aw,
Aspire One A150-Bb, Aspire One A150-Bb1, Aspire One A150-Bc,
Aspire One A150-BGb, Aspire One A150-BGc, Aspire One A150-BGw,
Aspire One A150-Bk, Aspire One A150-Bk1, Aspire One A150-Bw,
Aspire One A150-Bw1, Aspire One A150L blau, Aspire One A150L weiss,
Aspire One A150X blau, Aspire One A150X weiss

Aspire One D150 Series

Aspire One D150-1044, Aspire One D150-1125, Aspire One D150-1165,
Aspire One D150-1197, Aspire One D150-1322, Aspire One D150-1462,
Aspire One D150-1577, Aspire One D150-1587, Aspire One D150-1606,
Aspire One D150-1647, Aspire One D150-1860, Aspire One D150-1920,
Aspire One D150-1B, Aspire One D150-1Bk, Aspire One D150-1Br

Aspire One AOD260 Series

Aspire One AOD260-13042, Aspire One AOD260-13853, Aspire One AOD260-1392,
Aspire One AOD260-2028, Aspire One AOD260-2203, Aspire One AOD260-2207,
Aspire One AOD260-2344, Aspire One AOD260-2365, Aspire One AOD260-23797,
Aspire One AOD260-2380, Aspire One AOD260-2382, Aspire One AOD260-2440,
Aspire One AOD260-2680, Aspire One AOD260-2919, Aspire One AOD260-2BQGSS,
Aspire One AOD260-2BQKK, Aspire One AOD260-2BQPU, Aspire One AOD260-2BQSS,
Aspire One AOD260-2DQPU, Aspire One AOD260-2DQSS, Aspire One AOD260-2DQUU,
Aspire One AOD260-DB, Aspire One AOD260-N51B-K, Aspire One AOD260-N51B-KF,
Aspire One AOD260-N51B-P, Aspire One AOD260-N51B-S, Aspire One AOD260-N51B-SF

Aspire One AOHAPPY Series

Aspire One AOHAPPY-1101, Aspire One AOHAPPY-1225, Aspire One AOHAPPY-1515

Aspire One D260 Series

Aspire One D260-13042, Aspire One D260-13853, Aspire One D260-1392,
Aspire One D260-2028, Aspire One D260-2203, Aspire One D260-2207,

Aspire One D260-2344, Aspire One D260-2365, Aspire One D260-23797,
Aspire One D260-2380, Aspire One D260-2382, Aspire One D260-2440,
Aspire One D260-2455, Aspire One D260-2571, Aspire One D260-2576,
Aspire One D260-2680, Aspire One D260-2919, Aspire One D260-2BQGSS,
Aspire One D260-2BQKK, Aspire One D260-2BQPU, Aspire One D260-2BQSS,
Aspire One D260-2Bss, Aspire One D260-2DK, Aspire One D260-2dkk,
Aspire One D260-2Dpu, Aspire One D260-2DQPU, Aspire One D260-2DQSS,
Aspire One D260-2DQUU, Aspire One D260-DB, Aspire One D260-N51B-K,
Aspire One D260-N51B-KF, Aspire One D260-N51B-P, Aspire

Notă: Nu toate modele compatibile sunt listate



RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.