

Alimentator laptop KOM0779
ALIMENTATOR LAPTOP HP 90W 18.5V 4.9A 7.4*5.0 QUER
Manual de utilizare

Sfaturi pentru utilizarea corecta a bateriilor de laptop

În primul rând o întrebare care ne vine în minte este dacă bateriile pot fi încărcate oricând, indiferent de nivelul de descărcare sunt sau trebuie încărcate numai după ce se descarcă complet?

Bateriile moderne, pe litiu, pot fi încărcate pornind de la orice nivel de descărcare (care este afișat în procente pe taskbar la laptop), deoarece acest proces de încărcare parțială nu are urmări negative pentru aceste baterii care nu au așa zisa memorie, fenomen prezent numai la bateriile mai vechi.

Totodată, nu este nici o problemă din punct de vedere tehnic să avem bateria în laptop și laptopul conectat la rețeaua de alimentare, deoarece după ce încărcarea este completă, bateria este decuplată automat și laptopul funcționează de la rețea, dar există totuși un factor ce dăunează bateriei și anume temperatura din interiorul laptopului.

Astfel, dacă laptopul nu este utilizat intens și temperatura procesorului atinge 40 – 50 °C, putem ține fără probleme bateria în laptop, dar dacă laptopul este utilizat intens și temperatura depășește 50 °C este recomandat să scoatem bateria din laptop.

Manual de utilizare încărcător de laptop

1. Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare și să le respectați cu strictețe. Producătorul nu este răspunzător pentru posibilele daune care pot apărea din cauza utilizării necorespunzătoare a aparatului.
2. Aparatul trebuie conectat la rețeaua de alimentare prevăzută cu pământare de protecție. Verificați dacă tensiunea rețelei corespunde cu cea necesară aparatului.
3. Verificați periodic starea cablului de alimentare. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat și trebuie înlocuit, această operațiune trebuie efectuată de către un service autorizat sau de către o persoană calificată. Nu utilizați aparatul atunci când cablul de alimentare este deteriorat.
4. În caz de funcționare necorespunzătoare deconectați imediat aparatul de la rețeaua de alimentare. Orice reparație trebuie efectuată de către un service autorizat sau de către o persoană calificată.

Recomandări privind siguranța

1. Utilizați încărcătorul numai în interior. Feriți aparatul de umezeală – pericol de electrocutare.
 2. Nu lăsați aparatul la îndemana copiilor.
 3. În caz de defectare, aparatul nu poate fi reparat decât de către persoane autorizate.
 4.  Simbolul unui fulger în interiorul unui triunghi echilateral indică prezența unei tensiuni periculoase sub carcasă a aparatului.
 5.  Semnul exclamării într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la operațiuni importante și instrucțiunile furnizate împreună cu documentația produsului.
 6. Nu folosiți aparatul în apropierea materialelor inflamabile.
- Producătorul poate aduce modificări produsului fără o instiintare prealabilă.

Tensiune de intrare : 100-240 VAC (utilizare universală)

Tensiune de ieșire: 18.5 VDC, 4.9A

Putere: 90 W

Conector cu 3 pini

Dimensiune mufa alimentară:

- diametru interior: 5 mm

- diametrul exterior: 7.4 mm

Compatibil cu rețerele:

384020-001, 384021-001, 384020-003, 391173-001, 409992-001, ED495AA, PA-1900-18H2, PPP014L-SA

Poate fi utilizat la următoarele tipuri de laptop:

HP Compaq Business Notebook nc2400 Series HP Compaq Business Notebook nc4400 Series HP Compaq Business Notebook nc6320 Series HP Compaq Business Notebook nc6400 Series HP Compaq Business Notebook nc8430 Series HP Compaq Business Notebook nw8440 Series HP Compaq Business Notebook nw9440 Series HP Compaq Business Notebook nx6110 Series HP Compaq Business Notebook nx6115 Series HP Compaq Business Notebook nx6120 Series HP Compaq Business Notebook nx6125 Series HP Compaq Business Notebook nx6130 Series HP Compaq Business Notebook nx6310 Series HP Compaq Business Notebook nx6315 Series HP Compaq Business Notebook nx6320 Series HP Compaq Business Notebook nx6325 Series HP Compaq Business Notebook nx7300 Series HP Compaq Business Notebook nx7400 Series HP Compaq Business Notebook nx8420 Series HP Compaq Business Notebook nx9420 Series HP Compaq Tablet PC TC4400 Series



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

