

Alimentator laptop KOM0793
ALIMENTATOR LAPTOP SAMSUNG 60W 19.0V 3.16A 5.5*3.0
Manual de utilizare

Sfaturi pentru utilizarea corecta a bateriilor de laptop

În primul rând o întrebare care ne vine în minte este dacă bateriile pot fi încărcate oricând, indiferent de nivelul de descărcare sunt sau trebuie încărcate numai după ce se descarcă complet?

Bateriile moderne, pe litiu, pot fi încărcate pornind de la orice nivel de descărcare (care este afișat în procente pe taskbar la laptop), deoarece acest proces de încărcare parțială nu are urmări negative pentru aceste baterii care nu au așa zisa memorie, fenomen prezent numai la bateriile mai vechi.

Totodată, nu este nici o problemă din punct de vedere tehnic să avem bateria în laptop și laptopul conectat la rețeaua de alimentare, deoarece după ce încărcarea este completă, bateria este decuplată automat și laptopul funcționează de la rețea, dar există totuși un factor ce daunează bateriei și anume temperatura din interiorul laptopului.

Astfel, dacă laptopul nu este utilizat intens și temperatura procesorului atinge 40 – 50 °C, putem ține fără probleme bateria în laptop dar dacă laptopul este utilizat intens și temperatura depășește 50 °C este recomandat să scoatem bateria din laptop.

Manual de utilizare încărcător de laptop

1. Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare și să le respectați cu strictețe. Producătorul nu este răspunzător pentru posibilele daune care pot apărea din cauza utilizării necorespunzătoare a aparatului.

2. Aparatul trebuie conectat la rețeaua de alimentare prevăzută cu pământare de protecție. Verificați dacă tensiunea rețelei corespunde cu cea necesară aparatului.

3. Verificați periodic starea cablului de alimentare. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat și trebuie înlocuit, această operațiune trebuie efectuată de către un service autorizat sau de către o persoană calificată. Nu utilizați aparatul atunci când cablul de alimentare este deteriorat.

4. În caz de funcționare necorespunzătoare deconectați imediat aparatul de la rețeaua de alimentare. Orice reparație trebuie efectuată de către un service autorizat sau de către o persoană calificată.

Recomandări privind siguranța

1. Utilizați încărcătorul numai în interior. Feriți aparatul de umezeală – pericol de electrocutare.

2. Nu lăsați aparatul la îndemana copiilor.

3. În caz de defectare, aparatul nu poate fi reparat decât de către persoane autorizate.

4.  Simbolul unui fulger în interiorul unui triunghi echilateral indică prezența unei tensiuni periculoase sub carcasa aparatului.

5.  Semnul exclamării într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la operațiuni importante și instrucțiunile furnizate împreună cu documentația produsului.

6. Nu folosiți aparatul în apropierea materialelor inflamabile.

Producătorul poate aduce modificări produsului fără o instiințare prealabilă.

Alimentator dedicat marca Quer.

Specificații:

Tensiune de intrare : 100-240 VAC (utilizare universală)

Tensiune de ieșire: 19 VDC, 3.16A

Putere: 60 W

Conector cu 3 pini

Dimensiune mufa alimentară:

- diametru interior: 3 mm

- diametrul exterior: 5.5 mm

Compatibil cu:

AD-6019, SPA-830E

Poate fi utilizat la următoarele tipuri de laptop:

Samsung Sens 630

Samsung Sens 820

Samsung Sens Pro 680

Samsung Sens Pro 850

Samsung VM-6000

MetroBook MetroBook LT

MetroBook VL

MPC (formerly MicronPC) TransPort GX

MPC (formerly MicronPC) TransPort GX series MPC (formerly MicronPC) TransPort GX+

MPC (formerly MicronPC) TransPort GX2

MPC (formerly MicronPC) TransPort GX3

MPC (formerly MicronPC) TransPort LT
MPC (formerly MicronPC) TransPort VX
MPC (formerly MicronPC) TransPort XT
MPC (formerly MicronPC) TransPort XT2
MPC (formerly MicronPC) TransPort ZX
Samsung
Aquila X05 Series,
Aquila X10 Series,
Corona P30 Series,
GT8000, 8100, GT8600, GT8600XT, GT8650, GT8650XT, GT8700, GT8700XT, GT8750, GT8750XT, GT8750XV,
GT8800, GT8800XT, GT8800XV, GT8850, GT8850XT, GT8850XTD, GT8900, GT8900DXV, GT8900XTR,
GT9000, GT9000 PRO,
GT6330, GT6330XT, GT6360, GT6360XT, GT6400, GT6400XV,
GT7000, GT7700, GT8910, GT8910KXV, P30, SN6000,
VM8100XTD, VM8095, V8095CX, VM7600, VM7600CT, VM7700, VM7700XTD, VM8110CXTD, VM8110XTC, VM6000, VM6300,
VM6300CT, VM7000, VM7550, VM7550CT, VM7650, VM7650CT, VM7650CXTD, VM8000, VM8080, VM8080CXT, VM8090,
VM8090CT, VM8090CXTD, VM8100, VM8100CX, VM8100CXTD, X05, X10, X15, GS6000, GT6000, VM6000, GT7000, VM7000,
GT8000, VM8000

Notă: Nu toate modele compatibile sunt listate



RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

