

COMPUTER MULTIMEDIA SPEAKER 5.1

Crystal Clear, Natural Sound



KOM0824

Bedienungsanleitung **DE**

User's manual **EN**

Instrukcja obsługi **PL**

Manual de utilizare **RO**



Dear user: Thank you for purchasing INTEX product. You are sincerely recommended to read this manual carefully & completely prior to use for best usage of this device.

INTEX

Draga client INTEX,

Felicitari pentru faptul ca ati devenit fericitul posesor al acestui produs INTEX.

V-ati alaturat astfel milioanei de clienti INTEX multumiti de pe cuprinsul globului.

Intex Technologies este una dintre companiile cu o ascendenta rapida in domeniul IT Hardware, telefoane mobile si aparatura electronica. Cu o marca cu traditie in domeniul produselor electronice, INTEX a tinut pasul cu nevoile tehnologice a milioane de consumatori si i-a servit cu mai mult de 350 de produse/solutii de inalta calitate, moderne si totusi simple. Produsele se gasesc pe piata inca din anul 1996 si sunt conform standardelor globale.

Marca INTEX acopera o gama larga de periferice pentru calculatoare si accesorii, cu care au inceput activitatea in 1996, cum ar fi difuzoare pentru calculator, UPS pentru calculator, incinte (carcase calculator), tastaturi, mouse, carduri add-on, camere web, casti, player HDML, genti laptop & accesorii, surse de alimentare, baterii UPS, modem 3G, etc. Ca parte a strategiei de diversificare, Intex ofera de asemenea o gama interesanta de telefoane mobile, articole electronice de larg consum, cum ar fi LCD & TV CRT, DVD playere, etc si monitoare TFT-LCD/LED & calculatoare. (*)

INTEX are o inclinatie puternica spre design-ul produsului si dezvoltare si lucreaza in stransa colaborare cu unii dintre cei mai importanti producatori de IC din lume, prin intermediul Centrului de Design si Dezvoltare. Fiecare produs INTEX trece printr-un proces riguros de evaluare de proba si de aprobare inainte de lansarea comerciala. Clientii aleg produsele in functie de cel mai bun raport pret/calitate impreuna cu servicii eficiente post-vanzare.

Ar fi placerea noastra sa primim sugestiile dumneavoastra pentru imbunatatirile care s-ar putea aduce produsului (produselor) utilizate. Asteptam cu nerabdare sugestiile dumneavoastra.

(*) anumite produse nu sunt disponibile pe toate pietele.

CARACTERISTICI

- Sistem 2.1 pentru calculator cu USB
- Redare MP3 de pe USB/SD/MMC
- Intrare AUX audio compatibila cu DVD/PC/LCD TV
- Digital FM
- Telecomanda
- Ecran cu iluminare cu LED
- Buton pentru reglarea volumui

SPECIFICATII

Putere de iesire	20W + 5W x 5
Dimensiuni difuzoare	Unitate centrala: 10,16 cm (4") Satelit: 7,62 cm (3")x5
Impedanta	4 Ohm
Raspuns in frecventa	Unitate centrala: 20 Hz -200 Hz Satelit: 200 Hz - 20 KHz
Raport semnal/zgomot	>=60 db
Separare	>=45 db
Alimentare	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Butoane de control frontale	volum (Buton rotativ), Intrare, anterior/FM-, urmator/FM+, redare/pauza/auto
Greutate (neta)	4 kg

Nota: datorita imbunatatirilor continue aduse produsului, specificatiile caracteristice pot fi modificate fara o instiintare prealabila.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA:


RO

- Păstrați aparatul departe de surse de căldură, apă, umiditate sau lumina directă a razelor solare
- Nu încercați să reparați aparatul, duceți-l la un service autorizat. În cazul în care aparatul are o funcționare defectuoasă, contactați imediat un centru de service autorizat.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare, dacă acesta nu funcționează corect sau nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.


GHID DE INSTALARE

Va rugam sa cititi cu atentie ghidul de instalare inainte de a utiliza aparatul si pastrati-l pentru consultari ulterioare.

1. Cablu de conectare pentru boxa stânga față
2. Cablu de conectare pentru boxa dreapta față
3. Cablu de conectare pentru boxa stânga spate
4. Cablu de conectare pentru boxa dreapta spate
5. Cablu de conectare pentru difuzor central
6. Cablu de alimentare
7. Butonul de alimentare pe unitatea principală



FUNCTIILE TASTELOR



1. INTRARE

Apasati pentru a selecta modul intrare. Implicit este de 6 CH. Apasati in mod continuu pentru a selecta modul de intrare: 6 CH, CH 2, USB, SD, FM.2.

2. ANTERIOR/FM-

Apasati pe modul SD/USB, pentru redarea piesei anterioare. Apasati scurt pe modul FM pentru redarea postului de radio anterior.

3. URMATORUL/FM+

Apasati pe modul SD/USB, pentru redarea piesei urmatoare. Apasati scurt pe modul FM pentru redarea postului de radio urmator.


RO 4. REDARE/PAUZA

Apasati pe modul SD/USB, pentru redare/pauza. Apasati scurt pe modul FM pentru functia silentios. Apăsati și țineți apăsat pentru a porni cautarea automata a posturilor radio.

5. VOLUM -/+

Rotiți butonul de control volum pentru a regla volumul (domeniul de reglare 0-30).

TELECOMANDA



1. Selectati melodia introducand direct numarul de ordine al acesteia, cand va aflati pe modul USB/SD.
2. Asigurati-va ca transmitatorul IR al telecomenzii este orientat spre fereastra receptorului pe partea din fata a difuzorului si apasati apoi butonul (distanța de receptionare a semnalului este de 5-7 metri, la un unghi de 30° stanga-dreapta)
3. Evitati socurile mecanice, nu trantiti telecomanda
4. Nu expuneti telecomanda la temperaturi ridicate sau umezeala.
5. Va rugam sa nu decsfaceti telecomanda.

RO



Buton PORNIRE/OPRIRE



Mute (in toate modurile)



Mod AUX



MOD DVD



MOD USB/SD/MMC



MOD FM



Comutator 2.1-5.1



Apasati scurt pe modul USB/SD pentru a opri redarea piesei.
Pe modul AUX/DVD/FM nu exista functii.



Apasati scurt pe modul USB/SD pentru a asculta ultima piesa.
Pe modul AUX/DVD/FM nu exista functii.



Apasati scurt pe modul USB/SD pentru a asculta urmatoarea piesa.
Pe modul AUX/DVD/FM nu exista functii.



Apasati scurt pe modul USB/SD pentru redare/pauza. Pe modul AUX/DVD/FM nu exista functii. Pe modul FM, apăsați scurt pentru functia silentios, apăsați și țineți apăsat pentru a porni cautarea automat a postului radio.

RO



Setare sunet pe modul USB/SD: 5 moduri de egalizare a sunetului (Jazz, Rock, Bass, Normal si Classic)




Apasati scurt pe modul FM, pentru a selecta postul de radio anterior.
Pe modul AUX/DVD/FM nu exista functii.



Apasati scurt pe modul FM, pentru a selecta postul de radio urmator.
Pe modul AUX/DVD/FM nu exista functii.

- | | |
|---|---|
|  | Cautare FM in sens descrescator al frecventei
Pe modul AUX/DVD/FM nu exista functii. |
|  | Cautare FM in sens crescator al frecventei
Pe modul AUX/DVD/FM nu exista functii. |
|  | Memorare manuala FM
Pe modul AUX/DVD/FM nu exista functii. |
|  | Reducerea volumului pe toate modurile. |
|  | Marirea volumului pe toate modurile. |
|  | Creșterea volumului difuzorului frontal în toate modurile. |
|  | Reducerea volumului difuzorului frontal în toate modurile. |
|  | Creșterea volumului difuzorului central în toate modurile |
|  | Reducerea volumului difuzorului central în toate modurile. |
|  | Creșterea volumului difuzorului din spate în toate modurile. |
|  | Reducerea volumului difuzorului din spate în toate modurile. |
|  | Creșterea volumului subwoofer în toate modurile. |
|  | Reducerea volumului subwoofer in toate modurile. |
|  | Repetare redare USB / SD / MMC |
|  | Butonul de resetare volum |



În modul USB/SD, selectati piesa direct.

De exemplu: daca doriti piesa numarul 9 (de pe USB/SD), apasati tasta nr. 9 si daca vreti piesa numarul 19, apasati 19.



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



RO

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii institutiionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.