

Utilizare si instalare

1. Inainte de instalarea si utilizarea camerei cititi cu atentie manualul si pastrati-l pentru referinte ulterioare. Producătorul acestui produs nu este responsabil pentru daunele cauzate de manipularea si utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

2. Nu încercați sa reparați aparatul, duceți-l la un service autorizat. Reparațiile trebuie efectuate numai de către service autorizat.

3. Acest aparat este destinat exclusiv pentru utilizare în interior.

4. Nu depozitați aparatul în zone cu umiditate ridicată, cum ar fi baie sau piscină. Feriți aparatul de temperaturi extreme și lumina directă.

5. Acest aparat nu trebuie utilizat de către copii sau persoane care au capacitate fizică, mentală sau senzorială redusă sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați.

6. Înainte de a conecta aparatul, verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii de alimentare de la rețea.

7. Curățați aparatul cu o cârpă moale, ușor umezită. Nu folosiți burete abraziv sau soluții abrazive de curățare, deoarece acestea pot deteriora suprafața aparatului.
- INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE SI FUNCTIONARE
1. Conectați conectorul galben al dispozitivului la terminalul video a televizorului / monitorului prin cabluri AV.

2. Conectați dispozitivul la sursa de alimentare.

3. Conectați conectorul audio de culoare albă la terminalul audio al televizorului sau monitorului.

4. Ajustați focalizarea camerei prin rotirea lentilei.

5. În conformitate cu cerințele, se adaugă lumina PIR.

6. Montați suportul în poziția dorită.
- PARAMETERI
- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Tip camera | 1/3 SONY CCD | 1/4 PC7070A CMOS |
| Rezoluție | PAL: 782x628, NTSC: 612x592 | PAL: 628x580, NTSC: 528x580 |
| Sistem TV | PAL/NTSC | |
| Definiția pe orizontală | 420 TV linii | 380 TV linii |
| Iesire video | 75 Ω / 1.0 V p-p | |
| Raport S/N | > 48 db | |
| Balans de alb | > 0.45 | |
| Obturator electronic | 1/50 (1/60) – 1/100.000 sek. | |
| Compensare lumina de fundal | AUTO | |
| Temperatura de functionare | -10°C ~ 50°C | |
| Illuminare minima | 0 Lux | 1.0 Lux / F1.2 |
| Sursa de alimentare | DC 12 V / 500 mA | 0 Lux |
| | | 3.0 Lux / F1.2 |
| | | DC 12 V / 500 mA DC 8 V / 200 mA |
- Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.
- 

Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatații oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să la legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea recidarii sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati să la legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.