

ALIMENTATOR LAPTOP ACER 19V 1.58A 5.5X1.7 QUER – KOM0911

Utilizare incarcatoare sau alimentatoare de laptop / Notebook si Netbook

Pasul 1. Introduceți mufa de alimentare a încărcătorului / adaptorului / alimentatorului în laptop.

Pasul 2. Introduceți cablul de alimentare rețea la încărcător / adaptor / alimentator.

Pasul 3. Conectați ștecherul la priza rețelei de alimentare.

Pasul 4. Deconectați încărcătorul / adaptorul / alimentatorul de la priza de rețea după ce ați terminat de lucrat la laptop.

Utilizați doar un încărcător / adaptor / alimentator compatibil cu laptop-ul dvs.!

Caracteristici

Alimentator dedicat pentru laptop Acer, marca Quer.

Cablul de alimentare tip trifoi inclus în colet.

Alimentatorul este echipat cu protecție la supratensiune.

Specificații

Alimentator original 19V, 1.58A

Intrare: AC100-240V (utilizare universală)

Ieșire: DC 19V 1.58A

Putere: 30W

Soclu: 3-pini

Dimensiune mufa alimentare:

Diametrul intern: 1.7mm

Diametru exterior: 5.5mm

Compatibil cu modele alimentator :

1300-1304 PA-AP03003001832F

Se poate utiliza la modelele de laptop:

Aspire One - 10.1 "Seria:

AOD150-1739, AOD150-1462, AOD150-1322, AOD150-1860, AOD150-1669.

AOD150-1165, AOD150-1577, AOD150-1920, AOD150-1186, AOD150-1125.

AOD150-1647, AOD150-1606, AOD150-1240, AOD150-1044, AOD150-1197.

AOD150-1587 Acer Aspire One A110 Series:

Acer Aspire One A110-AB, Acer Aspire One A110-1295.

Acer Aspire One A110X, Acer Aspire One A110L

Acer Aspire One A150 Series:

Acer Aspire One A150-Aw, Acer Aspire One A150-Bb,

Acer Aspire One A150-BB1, Acer Aspire One A150-1006.

Acer Aspire One A150-1049, Acer Aspire One A150-1126.

Acer Aspire One A150-1249, Acer Aspire One A150-1447.

Acer Aspire One A150-1890, Acer Aspire One A150L,

Acer Aspire One A150X

Acer Aspire One AOA110 Series:

Acer Aspire One AOA110-1283, Acer Aspire One AOA110-1295,

Acer Aspire One AOA110-1722, Acer Aspire One AOA110-1982