

INTEX

PORTABLE SOUND SYSTEM

KOM0922

Bedienungsanleitung **DE**

User's manual **EN**

Instrukcja obsługi **PL**

Manual de utilizare **RO**

I. INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA:

1. Citiți cu atenție manualul înainte de a folosi aparatul și pastrați-l pentru referințe ulterioare. Producătorul nu este responsabil în cazul daunelor cauzate ca urmare a utilizării necorespunzătoare.
2. Înainte de a conecta dispozitivul la priză, asigurați-vă ca tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea necesară aparatului, înscrisă pe eticheta produsului.
3. Nu conectați și nu deconectați ștecherul cu mâinile ude, deoarece există riscul de electrocutare.
4. Pastrați aparatul departe de surse de căldură, apă, umiditate sau de lumină directă a razelor solare.
5. Păstrați-l la un loc răcoros, uscat, la temperatură moderată. Pastrați dispozitivul într-un loc bine ventilat.
6. Pentru a deconecta cablul de alimentare de la priză, apăsați ștecherul acestuia, evitând astfel deteriorarea cablului, ștecherului sau a prizei. Nu trageți de cablu.
7. Pastrați cablul departe de căldură, apă, umiditate, colțuri ascuțite sau orice alt factor care poate deteriora aparatul sau cablul acestuia.
8. Nu demontați carcasa aparatului, deoarece există riscul de electrocutare.
9. Deconectați aparatul de la priză și îndepărtați bateriile dacă nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp.
10. Nu dezasamblați aparatul. Nu încercați să reparați singur produsul.
11. Pentru a evita electrocutarea, nu utilizați acest aparat în locuri cu umiditate ridicată. Protejați aparatul de umiditate, apă sau alte lichide.
12. Protecția cablului de alimentare: cablul de alimentare trebuie să fie întins, nu trageți de el și nu așezați obiecte pe el. Acordați o atenție deosebită la cablurile de alimentare, ștechere și priză de perete și în locul în care cablurile ies din aparat.
13. Când înlocuiți siguranța, asigurați-vă ca folosiți întotdeauna siguranța fuzibilă cu aceleași caracteristici cu siguranța originală.

Protejarea auzului

Ascultați la un volum moderat .

- Sunetul poate fi înșelător . De-a lungul timpului " nivelul de confort " al auzului , se adaptează la volume mai mari de sunet . Deci, după ascultarea prelungită , ceea ce pare " normal " poate fi de fapt tare și daunător pentru auz . Pentru a vă proteja împotriva acestui lucru, setați volumul la un nivel sigur înainte ca auzul dumneavoastră să se adapteze și lăsați-l setat la acest nivel.

Pentru a stabili un nivel de volum în condiții de siguranță :


- Setați volumul la un nivel mic.
- Marți ușor sunetul până când puteți auzi clar și confortabil , fără distorsiuni .

Ascultați pentru perioade rezonabile de timp :

- Expunerea prelungită la sunet , chiar și la nivel normal "sigur" , poate provoca , de asemenea, pierderea auzului.
- Asigurați-vă că utilizați echipamentul rezonabil și faceți pauze adecvate .


II. DESCRIEREA PRODUSULUI:

1. Panoul frontal



1	Control lumina LED	9	Redare/pauza(USB/SD) / Cautare automata si salvare (FM)
2	Intrare mufa microfon	10	Volum - / Anterior
3	Volum muzica	11	Volum + / Urmator
4	Volum microfon	12	Tasta repetare
5	Setari egalizator	13	Reverberatie
6	Comutator mod (AUX/USB/SD/FM/BT)	14	Frecvente inalte
7	Port USB	15	Frecvente joase
8	Slot card SD		


2. Panoul din spate



RO

1	Intrare RCA	4	Intrare baterie externa DC 12 V
2	Indicator baterie	5	Comutator pornire
3	Indicator de incarcare	6	Intrare cablu alimentare

3. Telecomanda



1	Buton Standby	7	Taste numerice
2	Anterior (MP3/BT) / Derulare rapida inapoi	8	Silentios
3	Urmator (MP3/BT) / Derulare rapida inainte	9	Buton mod
4	Redare / pauza (MP3/BT/REC) / Post radio urmator (FM)	10	Buton scanare
5	Volum +	11	Setarie egalizator / Post radio anterior (FM)
6	Volum -	12	Buton repetare

IV. FUNCTIONARE:

1. Porniti unitatea, conectati sursa de sunet si incepeti redarea.
2. Introduceti cardul USB / SD pentru a reda piesele Mp3; apasati butonul MODE pentru a selecta cardul USB/SD ca sursa de intrare sau selectati radio FM.
3. Cand utilizati modul KARAOKE, vă rugăm să conectați cablul microfonului sau porniți microfonul fără fir și reglați volumul microfonului.

V. INSTRUCȚIUNI DE ALIMENTARE:

1. Atunci când funcționează cu alimentare de la rețea, puneți comutatorul pe poziția ON / AC.
2. Puneți comutatorul pe poziția ON / DC, când dispozitivul este alimentat de baterie.
3. Vă rugăm să încărcați aparatul doar conectat la tensiunea indicată pe dispozitiv.
4. Pentru a proteja bateria, vă rugăm reîncărcați bateria complet de fiecare dată după descărcarea acesteia.
5. Opriți aparatul în cazul în care nu este utilizat.

VI. FUNCTIONARE BLUETOOTH:

1. Porniti dispozitivul.
2. Apasati butonul „MODE, dispozitivul va intra in modul Bluetooth.
3. Porniti functia Bluetooth pe telefon si cautati dispozitive externe.
4. Conectati cu difuzorul. Introduceti parola implicita „0000”, daca este necesar.

Ne rezervam dreptul de a imbunatati si schimba cuprinsul manualului de utilizare fara instiintare prealabila.

„Compania Lechpol Electronics declară că produsul KOM0922 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația pentru descărcare este postată pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajele de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugati să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.